Science made smarter

Gebruikshandleiding - NL

AD629





Copyright © **Interacoustics A/S:** Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Interacoustics A/S. De informatie in dit document is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd of in welke vorm dan ook worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interacoustics A/S.

Inhoud

1	INL	EIDIN	NG	1
	1.1	Over	r deze handleiding	1
	1.2	Bedo	oeld Gebruik	1
	1.3	Prod	ductbeschrijving	1
	1.4	Waa	arschuwingen	2
	1.5	Klach	hten/veiligheid melden:	2
•	1.6	Verw	wijdering van het product	3
2	UII	PAKP		4
	2.1	Uitpa	akken en inspecteren	4
	2.2	Mark	kering	5
2	2.3			0
3	DE	GINNE	EN - SEI UP EN INSTALLATIE	o
	3.1 2.2	Exter	rne aanslultingen achterpaneel – standaard accessoires	9
	3.Z	Com	iputerinteriace	9
	5.5	2 2 1	Talk Forward	10
		3.3.1	Talk Back 10	10
		222	Controleren 10	
	34	Bedie	ieningsinstructies	11
	3.5	Besc	chriiving testschermen en functietoetsen.	15
		3.5.1	Toontest 16	
		3.5.2	Stenger-test	16
		3.5.3	ABLB – Fowler-test	17
		3.5.4	Toon in ruistest (Langenbeck-test)	17
		3.5.5	Weber 18	
		3.5.6	Spraaktest 18	
		3.5.6.	5.1 Spraak – CH2On	21
		3.5.6.	5.2 Spraak bij lawaai	21
	3.6	Setu	ıp 27	
		3.6.1	Instellen instrumenten	28
		3.6.2	Normale instellingen	28
		3.6.3	Toon instellen	30
		3.6.4	Spraakinstellingen	31
		3.6.5	Auto-instellingen	32
		3.6.6	Sessies en klanten	33
		3.6.6.	5.1 Save session (Sessie opslaan)	33
	07	3.6.6.	5.2 Klanten	33
	3.1 20		ukken	34
	3.0 3.0	Diadu	nostisch nakket	34
	0.0	391	Installatie instrument	36
		3.9.2	SYNC-modus	
		3.9.3	Het tabblad Sync (Synchronisatie)	
		3.9.4	Client Upload	
		3.9.5	Session download (Sessie downloaden)	
	3.10) Hvbr	ride (Online/computergestuurde) modus	39
	3.11	1 Over	r Diagnostic Suite	40
4	ON	IDERH	HOUD	41
	4.1	Alger	emene onderhoudsprocedures	41
	4.2	Prod	Jucten van Interacoustics reinigen	42
	4.3	Over	r reparatie	43
	4.4	Gara	antie	43
5	AL	GEME	ENE TECHNISCHE SPECIFICATIES	44
	5.1	Tech	nnische specificaties AD629	44

5.2	Instellingen maximaal gehoorniveau worden bij iedere testfrequentie gegeven e	n Referentie
	equivalent drempelwaarde voor transducers	48
5.3	Pintoewijzingen	
5.4	Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	
5.4		

1 Inleiding

1.1 Over deze handleiding

Deze handleiding geldt voor de AD629 firmware versie 1.42. Dit product wordt vervaardigd door:

Interacoustics A/S Audiometer Allé 1 5500 Middelfart Denemarken Tel.: +45 6371 3555

E-mail: info@interacoustics.com Internet: www.interacoustics.com

1.2 Bedoeld Gebruik

De AD629 audiometer is ontwikkeld als apparaat voor het vaststellen van gehoorverlies. Output en specifieke eigenschappen van dit soort apparaten zijn gebaseerd op de testeigenschappen die worden ingesteld door de gebruiker, en kunnen afhangen van omgevings- en gebruiksomstandigheden. Het vaststellen van gehoorverlies aan de hand van dit soort audiometers hangt af van de interactie met de patiënt. Voor patiënten die echter niet goed reageren, zijn er verschillende testen mogelijk om toch een evaluatieresultaat te boeken. Daarom is in dit geval een resultaat van een "normaal gehoor" geen reden om andere contra-indicaties te negeren. Er dient een volledige audiologische evaluatie afgenomen te worden als er twijfels blijven bestaan over gevoeligheid van het gehoor.

De AD629 audiometer is bedoeld voor gebruik door een audioloog, audicien of getraind medewerker in een zeer rustige omgeving conform de ISO-norm 8253-1. Dit instrument is bedoeld voor alle patiëntgroepen met betrekking tot geslacht, leeftijd en gezondheid. Het instrument dient altijd zorgvuldig behandeld te worden als het gebruikt wordt voor testen van een patiënt. Zorg, met het oog op een optimale nauwkeurigheid, bij voorkeur voor een rustige en stabiele plaatsing tijdens het testen.

1.3 Productbeschrijving

De AD629 is een volledige klinische audiometer met 2 kanalen om te testen via lucht, beengeleiding en spraak en ingebouwde vrij veldversterker. Hij biedt een brede reeks klinische testfuncties, zoals hoge frequentie, multi frequenties, weber, SISI, enz.

մինուն

De AD629 bestaat uit de volgende meegeleverde en optionele onderdelen:

Meegeleverde	DD45 Audiometrische hoofdtelefoon ¹			
onderdelen	B71 Botgeleider ¹			
	APS3 Patiëntreactieknop ¹			
	Zwanenhalsmicrofoon			
	Netvoeding			
	Bedieningshandleiding			
	Meertalige CE-gebruiksaanwijzing			
Optionele onderdelen	Diagnostische Suite-software			
	OtoAccess® database			
	Draagtas (Standaard of met wieltjes)			
	IP30 Audiometrische insert-telefoons ¹			
	TDH39 Audiometrische hoofdtelefoon ¹			
DD450 Audiometrische hoofdtelefoon ¹				
DD65v2 audiometrische hoofdtelefoon ¹				
	B81 Beengeleider ¹			
	Microfoon voor terugpraten			
	Geluidsveldluidsprekers SP90 (met externe vermogensamp)			
	AP12 Vermogensversterker 2x12 Watt			
	AP70 Vermogensversterker 2x70 Watt			

1.4 Waarschuwingen

In deze handleiding worden de volgende waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en opmerkingen gebruikt:



WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie weer die, indien niet vermeden, kan leiden tot dood of ernstige verwondingen.



LET OP, gebruikt met het veiligheidssymbool, geeft een gevaarlijke situatie weer die, indien niet vermeden, kan leiden schade aan de apparatuur verwondingen.

NOTICE

OPMERKING wordt gebruikt om praktijken te bespreken die geen betrekking hebben op persoonlijke verwondingen of schade aan de apparatuur.

1.5 Klachten/veiligheid melden:



Neem contact op met uw lokale distributeur in geval van een incident met betrekking tot productdefecten (hardwaredefecten of softwarefouten) of ongewenste voorvallen (die niet noodzakelijkerwijs een oorzakelijk verband met het product hebben). Het wordt aanbevolen dat een gebruiker alle bekende feiten over het incident meldt. Na ontvangst van een ernstig incident met ernstige gevolgen voor de gezondheid van de patiënt of gebruiker (ernstige ongewenste

voorvallen), zal de lokale distributeur dit via het juiste waakzaamheidssysteem aan Interacoustics melden. Interacoustics zal ervoor zorgen dat de regelgevende instantie in het land van de patiënt wordt geïnformeerd volgens de waakzaamheidseisen. Interacoustics zal alle klachten en bijwerkingen van het product behandelen volgens de interne procedure.

1) Toegepaste onderdelen conform IEC60601-1

1.6 Verwijdering van het product

Interacoustics doet er alles aan om ervoor te zorgen dat onze producten veilig worden verwijderd als ze niet meer bruikbaar zijn. De medewerking van de gebruiker is belangrijk om hiervoor te zorgen. Interacoustics verwacht daarom dat de lokale sorteer- en afvalvoorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur worden nageleefd en dat het apparaat niet samen met ongesorteerd afval wordt verwijderd.

Als de distributeur van het product een terugnameregeling aanbiedt, moet hiervan gebruik worden gemaakt om het product correct te verwijderen.

2 Uitpakken en installeren

2.1 Uitpakken en inspecteren

Controleer op schade

Controleer bij ontvangst van de AD629 dat u alle onderdelen op de controlelijst hebt ontvangen. Alle onderdelen moeten vóór gebruik visueel worden gecontroleerd op krassen en ontbrekende onderdelen. Alle inhoud van de zending moet worden gecontroleerd op mechanische en elektrische werking. Als de apparatuur defect is, neem dan onmiddellijk contact op met uw lokale leverancier. Bewaar het verzendmateriaal voor inspectie door de bezorger en voor de garantieclaim.

Bewaar doos voor verzending in de toekomst

De AD629 wordt geleverd met verzenddozen die speciaal voor de onderdelen zijn ontworpen. Het wordt aanbevolen de dozen te bewaren voor toekomstige zendingen in geval van retourzending of onderhoud.

Rapportage- en retourprocedure

Alle ontbrekende onderdelen, defecten of (door transport) beschadigde onderdelen dienen direct gemeld te worden bij de leverancier/lokale distributeur, samen met de factuur, het serienummer en een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Neem contact op met uw plaatselijke distributeur voor informatie over service op locatie. Als het systeem en/of de onderdelen voor onderhoud moeten worden geretourneerd, dient u alle gegevens over de productproblemen in te vullen in het **'retourrapport' (Return Report)**, dat bij deze handleiding is gevoegd. Het is zeer belangrijk dat u alle bekende feiten over het probleem in het retourrapport beschrijft, omdat dit de ingenieur zal helpen bij begrijpen en oplossen van het probleem. Uw plaatselijke distributeur is verantwoordelijk voor het coördineren van het onderhoud/de retourprocedure en de bijbehorende formaliteiten.

Opslag

Als u de AD629 voor langere tijd moet opslaan, zorg er dan voor dat hij wordt bewaard onder de omstandigheden die omschreven zijn in de paragraaf voor technische specificaties.

2.2 Markering U vindt de volgende markering op het instrument:

Symbool	Uitleg
Ŕ	Type B toegepaste delen
	Volg de gebruiksinstructies
X	AEEA (EU-richtlijn) Dit symbool geeft aan dat het product mag niet worden weggegooid als ongesorteerd afval, maar moet wel dit verzonden dient te worden naar gescheiden inzamelingscentra voor recycling.
CE 0123	De CE-markering geeft aan dat Interacoustics A/S voldoet aan de vereisten in Bijlage II van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG. Het kwaliteitssysteem is goedgekeurd door TÜV onder identificatienummer 0123.
MD	Medisch hulpmiddel
	Jaar van productie
	Fabrikant
ETL CLASSIFIED ETL CLASSIFIED Intertek 4005727 Conforms to AAMI ES60601-1 Certified to CSA-C22.2 No. 60601-1	ETL-lijstmarkering
() Interacoustics	Logo

2.3 Algemene waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Lees deze instructies zorgvuldig en volledig alvorens het product te gebruiken



Voor het aansluiten of tijdens het werken met deze AD629 moet de gebruiker de volgende waarschuwingen in acht nemen en passend handelen.

De volgende waarschuwingen moeten worden opgevolgd als de AD629 op de computer wordt aangesloten:

- Dit materiaal is bedoeld voor aansluiting op ander materiaal, waarbij een medisch elektrisch systeem wordt
- gevormd. Externe apparatuur bedoeld voor aansluiting op signaalinvoer, signaaluitvoer of andere connectors, moet voldoen aan de relevante productnorm, bijv. IEC 60950-1 voor IT apparatuur en de IEC 60601-serie voor medische elektrische apparatuur. Daarnaast moeten al deze combinaties de medisch elektrische systemen voldoen aan de veiligheidsvereisten vermeld in de algemene norm IEC 60601-1, editie 3, clausule 16.
- Alle apparatuur die niet voldoet aan de vereisten omtrent lekstroom in IEC 60601-1 moet buiten de patiëntenomgeving worden gehouden, d.w.z. ten minste 1,5 m uit de buurt van de patiëntenondersteuning of dient gevoed te worden via een scheidingsomvormer om lekstroom te verminderen.
- Personen die externe apparatuur verbinden met signaalinvoer, signaaluitvoer of andere connectoren hebben een medisch elektrisch systeem gevormd en zijn er daarom verantwoordelijk voor dat het systeem aan de vereisten voldoet. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerd medisch technicus of uw lokale vertegenwoordiger. Als de AD629 verbonden is met een pc (ITapparatuur die een systeem vormt), zorg dan dat u de patiënt niet aanraakt tijdens de bediening van de pc.

Een scheidingsapparaat (isolatieapparaat) is vereist om de apparatuur buiten de patiëntenomgeving te isoleren van het apparatuur binnen de patiëntenomgeving. Een dergelijk scheidingsapparaat is met name vereist als er een verbinding wordt gemaakt met het netwerk. De vereiste voor het scheidingsapparaat wordt vermeld in IEC 60601-1, clausule 16

Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, dient deze apparatuur alleen aangesloten te worden op netvoeding met randaarde. Maak geen gebruik van extra stekkerdozen of verlengsnoeren.

Dit instrument bevat een knoopcel lithiumbatterij. De cel mag alleen vervangen worden door onderhoudspersoneel. Batterijen kunnen exploderen of brandwonden veroorzaken als u ze uit elkaar haalt, vernietigd of blootgesteld worden aan vuur of hoge temperaturen. Niet kortsluiten.

Zonder toestemming van Interacoustics mag deze apparatuur niet aangepast worden.

Interacoustics stelt op aanvraag (schakel)schema's, onderdelenlijsten, beschrijvingen, kalibratie-instructies of andere informatie beschikbaar die het technische personeel kan helpen bij het repareren van de onderdelen in deze audiometer die door Interacoustics ontwikkeld zijn voor onderhoud door onderhoudspersoneel.



De volgende algemene waarschuwingen dienen in acht te worden genomen tijdens het werken met deze AD629

Plaats nooit de insert-hoofdtelefoon zonder een nieuwe, schone gedesinfecteerde testtip. Controleer altijd of het schuim of de oortip juist geplaatst is. Oordopjes en schuim zijn bedoeld voor eenmalig gebruik om kruisbesmetting te voorkomen.

Het instrument is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen waar vloeistof geknoeid kan worden.

Het wordt aangeraden de schuim oortips die geleverd worden met de optionele EarTone5a/3A inserttransducer te vervangen na iedere test. Wegwerpoordopjes zorgen ook dat u al uw klanten hygiënische omstandigheden kunt bieden, en dat het niet langer nodig is een hoofdband of kussen regelmatig schoon te maken.

- Het zwarte buisje dat uit het schuim oortipje steekt wordt aan aangesloten op de ingang van de insert transducer
- Rol de oortip zo smal mogelijk op
- Plaats hem in de gehoorgang van de patiënt
- · Houd de schuimtip vast tot hij uitzet en zo het oor afsluit
- Na het testen van de patiënt wordt de schuimtip van de ingang op de insert genomen
- De insert-tranducer dient voor het bevestigen van een nieuwe schuimtip visueel onderzocht te worden

Het instrument is niet bedoeld voor gebruik in omgevingen rijk aan zuurstof of gebruik in combinatie met ontvlambare substanties



Hoewel de AD629 voldoet aan de relevante EMC-eisen, dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen om onnodige blootstelling aan elektromagnetische velden, bijv. van mobiele telefoons e.d., te voorkomen. Als het apparaat wordt gebruikt naast andere apparatuur, moet ervoor worden gezorgd dat deze elkaar onderling niet storen. Raadpleeg ook de bijlage met betrekking tot EMC.

Het gebruik van andere accessoires, omvormers en kabels dan gespecificeerd, met uitzondering van omvormers en kabels die door Interacoustics of haar vertegenwoordigers verkocht worden kan leiden tot hogere emissies of lagere immuniteit van het apparaat. Voor een lijst van accessoires, omvormers en kabels die aan de voorwaarden voldoen zie ook de bijlage met betrekking tot EMC.

OPMERKING: Als onderdeel van de gegevensbescherming moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan alle volgende punten:

- 1. Gebruik door Microsoft ondersteunde besturingssystemen
- 2. Zorg ervoor dat besturingssystemen zijn voorzien van een beveiligingspatch
- 3. Schakel databasecodering in
- 4. Gebruik afzonderlijke gebruikersaccounts en wachtwoorden
- 5. Beveilig de fysieke toegang en netwerktoegang tot computers met lokale gegevensopslag
- 6. Gebruik bijgewerkte antivirus- en firewallsoftware en anti-malwaresoftware
- 7. Implementeer het juiste back-upbeleid
- 8. Implementeer het juiste beleid voor het bewaren van logboeken

Het gebruik van besturingssystemen waarbij Microsoft geen software- en beveiligingsondersteuning meer biedt, verhoogt het risico op virussen en malware, wat kan leiden tot storingen, gegevensverlies, diefstal en misbruik van gegevens.

Interacoustics A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uw gegevens. Sommige Interacoustics A/Sproducten ondersteunen of werken mogelijk met besturingssystemen die niet door Microsoft worden ondersteund. Interacoustics A/S raadt u aan om altijd door Microsoft ondersteunde besturingssystemen te gebruiken die volledig zijn beveiligd.



De monitorluidsprekers zitten in het bovendeel van de AD629 (schermhouder).

De linkerkant van het instrument bevat twee mini-jack aansluitingen voor een microfoon en een hoofdtelefoon - of een headset. Deze wordt gebruikt voor de hoofdtelefoon/luidspreker Talk Back (TB) en de microfoon Talk Forward (TF) Daarnaast zitten twee USB-aansluitingen. Deze kunnen gebruikt worden voor het aansluiten van externe printers/toetsenborden en USB-sticks voor het installeren van firmware/wave-bestandmateriaal.

Een microfoon met zwanenhals kan in het bovenste gedeelte van het instrument geplaatst worden naast het bovenste deel van de knop Talk Forward. Deze wordt gebruikt om naar patiënt te praten. Als de zwanenhalsmicrofoon niet in gebruik is, kan hij onder het scherm opgeborgen worden. Zie de paragraaf over communicatie met de patiënt voor meer informatie.

Op de rechterbovenkant van het instrument bevindt zich de knop voor het aan- en uitschakelen van het instrument.

Controleer of de audiometer zo geplaatst is dat de patiënt de onderzoeker die het instrument gebruikt kan zien/horen.

3.1 Externe aansluitingen achterpaneel – standaard accessoires

Het achterpaneel bevat de rest van de hoofdaansluitingen (ingangen):



Speciale opmerkingen:

- Naast de standaard DD45-hoofdtelefoon, kunnen drie andere transducers gebruikt worden (ze zijn allemaal aan te sluiten op specifieke li/re uitgangen op de AD629):
 - DD450: Voor alle frequenties (inclusief HF)
 - DD65v2: Circumaurale headset kan worden gebruikt in plaats van DD45
 - IP30 insert-telefoon is de standaard inzettelefoon met dezelfde eigenschappen als EAR-Tone 3A
- De LAN-verbinding is op dit moment voor geen enkele toepassing in gebruik (alleen intern bij productie)
- Mic 2: Zie de paragraaf over Communicatie met de patiënt (Talk Forward en Talk Back)
- Als de HDMI-uitgang gebruikt wordt, wordt de uitgangsresolutie opgeslagen zoals op het 8,4 inch-scherm: 800x600
- CD-ingang: Het is verplicht dat een aangesloten cd-speler een lineaire frequentierespons heeft, in naleving van de vereisten in IEC 60645-2
- USB-aansluitingen worden gebruikt voor:
 - Computeraansluiting op Diagnostic Suite (de grote USB-aansluiting)
 - Direct printen
 - Computertoetsenbord (voor invoeren van de namen van de klanten)

3.2 Computerinterface

Zie de handleiding bij de Diagnostic Suite betreffende de hybride modus (online en via computer) en de patiënt/sessie gegevensoverdracht.

3.3 Communicatie met patiënt en controle

3.3.1 Talk Forward

Talk Forward wordt ingeschakeld via de knop "Talk Forward" (21). AD629 beschikt over drie microfoonaansluitingen die in de volgende prioriteit werken (afhankelijk van welke aangesloten is/zijn):

 Prioriteit 1: De mini-aansluiting in de linkerzijde van het instrument - kan gebruikt worden met een hoofdtelefoon en een hoofdtelefoonaansluiting. Dit heeft de eerste prioriteit

• Prioriteit 2: De zwanenhalsmicrofoon (1) van de AD629 bevindt zich boven de knop "Talk Forward" (21). Als er geen microfoon is aangesloten op de prioriteit 1-microfoon, wordt deze gebruikt

Onderstaande afbeelding wordt weergegeven als Talk Foward (21) actief is (door de knop ingedrukt te houden), waar het kalibratieniveau (versterking) en de intensiteit voor patiëntcommunicatie aangepast kunnen worden. Om het kalibratieniveau te wijzigen moet de onderzoeker de HL dB-knop (41) op het gewenste niveau instellen. Om het intensiteitsniveau aan te passen, wordt de knop in kanaal 2 (43) gebruikt.



3.3.2 Talk Back

De onderzoeker kan Talk Back (38) op een van de volgende manieren gebruiken:

- Als er geen hoofdtelefoon is aangesloten op de Talk Back (aansluiting linkerzijde) wordt de spraak weergegeven door de Talk Back-luidsprekers naast het scherm (2)(3)
- Als er een hoofdtelefoon/headset aangesloten is op het instrument, komt Talk Back via deze weg

Om het TB-niveau aan te passen, moet u de TB-knop indrukken en de draaiwieltjes naar links/rechts draaien om het niveau aan te passen.

3.3.3 Controleren

Controle van kanaal 1, 2 of beide kanalen is samen beschikbaar door de knop "Monitor" (27) eenmaal, tweemaal of driemaal in te drukken. Door hem een vierde maal in te drukken, wordt de controlefunctie weer uitgeschakeld. Om het controleniveau aan te passen, moet u de monitorknop indrukken en de draaiwieltjes naar links/rechts draaien om het niveau aan te passen.



De gewenste luisterwijze selecteren:

Het controlesignaal kan gebruikt worden via de controlehoofdtelefoon als die aangesloten is, de interne controleluidspreker of via monitoruitgang die een externe luidspreker aanstuurt.

3.4 Bedieningsinstructies

Onderstaand figuur bevat het overzicht van de voorplaat van de AD629, inclusief knoppen, draaiknoppen en scherm:



De volgende tabel bevat de functies van de verschillende knoppen en draaiknoppen.

	Na(am(en)/Functie(s)	Beschrijving
1	Microfoon	Voor live spraak en Talk Forward-instructie aan de patiënt in de testcabine.
2	Talk Back-luidspreker	Voor mondelinge feedback van de patiënt in de testcabine.
3	Kleurenscherm	Weergeven van de verschillende testschermen. Wordt verder uitgelegd in de paragrafen waar de individuele testen beschreven worden.
4	Toon- en responsindicator	Indicatielampje gaat branden als de patiënt een toonstimulus te horen krijgt. Er gaat een indicatielampje branden als de patiënt het patiëntsignaal activeert met de patiëntrespons.
5	Channel 1 (Kanaal 1)	Geeft de intensiteit van kanaal 1 weer, bijv.: 15dB HI

	Na(am(en)/Functie(s)	Beschrijving
6	Masking / Channel 2 (Maskering / Kanaal 2)	Geeft de maskering of intensiteit van kanaal 2 weer, bijv.: 50dB _{HL}
7-14	Functietoetsen	Deze toetsen zijn contextafhankelijk en variëren aan de hand van het geselecteerde testscherm. Wordt verder uitgelegd in de paragrafen waar de individuele testen beschreven worden.
15	Shift	Met de functie shift kan de arts de sub-functies activeren die zijn weergegeven in <i>schuingedrukte</i> letters onder de knoppen.
16	Temp Setup (Tijdelijke instellingen)	Hiermee kan de arts binnen elke test tijdelijke wijzigingen in bepaalde instellingen aanbrengen. Om de wijzigingen als standaard op te slaan (voor de volgende sessie) drukt u op "Shift (15)" en dan op SaveAsDef (14). Kies tussen de verschillende instellingen met het rechterdraaiwieltje (43). Wijzig de individuele instellingen met behulp van het linkerdraaiwieltje (41).
17	Instellingen/ Testen	Het algemene instellingenmenu geeft toegang tot specifieke tests en hier kunnen wijzigingen in algemene instellingen worden gemaakt. Hier zijn ook de speciale tests toegankelijk: Auto-tests (HW, Békésy), MHA, SISI. Om de wijzigingen als standaard op te slaan (voor de volgende sessie) drukt u op "Shift (15)" en dan op SaveAsDeff (14). Kies tussen de verschillende instellingen met het rechterdraaiwieltje (43). Wijzig de individuele instellingen met behulp van het linkerdraaiwieltje (41).
18	Verwijderen / del curve (curve wissen)	Wis punten tijdens het testen wissen. U kunt de gehele testcurve van een grafiek wissen door "Shift" (15) tegelijk met deze knop ingedrukt te houden.
19	Save Session (Sessie opslaan)/ <i>New Session (Nieuwe</i> <i>sessie)</i>	Een sessie opslaan na het testen, of een nieuwe sessie toevoegen door "Shift" (15) tegelijk met deze knop ingedrukt te houden. (Een nieuwe sessie haalt de standaard instellingen terug die zijn opgeslagen in 16 en 17)
20	Print	Hiermee kunnen resultaten direct na het testen afgedrukt worden (via een ondersteunde USB-printer).
21	Talk Forward (naar voren praten)	Geef de patiënt direct via zijn hoofdtelefoon instructies via de microfoon. De intensiteit verandert door aan de "HL dB" (41) te draaien terwijl u de knop "Talk Forward" ingedrukt houdt.
22	Tone / Warble (Toon/vervorming)	Er kunnen pure of vervormde klanken gekozen worden als prikkels door deze knop één- of tweemaal in te drukken. Deze gekozen prikkels worden op het scherm weergegeven, bijv.: Right - Warble tone
23	Wavefile (wave- bestand)	Hiermee kan een spraaktest uitgevoerd worden met de geladen wave-bestanden, dus van tevoren opgenomen spraakmateriaal. Zie voor het instellen Temp Setup (Tijdelijke instellingen) (15). Hiervoor moet spraakmateriaal geïnstalleerd worden.

	Na(am(en)/Functie(s)	Beschrijving
24	Mic	Voor live spraaktesten via de microfoon (1). De VU-meter is te vinden op het scherm. Pas de microfoonversterking aan door de Mic-knop 1 seconde ingedrukt te houden. Mic Gain: 0dB
25	1 CD 2	Door één of twee keer op deze functie te drukken kunt u opgenomen spraak in kanaal 1 of kanaal 2 afzonderlijk afspelen. Pas de versterking van CD 1 en 2 aan door de CD-knop 1 seconde ingedrukt te houden.
26	Ext. Range (Verl. bereik)	Verlengd bereik: Normaal gesproken is de maximale output bijv. 100 dB, maar als een hogere output, bijv. 120 dB nodig is, kan "Ext Range" geactiveerd worden als een bepaald niveau bereikt is.
27	Ch 1 Monitor 2	Door het activeren van deze knop is de presentatie aan de patiënt, bijvoorbeeld van CD, te horen via de ingebouwde monitor van de AD629 of monitorhoofdtelefoon op zowel kanaal 1 als 2. Pas de versterking aan door de knop 1 seconde ingedrukt te houden. Monitor
28	Talk Back (terugpraten)	Indien de functie Talk Back (terugpraten) geactiveerd is kan de arts opmerkingen of antwoorden van de patiënt horen via de AD629 of de monitorhoofdtelefoon. Pas de versterking aan door de knop 1 seconde ingedrukt te houden. TalkBack
29	Right / Insert (Rechts / Insert)	Voor het selecteren van het rechteroor tijdens testen. Insert- telefoons voor het rechteroor kunnen geactiveerd worden door tweemaal op de knop te drukken.
30	Left / Insert (Links / Insert)	Voor het selecteren van het linkeroor tijdens testen. Insert- telefoons voor het linkeroor kunnen geactiveerd worden door tweemaal op de knop te drukken.
31	R Bone L (R Bot L)	 Voor botgeleidingstesten. Eén keer drukken: rechteroor selecteren voor testen Twee keer drukken: linkeroor selecteren voor testen
32	1 FF 2	 Als u op "1 FF 2" drukt, wordt de vrije veldluidspreker geselecteerd als output voor kanaal 1. Eén keer drukken: Vrije veldluidspreker 1 Twee keer drukken: Vrije veldluidspreker 2

	Na(am(en)/Functie(s)	Beschrijving
33	Man / Rev. (Hand. / Omg.)	 Presentatiemodi Handmatig/omgekeerde toon: Eén keer drukken: Presentatie handmatige toon iedere keer dat "Tone Switch" (Toonschakelaar) (42) geactiveerd wordt. Twee keer drukken: De omkeerfunctie - voortdurende toonpresentatie die onderbroken wordt zolang de "Tone Switch" (42) ingedrukt wordt.
34	Single / Multi (Enkel / Multi)	 Pulseermodi: Eén keer drukken: de afgespeelde toon heeft een vooraf ingestelde lengte als de "Tone Switch" (Toonschakelaar) geactiveerd is. (Instellen in "Setup/Tests" (Instellingen/Testen (17)). Twee keer drukken: de toon pulseert voortdurend. Drie keer drukker: terug naar normale modus.
35	Maskeren Aan/Uit	 Maskeerkanaal aan/uit: Eén keer drukken: schakelt maskeren in Twee keer drukken: schakelt maskeren uit
36	Sync	Hiermee kan de maskerende signaalverzwakker de te activeren toon verzwakken. Deze optie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor synchroon maskeren.
37	Store (Opslaan)	Gebruik deze functie voor het opslaan van testdrempels/resultaten.
38	No Resp (Geen reactie)	Gebruik deze functie als de patiënt geen reactie geeft op de prikkels.
39	Down / Incorrect (Naar beneden/onjuist)	Wordt gebruikt om het frequentieniveau te verlagen. De AD629 heeft een ingebouwde automatische scoreteller voor spraak. Daarom kunt u als tweede functie deze knop gebruiken als knop voor "Onjuist" bij het uitvoeren van spraaktesten. Druk voor het automatisch tellen van spraakscore tijdens het testen deze knop in na ieder woord dat niet correct door de patiënt gehoord wordt.
40	Up / Correct (Naar boven/juist)	Wordt gebruikt om het frequentieniveau te verhogen De AD629 heeft een ingebouwde automatische scoreteller voor spraak. Daarom kunt u als tweede functie deze knop gebruiken als knop voor "Juist" bij het uitvoeren van spraaktesten. Druk voor het automatisch tellen van spraakscore tijdens het testen deze knop in na ieder woord dat correct gehoord wordt door de patiënt.
41	HL dB Channel 1 (HL dB Kanaal 1)	Hiermee kan de intensiteit in kanaal 1 aangepast worden die wordt weergegeven in (5) op het scherm.
42	Tone Switch / Enter (Toonschakelaar / Enter)	Wordt gebruikt voor het afspelen van een toon waar het lampje "Tone" (Toon) (4) wordt weergegeven. Kan ook gebruikt worden als "Enter-toets" (selectie).
43	Masking Channel 2 (Maskeren kanaal 2)	Pas het intensiteitsniveau in kanaal 2 aan, of maskeringsniveaus, als maskeren gebruikt wordt. Weergegeven in (6) in het scherm.

3.5 Beschrijving testschermen en functietoetsen

De volgende testen kunnen uitgevoerd worden met behulp van de knop Test (17). Gebruik de draaiwieltjes (41)/(43) om het individuele testscherm te selecteren:

- Toon
- Stenger
- ABLB Fowler
- Toon in ruis Langenbeck
- Weber
- Spraak
- Auto Hughson Westlake
- Auto Békésy
- QuickSIN Snelle spraak in lawaai
- SISI Short increment sensitivity index (Gevoeligheidsindex met kleine stijgingen)
- MHA Master Hearing Aid (hoofdhoortoestel)
- HLS Hearing Loss Simulator (gehoorverliessimulator)

De (optionele) testfuncties Multi Frequency (MF) Multifrequentie) en HF (High Frequency) (hoge frequentie) / HFz (High Frequency Zoom) Hoge frequentie zoom) worden ingeschakeld vanuit het scherm Tone (Toon), dat wil zeggen als uitbreidingen op het testscherm Tone audiogram (Toonaudiogram).

Let erop dat de testen die beschikbaar zijn in deze lijst afhankelijk zijn van de testlicentie(s) die op het instrument geïnstalleerd zijn. Dit kan ook per land variëren.

3.5.1 Toontest

Het scherm Tone test (Toontest) wordt gebruikt voor pure/frequentie gemoduleerde toonaudiometrie via een normale hoofdtelefoon of insert telefoons, beengeleiding, vrije veldaudiometrie, multifrequentie (optionele test) en hoge frequentie/hoge frequentie zoom (optioneel). Als u gebruik maakt van beengeleiding, dient maskeren toegepast te worden om de juiste resultaten te verkrijgen.





3.5.2 Stenger-test

De Stenger-test wordt uitgevoerd wanneer het vermoeden bestaat dat de patiënt een gehoorverlies nabootst, en is gebaseerd op het auditoire fenomeen "Het Stenger-principe", dat stelt dat alleen de hardere toon van twee gelijktijdige afgespeelde tonen in beide oren gehoord wordt. Als algemene regel wordt het aangeraden de Stenger-test uit te voeren bij unilateraal gehoorverlies of aanzienlijke asymmetrieën.

Zie de paragraaf Toontest hierboven voor een beschrijving van de belangrijkste functies van de functietoetsen (7), (10), (11), (12), (13), (14).

3.5.3 ABLB – Fowler-test

ABLB (Alternate Binaural Loudness Balancing) is een test die gebruikt wordt om aangenomen verschillen in luidheid tussen de oren op te sporen. De test is ontwikkeld voor mensen met unilateraal gehoorverlies. De test wordt uitgevoerd op frequenties waarbij werving wordt aangenomen. Dezelfde toon wordt om beurten in beide oren afgespeeld. De intensiteit is vast in het oor met gehoorverlies (20 dB boven drempel van pure toon). De patiënt moet het niveau van het goed oor aangeven totdat het signaal in beide oren van gelijke intensiteit is. Let er echter op dat de test ook uitgevoerd kan worden door de intensiteit in het goede oor vast te zetten en de patiënt de toon te laten aangeven voor het oor met gehoorverlies.



Zie de paragraaf Toontest hierboven voor een beschrijving van de belangrijkste functies van de functietoetsen (7), (10), (11), (12), (13), (14).

3.5.4 Toon in ruistest (Langenbeck-test)

Zie de paragraaf Toontest hierboven voor een beschrijving van de belangrijkste functies van de functietoetsen (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14).

3.5.5 Weber

De Weber-test maakt onderscheid tussen conductief en sensorineuraal gehoorverlies met behulp van een botgeleider. Volg onderstaande aanwijzingen om weer te geven waar de toon wordt gehoord. Als de patiënt de toon beter hoort in het minder goede oor, dan is het gehoorverlies conductief. Als hij/zij de toon beter hoort in het betere oor, dan is het gehoorverlies sensorineuraal bij de gebruikte frequentie.



De symbolen voor Weber komen overeen met de functietoetsen:



3.5.6 Spraaktest

Spraaktesten kunnen uitgevoerd worden via vooraf opgenomen wave-bestanden (23) (indien geïnstalleerd), de microfoon (43) of via de CD (25).

De meeste mensen kopen een hoortoestel omdat zij, of hun familieleden, melden dat ze problemen hebben met het horen van spraak. Spraakaudiometrie beschikt over de voordelen van spraaksignalen in het andere oor en wordt gebruikt om de mogelijkheid van de patiënt vast te stellen tot het horen van dagelijkse communicatie. De verwerkingscapaciteit van de patiënt wordt onderzocht in relatie tot de mate en het soort gehoorverlies. Dit kan aanzienlijk verschillen tussen patiënten met hetzelfde soort gehoorverlies.

Spraakaudiometrie kan uitgevoerd worden aan de hand van een aantal testen. SRT (Speech Recognition Threshold - spraakherkenningsdrempel) verwijst bijvoorbeeld naar het niveau waarop de patiënt 50% van de afgespeelde woorden correct kan herhalen. Dit dient als controle van het pure toonaudiogram, biedt een index van de gehoorsintensiviteit voor spraak en helpt bij het vaststellen van het uitgangspunt voor andere supra-drempelmetingen als WR (Word Recognition - woordherkenning). WR wordt soms ook SDS (Speech Discrimination Scores - spraakdiscriminatiescores) genoemd, en toont in percentages het aantal woorden dat juist herhaald wordt.

Let erop dat er een voorspelbare relatie bestaat tussen de pure toondrempel en de spraakdrempel van de patiënt. Spraakaudiometrie kan daarom handig zijn als extra controle van het toonaudiogram.



De setup van het spraakscherm in grafiekmodus aan de hand van live voice/MIC (24) - onder Setup (16).

Houd de knop Mic (24) en CD (25) ingedrukt om het ingangsniveau van de live stem of cd aan te passen. Pas de niveaus aan totdat u een gemiddelde hebt van ongeveer 0 dB VU op de VU-meter.

Waarschuwing: Als het spraak- en kalibratiesignaal niet op hetzelfde niveau liggen, dient dit handmatig gecorrigeerd te worden.



De setup van het spraakscherm in tabelmodus aan de hand van wave-bestanden (23) - onder Setup (16).



16 **1**7

Afspelen van de wave-bestanden starten.

Afspelen van de wave-bestanden stoppen.

Wanneer de Golfvormtest wordt gestart gaan de F-knoppen over op de opnamemodus.

Als het protocol is ingesteld om door te gaan/te stoppen nadat het woord is afgespeeld, wordt in opnamemodus het woord grijs gekleurd in afwachting van de invoer van de bediener.

De invoer kan Correct(40) / Incorrect(39) zijn op het toetsenbord of er kan gebruik gemaakt worden van de Fonemenscore op de F-knoppen. De test kan worden gepauzeerd met de knop play/pause (afspelen/pauze).

Als de opnamemodus op handmatig is ingesteld kunnen de woorden één voor één worden geselecteerd met de knop forward/reverse (verder/terug) van de F-knoppen. Druk op play (afspelen) om het woord af te spelen.

Wanneer de woordenlijst is afgerond of wanneer een ander spoor moet worden geselecteerd gebruikt u de F-knop End (beëindigen) om de opnamemodus te verlaten.

salt	spor	halm	gås	mørk	telt	hår	pil
flod	smal	brød	kat	tung	stok	mel	mund
brev	skind	gård	ben	græs	øl	jord	ged
net							
		End	0	1	2	3	
Spelen / Pauze	Vooruit / Omgekeer de	Stop Track	Foneem s	core 0-4			

3.5.6.1 Spraak – CH2On

Dit testscherm is hetzelfde als voor spraak. In spraakmodus - Ch2On - wordt het spraakmateriaal stereofonisch gepresenteerd.

3.5.6.2 Spraak bij lawaai

Dit testscherm is hetzelfde als voor spraak. In de modus "spraak bij lawaai" worden het spraakmateriaal en de spraak bij lawaai gepresenteerd in hetzelfde oor.

Hughson-Westlake-test

Hughson Westlake is een automatische test (pure toon) procedure. De gehoordrempel wordt vastgesteld als 2 van 3 (of 3 van 5) juiste reacties op een bepaald niveau gegeven worden bij een verhoging van 5dB en een verlaging van 10dB.





Békésy-test

Békésy is een vorm van automatische audiometrie. Hij is diagnostisch van belang voor de indeling van de resultaten in een van de vijf types (naar Jerger, et al) als reacties op voortdurende en pulstonen vergeleken worden. De Békésy-test is een vaste frequentietest. Er kan pure toon of smalle bandruis geselecteerd worden. Standaard wordt voor de Békésy-test een voortdurende toon geselecteerd. Als u de voorkeur geeft aan pulstonen, kan dit ingesteld worden via "Settings" (Instellingen) (16), waar u voortdurend kunt wijzigen in puls.



Zie de paragraaf HW-test hierboven voor een beschrijving van de belangrijkste functies van de functietoetsen (8), (9), (10), (13), (14).

QuickSIN-test

Moeilijkheden met horen bij achtergrondgeluiden is een veelgehoorde klacht onder gebruikers van hoortoestellen. Daarom is de meting van SNR-verlies (Signaal-naar-ruis-ratio) belangrijk, omdat de capaciteit van een persoon om spraak in lawaai te horen niet op betrouwbare wijze voorspeld kan worden uit het pure toonaudiogram. De QuickSIN-test is ontwikkeld om een snelle schatting te doen van het SNR-verlies. Er wordt een lijst met zes zinnen met vijf sleutelwoorden per zin afgespeeld tussen gebabbel van vier personen. De zinnen worden afgespeeld op een vooraf opgenomen signaal-naar-ruis-ratio die verlaagd wordt in stappen van 5 dB van 25 (heel eenvoudig) naar 0 (heel moeilijk). De gebruikte SNR's zijn: 25, 20, 15, 10, 5 en 0, en staan voor normaal tot ernstig gehinderd gehoor in ruis. Zie voor meer informatie de handleiding Etymotic Research's *QuickSINTM Speech-in-Noise Test*, versie 1.3.

)dB		SNR -			0	B
	HL		Sooro			HL (Wav	e file)
Stim		3 0	-20	0 3			Stim
SNR loss definiti	ions						
SNR loss 0-3 dB 3-7 dB 7-15 dB >15 dB	Degree of SNR loss Normal / near normal Mild SNR loss Moderate SNR loss Severe SNR loss	Expected improvem May hear better than n May hear almost as we Directional microphon Maximum SNR improve	ent with directional M ormals in noise Il as normals in noise es help. Consider array m ment is needed. Consid	ic ic er FM system			
	Practice List A	(Track 21)			5	core	
	1.	The lake sparkled in	he red hot sun	S/N	25		
	2.	fend the sheep while	he dog wanders	S/N	20		
	3.	Take two shares a	s a fair profit	S/N	15		
	4.	North winds bring o	olds and fevers	S/N	10		
	5.	A sash of gold silk wi	A sash of gold silk will trim her dress				
	6.	Fake stones shine but cost little			0 1	Due aties List A ((
	25.5 - TOT	AL = SNR lo		To		Practice List B (Tr Practice List C (Tr List 1 (Track 3) List 1 (Track 24) List 1 (Track 36) List 1 (Track 52) List 2 (Track 4) List 2 (Track 25) List 2 (Track 37)	ack 22) ack 23)
HF phone		Ī				List	

Functietoets

Beschrijving

HF phone Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de afzonderlijke HF-aansluitingen.
 List De verschillende lijsten kunnen gewijzigd worden in de optie "List" (Lijst). Gebruik de knop HL dB (41) om de verschillende items uit de lijsten te selecteren.
 QuickSIN-test starten

SISI-test

SISI is ontwikkeld om de mogelijkheid te testen een verhoging van 1dB in intensiteit te herkennen tijdens een reeks aanbiedingen van pure tonen op 20 dB boven de pure toondrempel voor de testfrequentie. Dit kan gebruikt worden om onderscheid te maken tussen cochleaire en retro-cochleaire afwijkingen, omdat een patiënt met een cochleaire afwijking de stijgingen van 1 dB wel zal opmerken, en een patiënt met een retro-cochleaire afwijking niet.



Functietoets

HF phone

Beschrijving

Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de afzonderlijke HF-aansluitingen.



10

Amplitudemodulatie

SIS-test starten.

SISI-test stoppen.

Պլիտիտի

Test hoofdhoortoestel

MHA is een hoortoestelsimulator die bestaat uit drie high pass-filters van -6 dB, -12 dB, -18 dB per octaaf en een HFE-filter (High Frequency Emphasis - hoge frequentienadruk), vergelijkbaar met -24 dB per octaaf via de audiometrische hoofdtelefoon. Dit geeft een beeld van wat een hoortoestel aan voordelen kan bieden en wat er uiteindelijk gewonnen kan worden door de juist aangemeten hoortoestellen. De filters kunnen individueel op beide kanalen geactiveerd worden, waardoor de audiometer dient als 2 kanaalshoofdhoortoestel.



Functietoets

15

Beschrijving

- 10 Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op HF phone het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de afzonderlijke HF-aansluitingen.
- 11 FilterCh1 Filter kanaal 1
- 12 FilterCh2 Filter kanaal 2
 - WaveFiles Als MHA/HIS wave-bestand geïnstalleerd is, kunnen ze hier geselecteerd worden.



MHA-test stoppen

MHA/HIS wave-bestanden kunnen op de volgende manier geïnstalleerd worden:

- 1. Zip de geselecteerde wave-bestanden in een bestand met de naam
- "update_mha.mywavefiles.bin" (controleer of de bestandsextensie bin is, en niet zip)
- 2. Kopieer de bestanden naar een nieuw geformatteerde FAT32 USB-geheugenstick
- 3. Plaats de stick in een van de USB-aansluitingen op de AD629.
- 4. Ga naar Common Setup (Normale setup) en druk op "Install" (Installeren)5. Wacht tot de installatie voltooid is.
- 6. Start de AD629 opnieuw.

Simulatietest gehoorverlies

Functietoets

De HLS biedt een simulatie van het gehoorverlies via de audiometrische hoofdtelefoon of de hoge frequentie hoofdtelefoon en is voornamelijk bedoeld voor gezinsleden van de persoon met het gehoorverlies. Dit is een waardevol middel, omdat gehoorverlies in veel gezinnen leidt tot frustraties en misverstanden. Als men weet hoe gehoorverlies daadwerkelijk is, biedt dit een indruk van wat de persoon met gehoorverlies iedere dag moet meemaken.



Beschriiving

10	HF phone	Alleen beschikbaar als Hoge Frequentie beschikbaar is (optionele licentie) op het instrument. Selecteer de HF-telefoon die is aangesloten op de afzonderlijke HF-aansluitingen.
11	Right On	Rechterkanaal aan.
12	Left On	Linkerkanaal aan.
13	Data	Selecteer welke audiogramgegevens gebruikt worden voor de HLS-test.
15	WaveFiles	Als MHA/HIS wave-bestand geïnstalleerd is, kunnen ze hier geselecteerd worden.
16	•	HLS-test starten
17		HLS-test stoppen

Voor de HLS-test wordt gebruik gemaakt van dezelfde wave-bestanden als het MHA-testscherm en wordt op dezelfde wijze geïnstalleerd. Zie hierboven.

3.6 Setup

Hiermee kan de onderzoeker wijzigingen aanbrengen in bepaalde instellingen binnen iedere test en om de algemene instellingen voor het instrument te wijzigen. Met één druk wordt standaard het geselecteerde menu Test Settings (Testinstellingen) weergegeven. Om andere instellingenmenu's te openen, houdt u de knop "Setup" in en gebruikt u een van de draaiwieltjes (41)/(43) om te selecteren:

Gebruik om de instellingen op te slaan "Save all settings as... (Alle instellingen opslaan als...)" Om een andere gebruikersinstelling (protocol/profiel) te gebruiken, gebruikt u "Load user settings: 'name of user setting'...." (Laad gebruikersinstelling: naam van gebruikersinstelling).

Kies in een instellingenmenu tussen de verschillende instellingen met het rechterdraaiwieltje (43). Wijzig de individuele instellingen met behulp van het linkerdraaiwieltje (41). Dit is een voorbeeld van het dialoogvenster Tone Settings (Tooninstellingen) waar "Aided" (Met hoortoestellen) gebruikt is:

Tone setungs						
Measurement type		Control				
📑 Aided 🔄 Binaural		Jump to 1 kHz by output change				
Masking type:	NB	Jump strategy:				
Measurement type: HL		Butterfly				
Representation		Butterfly center freq. HL: Last intensity				
Show right and left in a single audio	gram	Intensity decrease when chang	jing freq:			
Show masking information on screer		Off				
🖌 Show banana overlay		Warble frequency: —	5 Hz			
Magnify the head up display		Warble intensity:	12,5%			
Presentation - ch1:	Continuous					
Manual / Reverse:	Manual					
		Frequencies				
		😧 125 🔮 1500 🗳 6000	🖌 11200 🗳 20000			
Hearing loss on audiogram		👿 250 👿 2000 👿 8000	🖌 14000			
Show European CPT-AMA index		👿 500 👿 3000 👿 9000	🖌 16000			
Show PTA (Fletcher) index		👿 750 👿 4000 🗳 10000	🖌 18000			
Papapa DTA Fred	Togglo		Pack Savets			
Banana PTA Freq.	Toggie		Back SaveAs			

3.6.1 Instellen instrumenten

Op de afbeelding hieronder ziet u het menu Instrument Settings (instellingen instrumenten): Instrument settings

License: SN: 34567890	System
AUD key:	Date & Time:
014L3U3RDZF7UXS64H3GVA2	07-03-2017 15:17:11
Light	Printer
Display light:	Printer type:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	MPT-III
LED light:	Printing color mode:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Monochrome (B&W)
Session Settings	
Likeen Session on Save	
Client Install Language Change	Exit

3.6.2 Normale instellingen Op de afbeelding hieronder ziet u het menu Common Settings:

Common settings

Intensity (Tone, Speech, SISI)		Automatic output selection			
Intensity steps:	5 dB	Use insert masking for bone			
Default level when changing output:	30 dB	Standard			
Ch2 start intensity (From Off -> ON):	15 dB	Tone standard:	ANSI		
Ch2 intensity when changing freq.:	Off	Speech standard:	ANST		
Representation		Filter mode:	Linear		
Show maximum intensities:		Delet	Lincar		
👿 Show masking cursor		Print			
Default Symbols: Internat	tional	Output thresholds in single graph wi	th HF		
Weber					
👿 Show on tone audiogram		Data handling settings			
Show on print		Save IP measurement as AC			
Pulse					
Multi, pulse length: ①————	500 ms	Patient Response			
Single, pulse length: ①————	500 ms	🔲 Enable Patient Response Sound			
Start-up		Response volume: ① 0			
Ask for setting at startup					
	Change		SaveAs		

In normale setup opent u met "Shift+Setup" het volgende venster About (Over):



Functietoetsen Beschrijving

10	Client	Klantenlijst selecteren.
11	Install	Installeren van nieuwe firmware of wave-bestanden vanaf een USB-stick.
	Uninstall	Items verwijderen. Gebruik shift om dit te activeren.
16	Back	Ga terug.
17	SaveAs	Gebruikersinstelling (protocol) opslaan

Nieuwe audiometrische symbooloverzichten worden via de Diagnostic Suite geïnstalleerd via General Setup (Algemene Setup). Hetzelfde geld voor het klinische logo dat op de directe afdruk staat.

3.6.3 Toon instellen

In onderstaande afbeelding ziet u de instellingen voor de test Pure Tone (Pure toon): Tone settings



Functietoetsen Be

10

16

Beschrijving

- Banana Instellingen tonen voor de spraakbanaan.
- Back Ga terug.
- 17 SaveAs Gebruikersinstelling (protocol) opslaan

3.6.4 Spraakinstellingen

In onderstaande afbeelding ziet u de instellingen voor de test Speech (Spraak): Speech settings

Measurement Ty	pe	Controls
🔲 Aided	📋 Binaural	Number of words (CD & mic only):
Representation		25
- Masking type:		Reset speech score on intensity change
	SN	Reset Score on HL to UCL change
🔵 Table mode	 Graph mode 	
Measurement type:		
	WR1	Wave file
🔄 Magnify the head	up display	Table selection:
📃 Select SRT for nur	nbers speech material	
		Wave running mode:
		Continue
Link stimulus typ	e to curves	e correct incorrect
WR1	-	if no scoring is entered within
WR2	-	
WD2		Arter Scoring wait another
WK3		before playing part word
SRI		Defore playing next word.

Functietoetsen B

10

11

16

Beschrijving

Ph Norms Foneeem normcurve instellingen.

- **FF Norms** Vrije veldnormcurve instellingen.
- Back Ga terug.
- 17 SaveAs Gebruikersinstelling (protocol) opslaan

3.6.5 Auto-instellingen

Auto settings					
Hughson Westlake	Freque	ncies			
Threshold method:	🖌 125	2000	9000	🔲 1800	0
2 out of 3	🖌 250	_ 3000	🖌 10000	_ 2000	0
On time: 2 s	∑ 500	👿 4000	🖸 11200		
Random off time: 1,6 s	750	🖸 6000	🖸 14000		
(Off time = Random off time + 2 s) from 2 to 3.6 s	1500	V 8000	🖌 16000		
Dákásu					
Denesy					
Deviation among peaks or valleys:					
10					
Number of reversals:					
0					
Curve to average:					
Continuous					
Printout:					
🔘 Trace view					
• Audiogram view					
	13				
Change				Back	SaveAs

Functietoetsen Beschrijving

Back

Ga terug.

17 SaveAs

16

- a torug.
- Gebruikersinstelling (protocol) opslaan

3.6.6 Sessies en klanten

Sla een sessie op (19) na het testen, of creëer anders een nieuwe sessie door "Shift" (15) ingedrukt te houden en de knop "Save Session" (Sessie opslaan) in te drukken.

In het menu "Save Session" (Sessie opslaan) (15) is het mogelijk sessies op te slaan, te wissen en nieuwe cliënten te creëren en cliëntnamen aan te passen.



3.6.6.1 Save session (Sessie opslaan)

	Functietoetsen	Beschrijving
10	Delete	De geselecteerde klant verwijderen.
11	Edit	De geselecteerde klant bewerken.
12	New	Nieuwe klant aanmaken.
16	Back	Terugkeren naar de sessie.
17	Save	Sessie opslaan onder de geselecteerde klant.

3.6.6.2 Klanten

	Functietoetsen	Beschrijving
10	Delete	De geselecteerde klant verwijderen.
16	Back	Terugkeren naar de sessie.
17	Select	De opgeslagen sessies onder de geselecteerde klant openen.

3.7 Afdrukken

De gegevens van de AD629 kunnen op twee manieren afgedrukt worden:

- **Directe afdruk:** Hiermee kunnen resultaten direct na het testen afgedrukt worden (via een ondersteunde USB-printer). Het afgedrukte logo kan geconfigureerd worden via de audiometer zelf (zie hieronder) of via de Diagnostic Suite (In de General Setup kan vanaf de computer een afbeelding gedownload worden naar het instrument)
- **Computer**: Metingen kunnen overgezet worden naar het computerprogramma Diagnostic Suite (zie afzonderlijke gebruikershandleiding) en daar afgedrukt worden. Zo kunnen afdrukken volledig aangepast worden met de Print Wizard. Afdrukken kunnen zo ook gecombineerd worden, bijv. samen met de AT235 of Titan tympanometers.

3.8 AD629 (stand alone machine), logo-update afdrukken

- 1. Open het programma "Paint"
- 2. Open "Image Properties" (Afbeeldingseigenschappen) door op de toetsen Ctrl + E te drukken

Not Ava	ailable			
Not Available				
96 DPI				
	Colors			
	Rlack and white			
	Color			
	0 00101			
<u>H</u> eight:	190 <u>D</u> efault			
	OK Cancel			
	Not Ava 96 DPI			

- 3. Stel de "Width" (Breedte) in op 945 en de "Height" (hoogte) op 190, zoals te zien is. Klik op "OK"
- 4. Bewerk de afbeelding en de bedrijfsgegevens zodat ze in de ingestelde ruimte passen
- 5. Sla het bestand op als "PrintLogo.bmp"
- 6. Zip het bestand "PrintLogo.bmp" naar de volgende naam "update_user.logo.bin" Het bestand "update_user.logo.bin" kan nu gebruikt worden
- 7. Zoek een USB thumb-drive met ten minste 32MB aan totale omvang en plaats dit in uw computer
- Ga naar Deze computer en klik met uw rechtermuisknop op de USB thumb-drive en selecteer 'Formatteren' **Let erop dat hiermee alles op de USB thumb-drive gewist wordt*
- 9. Controleer of 'FAT32 geselecteerd is als uw bestandsysteem. Laat andere instellingen staan

Cagacity:	
953 MB	-
Eile system	
FAT32	-
Allocation u	nit size
4096 bytes	-
Volume labe	1
Volume ļabe	l.
Volume labe	I
Volume labe	l tions ormat
Format gp	itions ormat an MS-DOS startup disk
Format gp	l tions ormati an MS-DOS startup disk
Volume labe	l tions ormati an MS-DOS startup disk

- 10. Klik op Start. Afhankelijk van de omvang van uw stick kan dit even duren. Als het formatteren voltooid is, verschijnt er een pop-upmelding dat het formatteren gelukt is
- 11. Kopieer het bestand "update_user.logo.bin" op de geformatteerde stick
- 12. Het is heel belangrijk dat alleen dit bestand op de USB stick staat
- 13. Plaats als de audiometer uit staat de stick in een beschikbare USB-poort
- 14. Zet het instrument <u>aan</u> en druk op de knop Temp/Setup (Tijdelijk/Setup) in het scherm Tone test
- 15. Voer "Common Settings" (Normale instellingen) in aan de hand van de knop Setup/Tests (Setup/Testen)
- 16. Klik bij de vraag "Do you want to install" (Wilt u installeren), op de knop "Yes" (Ja)
- 17. Klik nadat de installatie voltooid is op de knop "Back" (terug) om terug te gaan naar het testscherm

3.9 Diagnostisch pakket

In dit hoofdstuk wordt de gegevensoverdracht en hybride modus (online/computergestuurde modi) beschreven, ondersteund door de nieuwe AD629.

3.9.1 Installatie instrument

De installatie is vergelijkbaar met die beschreven is in het vorige hoofdstuk voor audiometrische gegevensoverdracht.



General suite settings						15	×
General AUD	Har	dware for A	UD module				
IMP	•	AT235		-			
	۲	AS608e		C	Enabled		
		AC40 (versio	n 2)	6	Enabled	PC controlle	d
	^	AD629/AD22	9 (version 2)	C	Enabled	PC controlle	:d
	~	AT235 (versio	on 3)	C	Enabled		
		AD226 (versi	on 2)	C	Enabled	PC controlle	ed 🛛
					Ok	Cancel Ar	ply

Belangrijk: Controleer of u "AD629 (version 2)" hebt geselecteerd (en niet "AD629", wat verwijst naar de oude versie).

Instrument geregeld door een computer: Vink dit uit als u de AD629 als alleenstaande audiometer (dus niet als hybride audiometer) wilt gebruiken, maar wel aangesloten wilt zijn op de Diagnostic Suite. Als u op *Save Session* op het instrument drukt, wordt de sessie automatisch overgezet naar de Diagnostic Suite. Zie hieronder de paragraaf "Synchronisatiemodus".

Printlogo en audiogramsymbolen uploaden naar AD629: Er kan een logo voor directe afdrukken overgezet worden naar de AD629 met behulp van de knop "Up Print Logo" (printlogo uploaden). Het symbolenoverzicht dat in de Diagnostic Suite gebruikt wordt, kan overgezet worden naar de AD629 (voor het bekijken van het ingebouwde audiogram) via de knop "Upload Custom Symbols" (Op maat gemaakte symbolen uploaden). Zie de gebruikshandleiding van de AD629 voor informatie over het wijzigen van het symbolenoverzicht op de AD629.

3.9.2 SYNC-modus

Gegevensoverdracht met één klik (hybride modus uitgeschakeld)

Als de instelling voor "door computer geregeld instrument" in de General Setup (zie boven) uitgevinkt is, wordt het huidige audiogram als volgt overgezet naar de Diagnostic Suite: Als u op *Save Session* op het instrument drukt, wordt de sessie automatisch overgezet naar de Diagnostic Suite

3.9.3 Het tabblad Sync (Synchronisatie)

Als er meerdere sessies zijn opgeslagen op de AD629 (onder één of meer patiënten), dan moet het tabblad Sync (Synchronisatie) gebruikt worden. Op onderstaande schermafbeelding staat de Diagnostic Suite waarin het tabblad SYNC geopend is (onder de tabbladen AUD en IMP rechtsbovenin).



Op het tabblad SYNC hebt u de volgende mogelijkheden:



Client upload (Upload klant) wordt gebruikt voor het uploaden van klanten uit de database (Noah of OtoAccess) naar de AD629. Op het interne geheugen van de AD629 passen tot 1000 klanten en 50.000 sessies (audiogramgegevens).

Session download (Downloaden sessie) wordt gebruikt om sessies (audiogramgegevens) die zijn opgeslagen in het geheugen van de AD629 te downloaden naar Noah, OtoAccess of XML (als Diagnostic suite gebruikt wordt zonder database).

3.9.4 Client Upload

Op de volgende afbeelding ziet u het scherm Client upload:



- Aan de linkerkant is het mogelijk de klant in de database te zoeken om de gegevens naar de database over te zetten aan de hand van verschillende zoekcriteria. Gebruik de knop "Add" (Toevoegen) om de klant van de database over te zetten (uploaden) naar het interne geheugen van de AD629. Op het interne geheugen van de AD629 passen tot 1000 klanten en 50.000 sessies (audiogramgegevens).
- Aan de rechterkant staan de klanten die op dit moment zijn opgeslagen in het interne geheugen van de AD629 (hardware). Het is mogelijk alle klanten of individuele klanten te verwijderen aan de hand van de knoppen "Remove all" (Alles verwijderen) of "Remove" (Verwijderen).

3.9.5 Session download (Sessie downloaden)

Op de volgende afbeelding ziet u het scherm Session download:

Sessio	n(s) on AD629 (Ton	e and Speech only)		
ad		2	Transfer to database		Ō
ownload Id	First name	Last name	Session(s)	Status	Action
1	1	1	13. juli 2011 14:46 (R	📥 Match (Transfer)	Change
and the second	NoName		11. juli 2011 10:51 (R	No match (Skip)	Change
ny2	ny2	ny2	31. maj 2011 15:40 (31. maj 2011 15:34 (31. maj 2011 15:32 (F	No match (Skip)	Change
99	Ejvind	Christensen	9. maj 2011 10:42 (Le	Download complete	
00					

Als u op het pictogram drukt, wordt de functionaliteit van het scherm "Session download" beschreven:

Status	Meaning				
🛓 Match (Transfer)	This client on AC40 (version 2) was found (matched) in the database and the measurement will be transferred (downloaded) into the database after pressing 'Transfer to database'.				
No match (Skip)	This client on AC40 (version 2) was not found (not matched) in the database and the measurement will not be transferred (downloaded) into the database after pressing 'Transfer to database'.				
Download complete	The client measurement data stored on AC40 (version 2) was successfully transferred (downloaded) to the selected client in the database.				
A client on the AC40 (version 2) can be transferred (downloaded) into a different existing or new) client in the database by selecting "Change" under the "Action" column. This will open a new dialog for changing the client selection					

3.10 Hybride (Online/computergestuurde) modus

In de volgende afbeelding ziet u het tabblad AUD van de Diagnostic Suite als u de AD629 gebruikt in "hybride modus".



In deze modus kan de AD629 "online" verbonden zijn met de computer, wat leidt tot een echte hybride audiometer.

- Het apparaat gebruiken via een computer en
- De computer gebruiken via het apparaat

In de bedieningshandleiding van de AC440 (op de installatie-cd) staat gedetailleerd uitgelegd hoe de AUD-module werkt als u hem in hybride modus gebruikt. Let erop dat de handleiding van de AC440 de volledige klinische AC440-module behandeld voor de Equinox en Affinity op computer gebaseerde audiometers, dus een aantal van de functies zijn niet beschikbaar op de AD629 Diagnostic Suite AUD-module.

De protocolinstellingen van de AUD-module van Diagnostic Suite kunnen in de installatie van AC440 aangepast worden:



3.11 Over Diagnostic Suite

Als u naar Menu > Help > About gaat, ziet u het volgende venster. Hier kunt u uw licentiesleutels beheren en uw Suite-, Firmware- en Build-versies controleren.

About Diagnostic Suite	×					
Interacoustics A/S						
Interacoustics						
Copyright (c) Interacoustics 2009						
Warning: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted under the maximum extent possible under law.						
www.interacoustics.com						
License						
AD629						
Diagnostic Suite						
Suite version 2.8.0 Firmware version 1.12						
Build version 2.8.7333.5685						
Checksum						
Calculate checksum						

Ook in dit venster vindt u de sectie "Checksum". Deze functie is ontworpen om u te helpen bij het identificeren van de integriteit van de software. De functie werkt door de bestands- en mapinhoud van uw softwareversie te controleren. Dit gebeurt met behulp van een SHA-256-algoritme.

Bij het openen van "Checksum" ziet u een reeks karakters en getallen, deze kunt u kopiëren door erop te dubbelklikken.

4 Onderhoud

4.1 Algemene onderhoudsprocedures

Het wordt aangeraden routinecontroles iedere week uit te voeren op alle apparatuur die in gebruik is. Stappen 1-9 hieronder dienen iedere gebruiksdag gevolgd te worden op de apparatuur.

Het doel van routinecontroles is zorgen dat de apparatuur correct werkt, dat de kalibratie niet aanzienlijk veranderd is en dat de transducers en aansluitingen geen defecten hebben die van negatief effect op de testresultaten kunnen zijn. De controleprocedures dienen uitgevoerd te worden als de audiometer is ingesteld op de normale werkende conditie. De belangrijkste elementen in dagelijkse prestatiecontroles zijn de subjectieve testen en deze testen kunnen alleen goed uitgevoerd worden door een onderzoeker met een ongehinderd en bij voorkeur (bekend) goed gehoor. Als er gebruik gemaakt wordt van een cabine of afzonderlijke testruimte, moet de apparatuur als geïnstalleerd gecontroleerd worden. Er kan een assistent nodig zijn om de procedures uit te voeren. Tijdens de controles dienen ook de onderlinge aansluitingen tussen de audiometer en de apparatuur in de cabine gecontroleerd te worden, en alle aangesloten leads, pluggen en aansluitingen in de aansluitbox (geluidskamermuur) dienen gecontroleerd te worden als potentiële storingsbronnen en op onjuiste aansluiting. De

omgevingsgeluidsomstandigheden tijdens de test mogen niet substantieel slechter zijn dan wanneer het apparaat in gebruik is.

- 1) Reinig en controleer de audiometer en alle accessoires.
- 2) Controleer hoofdtelefoonkussentjes, pluggen, stroomkabels en hulpkabels op tekenen van slijtage of schade. Beschadigde of versleten onderdelen moeten vervangen worden.
- 3) Schakel de apparatuur aan en laat hem de aanbevolen tijd opwarmen. Voer installatieaanpassingen uit, zoals opgegeven. Controleer bij apparatuur die op batterijen loopt de status van de batterijen aan de hand van de door de fabrikant voorgeschreven methode. Schakel de apparatuur aan en laat hem de aanbevolen tijd opwarmen. Als er geen opwarmtijd aangegeven is, laat de circuits dan 5 minuten stabiliseren. Voer installatie-aanpassingen uit, zoals opgegeven. Controleer bij apparatuur die op batterijen loopt de status van de batterijen.
- 4) Controleer of de serienummers van de hoofdtelefoon en beengeleider overeenstemmen voor gebruik met de audiometer.
- 5) Controleer of de output van de audiometer ongeveer correct is op zowel de lucht- als beengeleiding door een vereenvoudigd audiogram uit te voeren op een bekend testpersoon met bekend gehoor; controleer op veranderingen.
- 6) Controleer op hoog niveau (bijvoorbeeld hoorniveaus van 60 dB bij luchtgeleiding en 40 dB bij botgeleiding) voor alle toepasbare functies (en beide oordopjes) op alle gebruikte frequenties; luister of het correct functioneert, naar de afwezigheid van vervorming, geen klikken, enz.
- 7) Controleer alle hoofdtelefoons (inclusief maskeringstransducer) en de beengeleider op afwezigheid van vervorming en storing; controleer pluggen en snoeren op storingen.
- 8) Controleer of alle schakelknoppen vast zitten en of de indicatoren correct werken.
- 9) Controleer of het signaalsysteem van de persoon correct werkt.
- Luister op lage niveaus naar een teken van ruis, brommen of ongewenste geluiden (interferentie als een signaal wordt afgespeeld op een ander kanaal) of naar wijzigingen in toonkwaliteit als maskering ingeschakeld wordt.
- Controleer of de signaalverzwakkers de signalen over het volledige bereik verzwakken en of de signaalverzwakkers die moeten werken als de toon afgespeeld wordt, geen elektrische of mechanische ruis bevatten.
- 12) Controleer of de bediening geen geluid maakt en of er geen geluid van de audiometer hoorbaar is op de plek waar de proefpersoon zit.
- 13) Controleer de communicatiespraakcircuit van de proefpersoon, indien nodig, aan de hand van procedures die vergelijkbaar zijn met de tonen die gebruikt worden voor pure toonfunctie.
- 14) Controleer de spanning van de hoofdband van de hoofdtelefoon en de hoofdband van de botvibrator. Controleer of de draaikoppelingen kunnen retourneren zonder te blijven hangen.
- 15) Controleer hoofdbanden en draaikoppelingen op geluidsdichte hoofdtelefoons op tekenen van slijtage of metaalmoeheid.

Het instrument is ontwikkeld voor vele jaren betrouwbare dienst, maar jaarlijkse kalibratie wordt ten zeerste aangeraden.

We raden ook herkalibratie van het instrument aan als er iets drastisch gebeurt met een van de onderdelen (bijv. hoofdtelefoon of beengeleider valt op een hard oppervlak).

De kalibratieprocedure kan nagelezen worden in de onderhoudshandleiding, die op aanvraag beschikbaar is.

NOTICE

Er moet erg voorzichtig worden gedaan bij het behandelen van de hoofdtelefoon en andere transducers, omdat mechanische schok verandering van kalibratie kan veroorzaken.

4.2 Producten van Interacoustics reinigen

Indien de oppervlakte van het instrument of delen daarvan vuil zijn, kan het worden gereinigd met een zachte doek met een milde oplossing van water en afwasmiddel of iets dergelijks. Het gebruik van organische oplosmiddelen en aromatische oliën moeten worden vermeden. Trek altijd de USB-kabel uit tijdens het schoonmaakproces en wees voorzichtig dat er geen vloeistof in het instrument of de onderdelen komt.



- Schakel de machine voor reinigen altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact
- Gebruik een zachte, licht vochtige doek met reinigingsmiddel om alle buitenste oppervlakken schoon te maken
- Laat geen vloeistof op de metalen onderdelen in de oortelefoon/hoofdtelefoon komen
- Stoom, steriliseer of dompel het instrument of accessoires niet onder in vloeistof
- Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen om een deel van het instrument of accessoires te reinigen
- Laat onderdelen die in contact gekomen zijn met vloeistoffen niet drogen voor het reinigen
- Rubberen oortips of schuim oortips zijn onderdelen voor eenmalig gebruik
- Zorg dat er geen isopropylalcohol in contact komt met een van de schermen op het instrument

Aanbevolen reinigings- en desinfectiemiddelen:

- Warm water met mild, niet schurend schoonmaakmiddel (zeep)
- 70% isopropylalcohol

Procedure:

- Reinig het instrument door de buitenkant met een pluisvrije doek met een beetje reinigingsmiddel af te vegen
- Maak kussens en patiënthandschakelaar en andere onderdelen schoon met een pluisvrij doek die licht bevochtigd is met reinigingsmiddel
- Zorg dat er geen vocht in het luidsprekergedeelte van de oortelefoon en vergelijkbare onderdelen komt

4.3 Over reparatie

Interacoustics acht zich uitsluitend aansprakelijk voor de geldigheid van de CE-markering, veiligheidseffecten, betrouwbaarheid en prestaties van de apparatuur indien:

- 1. handelingen betreffende montage, uitbreiding, naregeling, aanpassing of reparatie worden uitgevoerd door daartoe bevoegde personen.
- 2. een service-interval van 1 jaar wordt aangehouden
- 3. de elektrische installatie van de betreffende ruimte voldoet aan de toepasselijke voorschriften en
- 4. de apparatuur wordt gebruikt door daartoe bevoegd personeel en conform de door Interacoustics geleverde documentatie.

De klant neemt contact op met de lokale distributeur om de mogelijkheden voor service/vervanging te bepalen, waaronder service/reparatie ter plaatse. Het is belangrijk dat de klant (via de lokale distributeur) de **RETOURMELDING** invult telkens wanneer het onderdeel/product naar Interacoustics wordt gestuurd voor service/reparatie.

4.4 Garantie

Interacoustics garandeert dat:

- De AD629 vrij is van defecten in materiaal en arbeid bij normaal gebruik en onderhoud voor een periode van 24 maanden vanaf leverdatum door Interacoustics aan de eerste aankoper.
- Accessoires zijn vrij van defecten in materiaal en arbeid bij normaal gebruik en onderhoud voor een periode van negentig (90) dagen vanaf leverdatum door Interacoustics aan de eerste aankoper.

Als een product tijdens de toepasselijke garantieperiode gerepareerd moet worden, dient de aankoper direct te communiceren met de lokale distributeur van Interacoustics om vast te stellen welk reparatiecentrum benaderd moet worden. Reparatie of vervanging wordt uitgevoerd op kosten van Interacoustics, onderhavig aan de voorwaarden in deze garantie. Het product dat gerepareerd moet worden, dient direct, juist verpakt en betaald geretourneerd te worden. Verlies of schade bij retourzending naar Interacoustics is voor risico van de aankoper.

In geen enkel geval is Interacoustics aansprakelijk voor incidentele, indirecte of gevolgschade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van een product van Interacoustics.

Dit is alleen van toepassing op de originele aankoper. Deze garantie is niet van toepassing op de volgende eigenaar of houder van het product. Daarnaast is deze garantie niet van toepassing op, en Interacoustics is niet verantwoordelijk voor, verlies dat voortvloeit met betrekking tot de aankoop of het gebruik van een product van Interacoustics dat:

- gerepareerd is door iemand anders dan een bevoegde servicemonteur van Interacoustics;
- op enigerlei wijze gewijzigd is zodat het, naar mening van Interacoustics, van invloed is op de stabiliteit of betrouwbaarheid;
- onderhavig is aan verkeerd gebruik, nalatigheid of ongelukken, of dat een veranderd of gewijzigd serie- of lotnummer heeft; of
- dat onjuist onderhouden of gebruikt is op een manier anders dan in overeenstemming met de instructies die verstrekt zijn door Interacoustics.

Deze garantie vervangt alle andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, en alle andere verplichtingen of aansprakelijkheden van Interacoustics, en Interacoustics verstrekt, direct of indirect, geen bevoegdheid aan een vertegenwoordiger of andere persoon om namens Interacoustics een aansprakelijkheid te aanvaarden met betrekking tot de verkoop van producten van Interacoustics.

INTERACOUSTICS DOET AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF VOOR EEN FUNCTIE OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF BEPAALDE TOEPASSING.

5 Algemene technische specificaties

5.1 Technische specificaties AD629

Medische CE-markering:	De CE-markering geeft aan dat Interacoustics A/S voldoet aan de vereisten						
	in Bijlage II van de F	Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG.					
	, ,						
	Het kwaliteitssystee	m is goedgekeurd door TÜV - identificatienummer 0123					
Normen:	Veiligheid:	IEC 60601-1 2005/EN 60601-1 2006 en A1 2012					
	-	ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012					
		CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-1:14					
		Klasse II, type B toegepaste onderdelen					
	EMC:	IEC 60601-1-2 (2014)					
	Audiometer:	Toonaudiometer: IEC 60645 -1 (2017), ANSI S3.6					
		(2010), Type 2					
	Spraakaudiometer. IEC 00045-1 (2017)/ANSI 55.0						
		(2010) type B 01 B-E. Automatische drempelteste: ISO 8253 1 (2010)					
Kalibratio	Informatie en instruc	ties voor kalibratie vindt u in de onderhoudsbandleiding					
Kanbratie							
Luchtgeleiding	DD45: PTB/DTU rapport 2009						
	TDH39: ISO 389-1 1998. ANSI S3.6-2010						
	DD65 v2 PTB 1.61-4091606 2018						
	& AAU 2018						
	IP 30: ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361						
Botgeleiding	B71:	ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010					
	Plaatsing: Maste	bid					
	100 000 7 0005 000						
Vrij veld	ISO 389-7 2005, AN	SI S3.6-2010					
Hoge	ISO 389-5 2004, AN	SI S3.6-2010					
frequentie							
Effectief	ISO 389-4 1994, AN	SI S3.6-2010					
maskeren							
Treve due ene	DD 45						
Transducers	DD45	Statische Kracht hoofdband 4,5N ±0,5N					
	TDH39	Statische kracht hoofdband 4,5N \pm 0,5N					
	DD450	Statische kracht hoofdband 10N ± 0.5 N					
	DD65 v2	Statische kracht hoofdband 10N \pm 0.5N					
	B71 Bot	Statische kracht hoofdband 5,4N \pm 0,5N					
	IP30						
Patiëntreactieschakelaar	Eén handheld drukk	nop.					
Patiëntcommunicatie	Talk Forward (TF) e	n Talk Back (TB).					
	()						

միսնե

Scherm	Output via ingebouwde luidspreker of via e	xterne hoofdtelefoon of							
	luidspreker.								
	SISLARI R. Stonger, Stonger Spreak, Langenbeck (teen in ruis). Rékésy								
Speciale tests/testaccu	SISI. ABLB. Stenger. Stenger Spraak. Lan	genbeck (toon in ruis). Békésy-							
	test, Weber								
	Spraak met 2 kanalen, Hoofdhoortoestel m	et 2 kanalen, Automatische							
	drempel.								
	Automatische drempeltests:								
	Beschikbare reactietijd voor patiënt:	Gelijk aan toonpresentatie							
	Verhoging van gehoorniveau:	5dB.							
	Automatische drempeltest (Békésy):								
	Werkwijze:	Békésy							
	Mate van niveauverandering:	2,5 dB/s ±20%							
	Kleinste verhöging van niveau:	0,5 dB							
Prikkels									
Toon	125-20000Hz gescheiden in twee bereiken	125-8000Hz en 8000-20000Hz.							
	Resolutie 1/2-1/24 octaven.								
Vervormde toon	1-10 Hz sine +/- 5% modulatie								
Wave-bestand	44100Hz sampling, 16 bits, 2 kanalen								
Maskeren	Automatische selectie van smalle bandruis	(of witte ruis) voor afspelen van							
Maskeren	toon en spraakruis voor afspelen van spraa								
		art.							
	Smalle bandruis:								
	IEC 60645-1:2001, 5/12 Octaaffilter met de	zelfde							
	centrumfrequentieresolutie als pure Toon.								
	Witte ruis:								
	80-20000Hz gemeten bij constante bandbr	eedte							
	Spraakruis.								
	IEC 60645-2:1993 125-6000Hz valt 12dB/c	octaaf boven 1KHz +/-5dB							
Brosontatio	Handmatig of omgekeerd. Enkele of meerc	lere nulsen							
Flesentatie									
Intensiteit	Raadpleeg de bijbehorende Bijlage								
	Beschikbare intensiteitsstappen zijn 1, 2 of	5dB							
	Function contained to an iteration whether the								
	Functie verienga bereik: Indien niet geactiv	eera, worat de output van de							
	luchtgeleiding beperkt tot 20 dB onder maximale output.								
	iuchigeleiding beperkt tot 20 db onder maximale output.								
Frequentieberoik	125Hz tot 8kHz (Optionale boge frequentie	: 8 kHz tot 20 kHz)							
Frequentiebereik	125Hz tot 8kHz (Optionele hoge frequentie	: 8 kHz tot 20 kHz)							

միսնե

Spraak	Frequentierespons:						
	(Typisch)	Frequentie (Hz)	Linea Ext sign Sign²	ir (dB) ¹ Int.	FFeq Ext sigi Si	uv (dB n ¹ Int. an ²	
	TDH39 (IEC 60318-3 koppeling)	125-250 250-4000 4000-6300	+0/-2 +2/-2 +1/-0	+0/-2 +2/-1 +1/-0	+0/-8 +2/-2 +1/-0	+0/-8 +2/-2 +1/-0	
	DD45 (IEC 60318-3 koppeling)	125-250 250-4000 4000-6300	+0/-2 +1/-1 +0/-2	+1/-0 +1/-1 +0/-2	+0/- +2/-2 +1/-1	+0/-7 +2/-3 +1/-1	
	DD65v2 (IEC 60645-1 koppeling)	125-250 250-4000 4000-6300	+0/-2 +1/-1 +0/-2	+1/-0 +1/-1 +0/-2	+0/- +2/-2 +1/-1	+0/-7 +2/-3 +1/-1	
	IP 30 (IEC 60318-5 koppeling)	250-4000	+2/-3	+4/-1	(Niet-line	eair)	
	B71 Botgeleider (IEC 60318-6 koppeling)	250-4000	+12/- 12	+12/- 12	(Niet-line	eair)	
	2% THD bij 1000 Hz max. output +9 dB (hoger bij lage frequentie) Niveaubereik: -10 tot 50 dB HL						
		1. Ext. sign:	CD-input	:	2. Int. si Wave-be	gn: estanden	
Extern signaal	Apparatuur voor het a ingang dient een sign	afspelen van s ⊨aal-naar-ruis	spraak die -ratio te h	e wordt aa ebben vai	angesloten n 45 dB of	op de CD- hoger.	
	Het gebruikte spraaki geschikt is voor het a	materiaal moe anpassen var	et een kal n de input	ibratiesigr : naar 0 dl	naal hebbe BVU.	en dat	
Vrij veld	Vermogensversterker	r en luidsprek	ers				
	Met een input van 7 \ Geluidsdrukniveau ku - en voldoen aan de v	/rms - Verste Innen creërer volgende vere	rker en lu 1 van 100 isten:	idsprekers dB op ee	s moeten e n afstand	een van 1 meter	
	Frequentierespons 125-250 Hz +0/-1 250-4000 Hz ±3 d 4000-6300 Hz ±5 d	10 dB B B	Totale 80 dB 100 dB	harmonis SPL < 3 SPL <	sche vervo 3% 10%	rming	
Interne opslag	1000 klanten / 50.000) sessies					

միսնե

Signaalindicator (VU)	Tijdsweging: 300mS						
	Dynamisch bereik:	23dB					
	Eigenschappen ge	lijkrichter: RMS					
	Te selecteren inpu	ts worden geleverd met een signaalverzwakker waarmee					
	het niveau aangep	ast kan worden aan de referentiepositie van de indicator					
	(0dB)						
•							
Gegevensaansluitingen	4 x USB A (compa	tibel met USB 1.1 en later)					
(ingangen)	1 x USB B (compa	liber met OSB 1.1 en later)					
Externe apparaten (USB)	Standaard comput	ermuis en toetsenbord (voor gegevensinvoer)					
	Ondersteunde prin	ters: Standaard PCL3 printers (HP, Epson, Canon)					
Inputspecificaties	ТВ	100uVrms bij max. versterking voor 0dB aflezen					
		Inputimpedantie: 3,2KOhm					
	Mic 2	100uVrms hij max, versterking voor 0dB aflezen					
	Who.2	Inputimpedantie: 3.2KOhm					
	CD	7mVrms bij max. versterking voor 0dB aflezen					
		Inputimpedantie: 47KOhm					
	TF (zijpaneel)	100uVrms bij max. versterking voor 0dB aflezen					
		Inputimpedantie: 3,2KOhm					
	TF (voorpaneel)	100uVrms bij max, versterking voor 0dB aflezen					
		Inputimpedantie: 3.2KOhm					
	Wave-bestanden	Speelt wave-bestand af van harde schijf					
Output-specificaties	FF1 & 2	7Vrms bij belasting van 2KOhm					
		60-20000Hz -3dB					
	Links en rechts	7Vrms bii belasting van 10 Ohm					
		60-20000Hz -3dB					
	line Links an						
	INS. LINKS EN						
	160113						
	Bone (bot)	7Vrms bij belasting van 10 Ohm					
		60-10000Hz -3dB					
	Ins. Maskeren	7Vrms bii belasting van 10 Ohm					
		60-20000Hz -3dB					
		2X 3Vrms bij belasting van 32 Onm / 1,5Vrms bij					
	(zijpaneei)	60-20000Hz -3dB					
Display	5,7 inch hoogresol	utie kleurenscherm 640x480 pixels					

Compatibele software	Diagnostic Suite - Geschikt voor Noah, OtoAccess® en XML						
Afmetingen (LxBxH)	36,5 x 29,5 x 6,5 cm / 14,4 x 11,6 x 2,6 inch						
Gewicht	3,3kg/6,3lb						
Stroomtoevoer	100-240 V~, 50-60Hz max 0,5A						
Bedrijfsomgeving	Temperatuur:	15-35°C					
	Re. Vochtigheid:	30-90% Niet-condenserend					
Transport en opslag	Transporttemperatuur:	-20-50°C					
	Opslagtemperatuur:	0-50°C					
	Re. Vochtigheid:	10-95% Niet-condenserend					

5.2 Instellingen maximaal gehoorniveau worden bij iedere testfrequentie gegeven en Referentie equivalent drempelwaarde voor transducers

Zie bijlage in het Engels achteraan in de handleiding.

5.3 Pintoewijzingen

Zie bijlage in het Engels achteraan in de handleiding.

5.4 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

Zie bijlage in het Engels achteraan in de handleiding

Pur	e To	one	RET	SPL	-		
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid
	REISPL	REISPL	20.5	REISPL	REISPL	REIFL	REIFL
Tone 125 Hz	47.5	45	30,3	30.5	26		
Tone 160 Hz	40.5	37.5	20,0	26	22		
Tone 200 Hz	33.5	31.5	21,2	22	18		
Tone 250 Hz	27	25.5	17	18	14	67	67
Tone 315 Hz	22.5	20	14	15.5	12	64	64
Tone 400 Hz	17.5	15	10,5	13.5	9	61	61
Tone 500 Hz	13	11.5	8	11	5.5	58	58
Tone 630 Hz	9	8.5	6,5	8	4	52.5	52.5
Tone 750 Hz	6.5	8/7.5	5,5	6	2	48.5	48.5
Tone 800 Hz	6.5	7	5	6	1.5	47	47
Tone 1000 Hz	6	7	4,5	5.5	0	42.5	42.5
Tone 1250 Hz	7	6.5	3,5	6	2	39	39
Tone 1500 Hz	8	6.5	2,5	5.5	2	36.5	36.5
Tone 1600 Hz	8	7	2,5	5.5	2	35.5	35.5
Tone 2000 Hz	8	9	2,5	4.5	3	31	31
Tone 2500 Hz	8	9.5	2	3	5	29.5	29.5
Tone 3000 Hz	8	10	2	2.5	3.5	30	30
Tone 3150 Hz	8	10	3	4	4	31	31
Tone 4000 Hz	9	9.5	9,5	9.5	5.5	35.5	35.5
Tone 5000 Hz	13	13	15,5	14	5	40	40
Tone 6000 Hz	20.5	15.5	21	17	2	40	40
Tone 6300 Hz	19	15	21	17.5	2	40	40
Tone 8000 Hz	12	13	21	17.5	0	40	40
Tone 9000 Hz				19			
Tone 10000 Hz				22			
Tone 11200 Hz				23			
Tone 12500 Hz				27,5			
Tone 14000 Hz				35			
Tone 16000 Hz				56			
Tone 18000 Hz				83			
Tone 20000 Hz				105			

5.2 Survey of reference and max hearing level tone audiometer.

DD45 6ccm uses IEC60318-3 or NBS 9A coupler and RETSPL comes from PTB - DTU report 2009-2010. Force 4.5N ±0.5N

TDH39 6ccm uses IEC60318-3 or NBS 9A coupler and RETSPL comes from ANSI S3.6 2010 and ISO 389-1 1998. Force 4.5N $\pm 0.5N$

DD450 uses IEC60318-1 and RETSPL comes from ANSI S3.6 – 2018, Force 10N $\pm 0.5 N.$

IP30 / 2ccm uses ANSI S3.7-1995 IEC60318-5 coupler (HA-2 with 5mm rigid Tube) and RETSPL comes from ANSI S3.6 2010 and ISO 389-2 1994.

DD65 v2 Artificial ear uses IEC60318-1 coupler with type 1 adapter and RETSPL comes from ANSI S3.6 2018. Force 10 ±0.5N

B71 / B81 uses ANSI S3.13 or IEC60318-6 2007 mechanical coupler and RETFL come from ANSI S3.6 2010 and ISO 389-3 1994. Force $5.4N \pm 0.5N$

Pure Tone max HL							
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81
Impedance	10.0	10 Q	10 Ω	40 Q	10 Q	10 Q	12.5 Q
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid
Signal	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL
Tone 125 Hz	90	90	85	100	90.0		
Tone 160 Hz	95	95	90	105	95		
Tone 200 Hz	100	100	95	105	100		
Tone 250 Hz	110	110	100	110	105	45	50
Tone 315 Hz	115	115	105	115	105	50	60
Tone 400 Hz	120	120	110	115	110	65	70
Tone 500 Hz	120	120	110	115	110	65	70
Tone 630 Hz	120	120	110	120	115	70	75
Tone 750 Hz	120	120	115	120	115	70	75
Tone 800 Hz	120	120	115	120	115	70	75
Tone 1000 Hz	120	120	115	120	120	70	85
Tone 1250 Hz	120	120	115	110	120	70	90
Tone 1500 Hz	120	120	115	115	120	70	90
Tone 1600 Hz	120	120	115	115	120	70	90
Tone 2000 Hz	120	120	115	115	120	75	90
Tone 2500 Hz	120	120	115	115	120	80	85
Tone 3000 Hz	120	120	115	115	120	80	85
Tone 3150 Hz	120	120	115	115	120	80	85
Tone 4000 Hz	120	120	110	115	115	80	85
Tone 5000 Hz	120	120	105	105	105	60	70
Tone 6000 Hz	115	120	100	105	100	50	60
Tone 6300 Hz	115	120	100	105	100	50	55
Tone 8000 Hz	110	110	95	105	95	50	50
Tone 9000 Hz				100			
Tone 10000 Hz				100			
Tone 11200 Hz				95			
Tone 12500 Hz				90			
Tone 14000 Hz				80			
Tone 16000 Hz				60			
Tone 18000 Hz				30			
Tone 20000 Hz				15			

NB noise effective masking level							
Transducer	DD45	TDH39	DD450	IP30	B71	B81	
Impedance	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω	
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid	
	EM	EM	EM	EM	EM	EM	
NB 125 Hz	51.5	49	34,5	30.0			
NB 160 Hz	44.5	41.5	30	26			
NB 200 Hz	37.5	35.5	26	22			
NB 250 Hz	31	29.5	22	18	71	71	
NB 315 Hz	26.5	24	19,5	16	68	68	
NB 400 Hz	21.5	19	17,5	13	65	65	
NB 500 Hz	17	15.5	15	9.5	62	62	
NB 630 Hz	14	13.5	13	9	57.5	57.5	
NB 750 Hz	11.5	12.5	11	7	53.5	53.5	
NB 800 Hz	11.5	12	11	6.5	52	52	
NB 1000 Hz	12	13	11,5	6	48.5	48.5	
NB 1250 Hz	13	12.5	12	8	45	45	
NB 1500 Hz	14	12.5	11,5	8	42.5	42.5	
NB 1600 Hz	14	13	11,5	8	41.5	41.5	
NB 2000 Hz	14	15	10,5	9	37	37	
NB 2500 Hz	14	15.5	9	11	35.5	35.5	
NB 3000 Hz	14	16	8,5	9.5	36	36	
NB 3150 Hz	14	16	10	10	37	37	
NB 4000 Hz	14	14.5	14,5	10.5	40.5	40.5	
NB 5000 Hz	18	18	19	10	45	45	
NB 6000 Hz	25.5	20.5	22	7	45	45	
NB 6300 Hz	24	20	22,5	7	45	45	
NB 8000 Hz	17	18	22,5	5	45	45	
NB 9000 Hz			24				
NB 10000 Hz			27				
NB 11200 Hz			28				
NB 12500 Hz			32,5				
NB 14000 Hz			40				
NB 16000 Hz			61				
NB 18000 Hz			88				
NB 20000 Hz			110				
White noise	0	0	0	0	42.5	42.5	
TEN noise	25	25		16			

Effective masking value is RETSPL / RETFL add 1/3 octave correction for Narrow-band noise from ANSI S3.6 2010 or ISO389-4 1994.

NB noise max HL								
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81	
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω	
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid	
	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	
NB 125 Hz	75	75	75	75	90.0			
NB 160 Hz	80	85	80	80	95			
NB 200 Hz	90	90	85	80	100			
NB 250 Hz	95	95	90	85	105	35	40	
NB 315 Hz	100	100	95	90	105	40	50	
NB 400 Hz	105	105	100	95	105	55	60	
NB 500 Hz	110	110	100	95	110	55	60	
NB 630 Hz	110	110	100	95	110	60	65	
NB 750 Hz	110	110	105	100	110	60	65	
NB 800 Hz	110	110	105	100	110	60	65	
NB 1000 Hz	110	110	105	100	110	60	70	
NB 1250 Hz	110	110	105	95	110	60	75	
NB 1500 Hz	110	110	105	100	110	60	75	
NB 1600 Hz	110	110	105	100	110	60	75	
NB 2000 Hz	110	110	105	100	110	65	70	
NB 2500 Hz	110	110	105	100	110	65	65	
NB 3000 Hz	110	110	105	100	110	65	65	
NB 3150 Hz	110	110	100	100	110	65	65	
NB 4000 Hz	110	110	100	100	110	65	60	
NB 5000 Hz	110	110	95	95	105	50	55	
NB 6000 Hz	105	110	90	90	100	45	50	
NB 6300 Hz	105	110	90	90	100	40	45	
NB 8000 Hz	100	100	85	90	95	40	40	
NB 9000 Hz				85				
NB 10000 Hz				85				
NB 11200 Hz				80				
NB 12500 Hz				75				
NB 14000 Hz				70				
NB 16000 Hz				50				
NB 18000 Hz				20				
NB 20000 Hz				0				
White noise	120	120	110	115	110	70	70	
TEN noise	110	110			100			

մինուն

	ANSI speech RETSPL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL						
Speech	18.5	19.5	17	19									
Speech Equ.FF.	18.5	15.5	16,5	18,5									
Speech Non-linear	6	7	4,5	5,5	12.5	55	55						
Speech noise	18.5	19.5	17	19									
Speech noise Equ.FF.	18.5	15.5	16,5	18,5									
Speech noise Non-linear	6	7	4,5	5,5	12.5	55	55						
White noise in speech	21	22	19,5	21,5	15	57.5	57.5						

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (G_F-G_C) ANSI S3.6 2010.

DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 and ISO 389-8 2004.

ANSI Speech level 12.5 dB + 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2010 (acoustical linear weighting)

ANSI Speech Equivalent free field level 12.5 dB + 1 kHz RETSPL – (G_F-G_C) from ANSI S3.6 2010(acoustical equivalent sensitivity weighting)

ANSI Speech Not linear level 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2010 (DD45-TDH39-) and IP30-CIR- B71-B81 12.5 dB + 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2010 (no weighting)

	ANSI speech max HL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL						
Speech	110	110	100	90									
Speech Equ.FF.	100	105	95	85									
Speech Non-linear	120	120	110	110	110	60	60						
Speech noise	100	100	95	85									
Speech noise Equ.FF.	100	100	90	80									
Speech noise Non-linear	115	115	105	105	110	50	50						
White noise in speech	95	95	95	90	95	55	60						

	IEC speech RETSPL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL						
Speech	20	20	20	20									
Speech Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech Non-linear	6	7	4,5	5,5	20	55	55						
Speech noise	20	20	20	20									
Speech noise Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech noise Non-linear	6	7	4,5	5,5	20	55	55						
White noise in speech	22.5	22.5	22,5	22,5	22.5	57.5	57.5						

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (G_F-G_C) IEC60645-2 1997.

DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 and ISO 389-8 2004.

IEC Speech level IEC60645-2 1997 (acoustical linear weighting)

IEC Speech Equivalent free field level (GF-GC) from IEC60645-2 1997 (acoustical equivalent sensitivity weighting)

IEC Speech Not linear level 1 kHz RETSPL (DD45-TDH50-HDA200-) and IP30 - B71- B81 IEC60645-2 1997 (no weighting)

	IEC speech max HL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL						
Speech	110	110	95	90									
Speech Equ.FF.	115	120	110	100									
Speech Non-linear	120	120	110	110	100	60	60						
Speech noise	100	100	90	85									
Speech noise Equ.FF.	115	115	100	95									
Speech noise Non-linear	115	115	105	105	90	50	50						
White noise in speech	95	95	95	90	85	55	60						

S	Sweden speech RETSPL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL						
Speech	22	22	20	20									
Speech Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech Non-linear	22	22	4,5	5,5	21	55	55						
Speech noise	27	27	20	20									
Speech noise Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech noise Non-linear	27	27	4,5	5,5	26	55	55						
White noise in speech	22.5	22.5	22,5	22,5	22.5	57.5	57.5						

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (G_F-G_C) IEC60645-2 1997.

DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 and ISO 389-8 2004.

Sweden Speech level STAF 1996 and IEC60645-2 1997 (acoustical linear weighting)

Sweden Speech Equivalent free field level (G_F-G_C) from IEC60645-2 1997 (acoustical equivalent sensitivity weighting)

Sweden Speech Not linear level 1 kHz RETSPL (DD45-TDH39-) and IP30 - - B71- B81 STAF 1996 and IEC60645-2 1997 (no weighting)

Sw	ede	n s	pee	ch n	nax	HL	
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid
	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL
Speech	108	108	95	90			
Speech Equ.FF.	115	120	110	100			
Speech Non-linear	104	105	110	110	99	60	60
Speech noise	93	93	90	85			
Speech noise Equ.FF.	115	115	100	95			
Speech noise Non-linear	94	95	105	105	84	50	50
White noise in speech	95	95	95	90	85	55	60

N	Norway speech RETSPL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL						
Speech	40	40	20	40									
Speech Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech Non-linear	6	7	4,5	5,5	40	75	75						
Speech noise	40	40	20	40									
Speech noise Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech noise Non-linear	6	7	4,5	5,5	40	75	75						
White noise in speech	22.5	22.5	22,5	22,5	22.5	57.5	57.5						

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (G_F-G_C) IEC60645-2 1997.

DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 and ISO 389-8 2004.

Norway Speech level IEC60645-2 1997+20dB (acoustical linear weighting)

Norway Speech Equivalent free field level (G_F-G_C) from IEC60645-2 1997 (acoustical equivalent sensitivity weighting)

Norway Speech Not linear level 1 kHz RETSPL (DD45-TDH39-) and IP30 - - B71- B81 IEC60645-2 1997 +20dB (no weighting)

N	Norway speech max HL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL						
Speech	90	90	95	70									
Speech Equ.FF.	115	120	110	100									
Speech Non-linear	120	120	110	110	80	40	40						
Speech noise	80	80	90	65									
Speech noise Equ.FF.	115	115	100	95									
Speech noise Non-linear	115	115	105	105	70	30	30						
White noise in speech	95	95	95	90	85	55	60						

				Free	e field				
		ANSI S3.6-20)10		Free Field max SPL				
		ISO 389-7 20	05		Free Field max HL is found by sub	tracting the selected RETSPL value			
		Binaural		Binaural to Monaural	Free Field Line				
	0°	45°	90°	correction	Tone	NB			
Frequency	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	Max SPL	Max SPL			
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	dB			
125	22	21.5	21	2	102	97			
160	18	17	16.5	2	98	93			
200	14.5	13.5	13	2	104.5	99.5			
250	11.5	10.5	9.5	2	106.5	101.5			
315	8.5	7	6	2	103.5	98.5			
400	6	3.5	2.5	2	106	101			
500	4.5	1.5	0	2	104.5	99.5			
630	3	-0.5	-2	2	103	98			
750	2.5	-1	-2.5	2	102.5	97.5			
800	2	-1.5	-3	2	107	102			
1000	2.5	-1.5	-3	2	102.5	97.5			
1250	3.5	-0.5	-2.5	2	103.5	98.5			
1500	2.5	-1	-2.5	2	102.5	97.5			
1600	1.5	-2	-3	2	106.5	101.5			
2000	-1.5	-4.5	-3.5	2	103.5	98.5			
2500	-4	-7.5	-6	2	101	96			
3000	-6	-11	-8.5	2	104	94			
3150	-6	-11	-8	2	104	94			
4000	-5.5	-9.5	-5	2	104.5	99.5			
5000	-1.5	-7.5	-5.5	2	108.5	98.5			
6000	4.5	-3	-5	2	104.5	99.5			
6300	6	-1.5	-4	2	106	96			
8000	12.5	7	4	2	92.5	87.5			
WhiteNoise	0	-4	-5.5	2		100			

	ANSI free field												
			S2 6 2010)			Free Field max SPL						
		ANSI	33.0-2010	J			Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value						
			Binaural			Binaural to Monaural	Free Field Line						
	0°	45°	90°	135°	180°	correction	0° - 45° - 90°						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	Max SPL						
Speech	15	11	9.5	10	13	2	100						
Speech Noise	15	11	9.5	10	13	2	100						
Speech WN	17.5	13.5	12	12.5	15.5	2	97.5						

	IEC free field												
		180.2	00 7 2004	-			Free Field max SPL						
		130 3	009-7 2000)			Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value						
	Binaural						Free Field Line						
	0°	45°	90°	135°	180°	correction	0° - 45° - 90°						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	Max SPL						
Speech	0	-4	-5.5	-5	-2	2	100						
Speech Noise	0	-4	-5.5	-5	-2	2	100						
Speech WN	2.5	-1.5	-3	-2.5	0.5	2	97.5						

	Sweden free field												
		180	200 7 200	5			Free Field max SPL						
		130	309-7 200	15			Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value						
	Binaural					Binaural to Monaural	Free Field Line						
	0°	45°	90°	135°	180°	correction	0° - 45° - 90°						
	RETSPL	RETSPL	L RETSPL RETSPL RETSPL			RETSPL	Max SPL						
Speech	0 -4 -5.5 -5 -2				-2	2	100						
Speech WN	2.5	-1.5	-3	-2.5	0.5	2	97.5						

Norway free field

	180 200 7 2005						Free Field max SPL		
	150 389-7 2005					Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value			
Binaural						Binaural			
			Binaural			to	Free Field Line		
	Mona					Monaural			
	0°	0° 45° 90° 135° 180°			180°	correction	0° - 45° - 90°		
	RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL		RETSPL	Max SPL					
Speech	0 -4 -5.5 -5 -2			-2	2	100			
Speech Noise	0	-4	-5.5	-5	-2	2	100		
Speech WN	2.5	-1.5	-3	-2.5	0.5	2	97.5		

Equivalent free field						
	Speech Audiomete	er				
	TDH39	DD45				
	IEC60645-2 1997	PTB – DTU				
-	ANSI S3.6-2010	2010				
Coupler	IEC60318-3	IEC60318-3				
Frequency	GF-GC	GF-GC				
125	-17,5	-21.5				
160	-14,5	-17.5				
200	-12,0	-14.5				
250	-9,5	-12.0				
315	-6,5	-9.5				
400	-3,5	-7.0				
500	-5,0	-7.0				
630	0,0	-6.5				
750						
800	-0,5	-4.0				
1000	-0,5	-3.5				
1250	-1,0	-3.5				
1500						
1600	-4,0	-7.0				
2000	-6,0	-7.0				
2500	-7,0	-9.5				
3000						
3150	-10,5	-12.0				
4000	-10,5	-8.0				
5000	-11,0	-8.5				
6000						
6300	-10,5	-9.0				
8000	+1.5	-1.5				

Sound attenuation values						
for earphones						
Frequency Attenuation						
	TDH39/DD45 with MX41/AR or PN 51 Cushion	IP30				
[Hz]	[dB]*	[dB]*				
125	3	33				
160	4	34				
200	5	35				
250	5	36				
315	5	37				
400	6	37				
500	7	38				
630	9	37				
750	-					
800	11	37				
1000	15	37				
1250	18	35				
1500	-					
1600	21	34				
2000	26	33				
2500	28	35				
3000	-					
3150	31	37				
4000	32	40				
5000	29	41				
6000	-					
6300	26	42				
8000	24	43				

*ISO 8253-1 2010

5.3 AD629 pin assignments

Socket	Connector	Pin 1	Pin 2	Pin 3	
Mains	IEC C6	Live	Neutral	Earth	
Left & Right					
Ins. Left & Right			Signal	-	
Bone	1 2	Giodila			
Ins. Mask	6.3mm Mono				
ТВ					
Mic.2		Ground	DC bias	Signal	
TF (front panel)	∵∷i~ ż ś				
Pat.Resp.	6.3mm Stereo	-			
CD		Ground	CD2	CD1	
TF (side panel)		Ground	DC bias	Signal	
Monitor(side panel)	3.5mm Stereo	Ground	Right	Left	
FF1 & FF2	RCA	Ground	Signal	-	

USB A ((4 x Host)	USB B (Device)		
	1. +5 VDC		1. +5 VDC	
E3	2. Data -	1 2 4 3	2. Data -	
4321	3. Data +		3. Data +	
	4. Ground		4. Ground	

LAN Ethernet						
	4 0	1. TX+ Transmit Data+				
		1. TX- Transmit Data-				
1 8		2. RX+ Receive Data+				
		3. Not connected				
		4. Not connected				
		5. RX- Receive Data-				
		6. Not connected				
RJ45 Socket	RJ45 Cable Plug	7. Not connected				

5.4 Electromagnetic compatibility (EMC)

This equipment is suitable in hospital and clinical environments except for near-active HF surgical equipment and RF-shielded rooms of systems for magnetic resonance imaging, where the intensity of electromagnetic disturbance is high.

NOTICE: ESSENTIAL PERFORMANCE for this equipment is defined by the manufacturer as: This equipment does not have an ESSENTIAL PERFORMANCE Absence or loss of ESSENTIAL PERFORMANCE cannot lead to any unacceptable immediate risk. Final diagnosis shall always be based on clinical knowledge.

Use of this equipment adjacent to other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

Use of accessories and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation. The list of accessories and cables can be found in this section.

Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of this equipment, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result in improper operation.

This equipment complies with IEC60601-1-2:2014emission class B group 1.

NOTICE: There are no deviations from the collateral standard and allowances uses.

NOTICE: All necessary instructions for maintenance comply with EMC and can be found in the general maintenance section in this instruction. No further steps required.

To ensure compliance with the EMC requirements as specified in IEC 60601-1-2, it is essential to use only the accessories specified in section 1.3

Anyone connecting additional equipment is responsible for making sure the system complies with the IEC 60601-1-2 standard.

Conformance to the EMC requirements as specified in IEC 60601-1-2 is ensured if the cable types and cable lengths are as specified below:

Description	Length (m)	Screened (Yes/No)
Monitor Headset	2.9	Yes
w. microphone		
Bone Conductors	2.0	No
Audiometric Headsets	2.0	Yes
Talk Back Microphone Clip-On	1.9	Yes
Free field speakers	0.6+0.9	Yes
Patient response switch	2.0	Yes
USB cable	1.9	Yes

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions						
The Instrument (AD629) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Instrument						
should assure that it is used in su	ch an environment.					
Emissions Test	Compliance	Electromagnetic environment – guidance				
RF emissions	Group 1	The Instrument (AD629) uses RF energy only for its internal function.				
CISPR 11		Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any				
		interference in nearby electronic equipment.				
RF emissions	Class B	The Instrument is suitable for use in all commercial, industrial,				
CISPR 11		business, and residential environments.				
Harmonic emissions	Complies					
IEC 61000-3-2 Class A Category						
Voltage fluctuations / Complies						
flicker emissions						
IEC 61000-3-3						

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the *Instrument*.

The *Instrument* (AD629) is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the *Instrument* can help prevent electromagnetic interferences by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the *Instrument* as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated Maximum output	Separation distance according to frequency of transmitter [m]						
power of transmitter [W]	150 kHz to 80 MHz $d = 1.17\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.17\sqrt{P}$	800 MHz to 2.7 GHz $d = 2.23\sqrt{P}$				
0.01	0.12	0.12	0.23				
0.1	0.37	0.37	0.74				
1	1.17	1.17	2.33				
10	3.70	3.70	7.37				
100	11 70	11 70	23 30				

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance *d* in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where *P* is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

Note 1 At 80 MHz and 800 MHZ, the higher frequency range applies.

Note 2 These guidelines may not apply to all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity							
The Instrument (AD629) is	The Instrument (AD629) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Instrument						
should assure that it is used	in such an environment.						
Immunity Test	IEC 60601 Test level	Compliance	Electromagnetic environment - guidance				
Electrostatic Discharge (ESD)	+8 kV contact	+8 kV contact	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity chould be				
IEC 61000-4-2	+15 kV air	+15 kV air	greater than 30%.				
Immunity to proximity fields from RF wireless communications equipment	Spot freq. 385-5.785 MHz Levels and modulation defined in table 9	As defined in table 9	RF wireless communications equipment should not be used close to any parts of the <i>Instrument</i> .				
IEC 61000-4-3							
Electrical fast transient/burst	+2 kV for power supply lines	+2 kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a				
IEC61000-4-4	+1 kV for input/output lines	+1 kV for input/output lines	typical commercial or residential environment.				
Surge	+1 kV Line to line	+1 kV Line to line	Mains power quality should be that of a				
IEC 61000-4-5	+2 kV Line to earth	+2 kV Line to earth	typical commercial or residential environment.				
	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 0.5 cycle, @ 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 and 315°	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 0.5 cycle, @ 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 and 315°					
Voltage dips, short interruptions and voltage	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 1 cycle	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 1 cycle	Mains power quality should be that of a typical commercial or residential environment. If the user of the <i>Instrument</i> requires				
variations on power supply lines	40% <i>U</i> T (60% dip in <i>U</i> T) for 5 cycles	40% <i>U</i> T (60% dip in <i>U</i> T) for 5 cycles	continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the <i>Instrument</i> be powered from an				
IEC 61000-4-11	70% <i>U</i> T (30% dip in <i>U</i> T) for 25 cycles	70% <i>U</i> T (30% dip in <i>U</i> T) for 25 cycles	uninterruptable power supply or its battery.				
	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 250 cycles	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 250 cycles					
Power frequency (50/60 Hz)	30 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or residential environment				
IEC 61000-4-8							
Radiated fields in close proximity — Immunity test	9 kHz to 13.56 MHz. Frequency, level and modulation defined in	As defined in table 11 of AMD 1: 2020	If the I nstrument contains magnetically sensitive components or circuits, the proximity magnetic fields should be no higher				
IEC 61000-4-39	AMD 1: 2020, table 11	est level	than the test levels specified in Table 11				

Guidance and manufacturer's declaration — electromagnetic immunity						
The Instrument (AD629) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Instrument						
should assure that it is used i	n such an environment,	1				
Immunity test	IEC / EN 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment – guidance			
			Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any parts of the <i>Instrument</i> , including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.			
			Recommended separation distance:			
Conducted RF	3 Vrms	3 Vrms				
IEC / EN 61000-4-6	150kHz to 80 MHz					
	6 Vrms	6 Vrms	$d = \frac{3.5}{Vrms}\sqrt{P}$			
	In ISM bands (and amateur radio bands for Home Healthcare environment.)					
Radiated RF	3 V/m	3 V/m				
IEC / EN 61000-4-3	80 MHz to 2,7 GHz		$d = \frac{3.5}{V/m} \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz			
	10 V/m	10 V/m				
	80 MHz to 2,7 GHz	(If Home Healthcare)	$d = \frac{7}{11} \sqrt{P}$ 800 MHz to 2,7 GHz			
	Only for Home Healthcare environment		V/m			
			Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m).			
			Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, ^a should be less than the compliance level in each frequency range. ^b			
			Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:			
			(((•)))			
NOTE1 At 80 MHz and 800 M	Hz, the higher frequency range ap	plies				
NOTE 2 These guidelines ma	y not apply in all situations. Electro	magnetic propagation is affec	ted by absorption and reflection from structures,			
objects and people.						

^{a)} Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the *Instrument* is used exceeds the applicable RF compliance level above, the *Instrument* should be observed to verify normal operation, If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the *Instrument*. ^{b)} Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

R	() Interacoustics					
<i>Opr. dato:</i> 2014-03-07	af: EC	Rev. dato: 30.01.2023	af:	MHNG	<i>Rev. nr.:</i> 5	
Company: Address:					Address DGS Diagnostics Sp. 7 Rosówek 43 72-001 Kołbaskowo Poland Mail: rma-diagnostics@dgs	z o.o. s-diagnostics.com
Phone:						
e-mail:						
Contact person:				Date):	
Following item is reported	to be:					
 defective as desc repaired locally as showing general p 	ribed belov s described problems a	w with request of assi d below as described below	stance			
Item: Type:			Qua	antity:		
Serial No.:			Supplie	ed by:		
Included parts:	_					
	Importai returned	nt! - Accessories us I (e.g. external powe	ed toge er suppl	ther wit y, head	th the item must b sets, transducers	e included if and couplers).
Description of problem or	the perfor	rmed local repair:				
Returned according to agr	eement w	rith: Interacousti	ics,	Other :		
Date :			P	erson :		
Please provide e-mail addre reception of the returned go	ss to whor ods:	m Interacoustics may	confirm			
☐ The above mentioned it	em is rep	orted to be dangero	ous to pa	atient o	r user 1	
In order to ensure instant an and placed together with the Please note that the goods r during transport. (Packing m	d effective item. nust be ca aterial may	e treatment of returned refully packed, prefer y be ordered from Int	d goods rably in o eracous	, it is imp priginal p tics)	portant that this forr packing, in order to	n is filled in avoid damage

¹ EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user. Page 1 of 1