Science made smarter

Bruksanvisning - SV







Innehållsförteckning

| 1 | INLE | DNING | 1 |
|------|---------|---|----|
| 1.1 | Om d | lenna bruksanvisning | 1 |
| 1.2 | Avsed | dd användning | 1 |
| 1.3 | Kontr | raindikationer för att utföra impedansaudiometri | 1 |
| 1.4 | Produ | uktbeskrivning | 2 |
| 1.5 | Om v | arningar och försiktighetsåtgärder | 3 |
| 2 | UPP | ACKNING OCH INSTALLATION | 4 |
| 2.1 | Uppa | ickning och inspektion | 4 |
| 2.2 | Märk | ning | 5 |
| 2.3 | Viktig | ga säkerhetsinstruktioner | 6 |
| 2.4 | Feldr | ift | 7 |
| 2.5 | Kasse | ering av produkten | 7 |
| 2.6 | Anslu | ıtningar | 8 |
| 2.7 | Kalibı | reringskaviteter | 8 |
| 2.8 | Byta | probsystem | 9 |
| 2.9 | Säker | rhetsåtgärder vid anslutning av AT235. | 10 |
| 2.10 |) Licen | S | 12 |
| 2.11 | Om D | Diagnostic Suite | 12 |
| 3 | ANV | ÄNDARANVISNINGAR | 13 |
| 3.1 | Hante | ering och val av öronkuddar | 15 |
| 3.2 | Sätta | på/stänga av AT235 | 15 |
| 3.3 | Probs | status | 16 |
| 3.4 | Anvä | ndning av standard- och kliniskt probsystem | 17 |
| 3.5 | AT23 | 5 Fristående drift | 17 |
| | 3.5.1 | AT235 Fristående driftpanel | 17 |
| | 3.5.2 | Start | 18 |
| | 3.5.3 | Instrumentinställningar – språk, skrivare, datum & tid osv | 18 |
| | 3.5.4 | Test- och modulval | 21 |
| | 3.5.5 | Tympanometritestskärmar | 21 |
| | 3.5.5.1 | Tympanogramtestskärm | 22 |
| | 3.5.5.2 | Reflextestskärm | 24 |
| | 3.5.6 | Audiometritestskärm | 26 |
| | 3.5.7 | Starta och stoppa ett tympanometriskt test | 27 |
| | 3.5.8 | Spara | 28 |
| | 3.5.9 | Visa historiska sessioner | 29 |
| 3.6 | Anvä | ndning i Sync läge (endast tillgängligt med Diagnostic Suite) | 30 |
| | 3.6.1 | Datorströmkonfiguration | 30 |
| | 3.6.2 | Att starta från OtoAccess [®] | 30 |
| | 3.6.3 | Starta från Noah 4 | 30 |
| | 3.6.4 | Kraschrapport | 30 |

| | 3.6.5 | Instrumentinställning | |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|----|
| 3.7 | Anvä | inda SYNC läge | |
| | 3.7.1 | Använda IMP Sync | |
| | 3.7.2 | Använda AUD Sync | |
| | 3.7.3 | Synkroniseringsfliken | |
| | 3.7.4 | Client Upload (ladda upp klient) | |
| | 3.7.5 | Session download (ladda ner session) | |
| 4 | UNE | DERHÅLL | |
| 4.1 | Allm | änna underhållsprocedurer | 39 |
| 4.2 | Allm | änna rengöringsprocedurer | 40 |
| 4.3 | 3 Rengöra nrohsnetsen | | 41 |
| 4.4 | Angå | ående reparationer | |
| 4.5 | Gara | nti | 42 |
| 4.6 | Rege | elbunden kalibrering | 43 |
| 5 | SPE | CIFIKATIONER | 44 |
| 5.1 | Tekn | iska specifikationer för AT235 | 44 |
| 5.2 | Kalib | preringsegenskaper | 46 |
| 5.3 | Frek | venser och intensitetsintervall | 51 |
| 5.4 | Stifts | schema | 52 |
| 5.5 | Elekt | tromagnetisk kompatibilitet (EMC) | 53 |

1 Inledning

1.1 Om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning gäller AT235 firmware version 1.42.

Produkten tillverkas av:

Interacoustics A/S Audiometer Allé 1 5500 Middelfart Danmark Tel: +45 6371 3555 E-post: info@interacoustics.com Webbplats: www.interacoustics.com

1.2 Avsedd användning

AT235 är en automatisk impedansaudiometer med inbyggd screeningaudiometri som lämpar sig för såväl screening som diagnostiskt arbete. Screeningprogram för neonatala patienter kommer särskilt att uppskatta funktionen för hög probtonstympanometri, som möjliggör mer tillförlitliga tympanometriska resultat hos neonatala patienter.

Tympanometern AT235 är avsedd att användas av audiologer, hörselvårdspersonal eller utbildade tekniker i tyst miljö.

1.3 Kontraindikationer för att utföra impedansaudiometri

- Nyligen genomgången stapedektomi eller annat ingrepp i mellanörat
- Örat utsöndrar sekret
- Akut trauma på yttre hörselgången
- Obehag (t.ex. allvarlig hörselgångsinflammation)
- Ocklusion av den yttre hörselgången
- Förekomst av tinnitus, hyperakusi eller annan känslighet för höga ljud kan kontraindikera test med högintensiva stimuli

Test ska inte utföras på patienter med sådana symptom utan godkännande från en läkare.

Visuell inspektion av uppenbara strukturella abnormaliteter på ytterörats struktur och placering samt den externa hörselgången ska göras innan testet.

1.4 Produktbeskrivning

AT235 består av följande inkluderade delar:

Inkluderade delar



AT235-instrumentet



Kliniskt probsystem^{1,}



Diagnostiskt probsystem^{1, 2}



Strömförsörjningsenhet UES65-240250SPA3



Kontralaterala hörlurar¹

Daglig kavitetskontroll CAT50 (tillval) DD65v2 audiometriskt headset Patientrespons (tillval) Skrivarsats (tillval) Väggmonteringssats (tillval)

Rengöringsduk

Sanibel ADI Ear Tip Kit

¹ Tillämpad del enligt IEC60601-1

² En kan vælges

մինութ

1.5 Om varningar och försiktighetsåtgärder

Genom hela denna bruksanvisning används följande betydelse för varningar, försiktighetsuppmaningar och meddelanden:



VARNING påvisar en farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.



FÖRSIKTIGT, tillsammans med symbolen för säkerhetsalarm, påvisar en farlig situation som kan resultera i mindre och moderat skada om den inte undviks.

NOTICE

OBSERVERA används för att meddela om åtgärder som inte är förknippade med personskador.

2 Uppackning och installation

2.1 Uppackning och inspektion

Kontrollera kartongen och innehållet för skador

När instrumentet mottas, kontrollera att leveranskartongen inte visar några tecken på skador och omild behandling. Om kartongen är skadad ska den behållas tills sändningens innehåll har kontrollerats, både mekaniskt och elektriskt. Kontakta din distributör om instrumentet inte fungerar som det ska. Behåll emballaget så att transportören kan kontrollera det, och för eventuella försäkringsfordringar.

Behåll kartongen för framtida transporter.

AT235 levereras i en specialutformad transportkartong. Behåll kartongen. Den kommer att behövas om instrumentet ska skickas tillbaka för service.

Kontakta din distributör om service skulle bli nödvändig.

Rapportera felaktigheter

Inspektion före anslutning

Innan produkten ansluts till elnätet ska ytterligare en skadeinspektion göras. Hela höljet och tillbehören ska inspekteras visuellt för repor och saknade delar.

Rapportera eventuella fel omedelbart

Eventuella saknade delar eller driftsproblem ska omedelbart rapporteras till instrumentleverantören, tillsammans med fakturan, serienumret och en detaljerad problembeskrivning. På baksidan av denna manual finns en "Return Report" (returrapport) där du kan beskriva problemet.

Använd "Return Report" (returrapport)

Returrapporten förser serviceingenjören med relevant information så att han eller hon kan undersöka det rapporterade problemet. Utan denna information kan det vara svårt att bestämma felet och reparera enheten. Returnera alltid enheten tillsammans med en ifylld returrapport så att problemet kan korrigeras till din belåtenhet.

միսներ

2.2 Märkning

Följande märkning återfinns på instrumentet:

| Symbol | Förklaring |
|----------------|---|
| ▲ | Patientansluten del av typ B. |
| | Patientanslutna delar som inte leder ström och som omedelbart kan |
| | kopplas bort fran patienten. |
| | Se bruksanvisningen |
| | |
| | WEEE (EU-direktiv) |
| X | Denna symbol anger att produkten inte ska kasseras som osorterat avfall utan måste skickas till separat insamling för återvinning. |
| ~ ~ | CE-märkningen i kombination med MD-symbolen indikerar att |
| (E | medicintekniska produkter (EU) 2017/745 bilaga I |
| | |
| 0123 | |
| | Medisinsk utstyr |
| MD | |
| | Tillverkningsår |
| | |
| | Delar som t.ex. öronkuddar och liknande är endast avsedda för engångsbruk |
| (a) | |
| | Displayportanslutning – HDMI-typ |
| | |
| \square | "ON"/"OFF" (tryck-tryck) |
| \cup | |

մինութ

2.3 Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs noga igenom hela denna bruksanvisning innan du använder produkten





- Extern utrustning för anslutning till signalingång, signalutgång eller andra anslutningar ska efterleva relevant IEC-standard (t.ex. IEC 60950 för IT-utrustning). I sådana situationer rekommenderas en optisk isolator för att kraven ska uppfyllas. Utrustning som inte efterlever IEC 60601-1 ska hållas utanför patientmiljön, enligt vad som anges i standarden (vanligtvis 1,5 meter). Vid tveksamhet, kontakta en kvalificerad medicinsk tekniker eller din lokala representant.
- 2. Detta instrument innehåller inga separationsenheter vid anslutningar för PC, skrivare, aktiva högtalare osv. (elektrisk utrustning för medicinskt bruk). En galvanisk isolator rekommenderas för att uppfylla kraven. För säker installation, se avsnitt 2.3.
- 3. När instrumentet är anslutet till en PC eller andra utrustningsdelar i ett medicinskt elektriskt system måste man säkerställa att den totala läckströmmen inte kan överskrida säkerhetsgränserna och att separationerna har erforderlig dielektrisk styrka, krypavstånd och luftavstånd för att uppfylla kraven i IEC/ES 60601-1. När instrumentet är anslutet till en PC och andra liknande utrustningsdelar, ska man inte vidröra PC:n och patienten samtidigt.
- 4. För att undvika risk för elstöt får denna utrustning endast anslutas till en strömkälla med skyddsjord.
- 5. Använd inte förgreningsuttag eller förlängningssladdar. För säker installation, se avsnitt 2.3.
- Detta instrument innehåller ett litiumbatteri av knappcellstyp. Batteriet kan bara bytas av servicepersonal. Batterier kan explodera eller orsaka brännskador om de demonteras, krossas eller utsätts för eld eller höga temperaturer. Kortslut inte.
- 7. Ingen modifiering av denna utrustning är tillåten utan tillstånd från Interacoustics. På begäran lämnar Interacoustics ut kretsscheman, komponentlistor, beskrivningar, kalibreringsanvisningar och annan information som hjälper servicepersonalen att reparera sådana delar av denna audiometer som Interacoustics har utformat för att servicepersonal ska kunna reparera dem.
- 8. För maximal elektrisk säkerhet, stäng av strömmen till ett instrument som använder elnätet när det inte används.
- 9. Instrumentet är inte skyddat mot skadligt intrång av vatten och andra vätskor. Vid spill, kontrollera instrumentet noga innan du använder det eller skicka in det på service.
- 10. Ingen del av utrustning kan servas eller underhållas medan den används till patienten.



- 1. Sätt aldrig in och använd aldrig insticksheadsetet utan en ny, ren och oskadad provplugg. Kontrollera alltid att skumgummit eller öronpluggen är rätt påsatt. Öronpluggar och skumgummi är avsedda för engångsbruk.
- 2. Instrumentet är inte avsett att användas i miljöer där vätskespill förekommer.

մինութ

- 3. Instrumentet är inte avsett att användas i syreberikade miljöer eller i kombination med lättantändliga medel.
- 4. Kontrollera kalibreringen ifall någon del av utrustningen utsätts för en stöt eller hårdhänt behandling.

NOTICE

- 1. Förebygg systemfel genom att vidta lämpliga försiktigheter mot t.ex. datorvirus och liknande.
- 2. Använd endast transduktorer som är kalibrerade tillsammans med det faktiska instrumentet. För att identifiera en giltig kalibrering, markeras instrumentets serienummer på transduktorn.
- 3. Trots att instrumentet uppfyller relevanta EMC-krav, ska man vidta försiktighetsåtgärder för att undvika onödig exponering för elektromagnetiska fält från t.ex. mobiltelefoner osv. Om enheten används nära annan utrustning måste man kontrollera att inga ömsesidiga störningar uppstår. Se även EMC-villkoren i avsnitt 5.5
- 4. Användning av andra tillbehör, transduktorer och sladdar än vad som specificerats, med undantag för transduktorer och sladdar som sålts av Interacoustics eller företagets representanter, kan resultera i ökad emission eller minskad immunitet för enheten. För en lista över tillbehör, transduktorer och sladdar som uppfyller kraven, se avsnitt 5.5

2.4 Feldrift



Ifall av produktfel är det viktigt att skydda patienter, användare och andra personer mot skada. Därför måste produkten omedelbart sättas i karantän om den har orsakat eller potentiellt kan orsaka sådan skada.

Både skadliga och ofarliga störningar, relaterade till själva produkten eller dess användning, måste omedelbart rapporteras till distributören. Kom ihåg att tillhandahålla så mycket information som möjligt, t.ex. typ av skada, produktens serienummer, programvaruversion, anslutna tillbehör och annan relevant information.

Vid dödsfall eller allvarlig händelse i samband med användningen av enheten måste händelsen omedelbart rapporteras till Interacoustics och lokala behöriga myndigheter.

2.5 Kassering av produkten

Interacoustics är engagerade i att säkerställa att våra produkter kasseras på ett säkert sätt när de inte längre är brukbara. Användarens samarbete är viktigt för att detta ska fungera. Interacoustics förväntar sig därför att lokala sorterings- och avfallsregler för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning följs och att enheten inte kasseras tillsammans med osorterat avfall.

Om distributören har ett återtagningssystem bör detta användas för att säkerställa korrekt kassering av produkten.

միսին

2.6 Anslutningar



| 1 | Prob | Dedikerad probanslutning |
|---|---------|---|
| 2 | LAN | LAN (används inte) |
| 3 | USB B | För skrivare, mus, tangentbord, USB-minne |
| 4 | USB A | För datoranslutning |
| 5 | HDMI | För extern monitor eller projektor |
| 6 | In 24 V | |

| | Använd endast den specificerade UES65-240250SPA3 strömförsörjningsenheten |
|----------------|---|
| Trigger In/Out | Triggeralternativ för cochleärimplantat |
| Pat. Resp. | Patientsignalknapp |
| Right | Höger audiometriutgång |
| Left | Vänster audiometriutgång |
| Contra | Utgång för Contra-transduktor |
| | Trigger In/Out Pat. Resp. Right Left Contra |

.

2.7 Kalibreringskaviteter

Du kan använda 0,2 ml, 0,5 ml, 2,0 ml och 5 ml för att validera probkalibreringen.

För att utföra en kalibreringskontroll väljer du ett protokoll som mäter ett tympanogram.

Använd inte en öronplugg! För in probspetsen helt och hållet i kaviteten. Utför mätningen. Kontrollera den volym som mättes.

Den tillåtna toleransen för volymmätning är ± 0,1 ml för kaviteter upp till 2 ml och ± 5 % för större kaviteter. Dessa toleranser gäller alla probtonfrekvenser.

Vi rekommenderar starkt att man kalibrerar prob och Contra-hörlurar minst en gång per år.



2.8 Byta probsystem

Växla mellan standard- och klinisk prob enligt följande:



- 1. Leta reda på probanslutningen baktill på enheten.
- 2. Öppna de två låsen genom att föra dem åt sidan.



- 3. Växla till det andra probsystemet.
- 4. Stäng de två låsen genom att föra dem mot mitten.

2.9 Säkerhetsåtgärder vid anslutning av AT235.

NOTICE

Tänk på att vid anslutning till standardutrustning som t.ex. skrivare och högtalare, måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas för att upprätthålla den medicinska säkerheten.

OBS! Av integritetsskäl, se till att du efterlever följande punkter:

- 1. Använd operativsystem som stöds av Microsoft
- 2. Säkerställ att operativsystemen är säkerhetsmärkta
- 3. Aktivera databaskryptering
- 4. Använd individuella användarkonton och lösenord
- 5. Säkra fysisk och nätverksåtkomst till datorer via lokal datalagring
- 6. Använd de senaste versionerna av antivirus- och anti-malwareprogram
- 7. Tillämpa en lämplig policy för säkerhetskopiering
- 8. Tillämpa en lämplig policy för logglagring

Följ instruktionerna nedan.

Fig 1. AT235 använd tillsammans med den medicinskt klassade UES65-240250SPA3 - strömförsörjningen.



Fig. 2. AT235 använd tillsammans med en medicinskt klassad transformator och en sladdanslutning till en dator.



Fig. 3. AT235 använd tillsammans med den medicinskt klassade UES65-240250SPA3 - strömförsörjningen och utskrift med HM-E300/MPT-III-skrivaren.





Den separerbara strömkontakten används för att koppla bort enheten från nätströmmen på ett säkert sätt. Placera inte strömförsörjningen så att det blir svårt att koppla bort enheten.

2.10 Licens

När du får AT235 innehåller den redan den licens du har beställt. Om du vill lägga till andra licenser som är tillgängliga för AT235, kontakta din återförsäljare.

2.11 Om Diagnostic Suite

Gå till Menu > Help > About för att se nedanstående fönster. Detta är det område i programvaran där du kan hantera licensnycklar och kontrollera dina versioner av Suite, Firmware och Build.

| Interacoustics A/S | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| Interacoustics | | | | | | |
| Copyright (c) Interacoustics 2009 | | | | | | |
| Warning: This computer program is protected by copyright law and international treaties. Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted under the maximum extent possible under law. | | | | | | |
| ww.interacoustics | i.com | | | | | |
| icense | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|)iagnostic Sui | te | | | | | |
| Diagnostic Sui | te 2.8.0 | | | | | |
| Diagnostic Sui uite version uild version | te 2.8.0 2.8.7333.5685 | | | | | |
| Diagnostic Sui Wite version Wild version | te 2.8.0 2.8.7333.5685 | | | | | |
| Diagnostic Sui Wite version Wild version Checksum | te 2.8.0 2.8.7333.5685 | | | | | |

I detta fönster hittar du även Checksum-avsnittet som är en funktion för att hjälpa dig identifiera programvarans integritet. Det kontrollerar fil- och mappinnehållet i din programvaruversion. Detta använder en SHA-256-algoritm.

När du öppnar Checksum ser du en sträng med tecken och siffror som du kan kopiera genom att dubbelklicka på den.

3 Användaranvisningar

Sätt på instrumentet genom att trycka på knappen ON på enheten. Iaktta följande allmänna säkerhetsföreskrifter när du använder instrumentet:



- 1. Använd denna enhet endast enligt beskrivning i denna bruksanvisning.
- 2. Använd endast Sanibel-öronpluggar för engångsbruk som är avsedda att användas tillsammans med detta instrument.
- 3. Använd alltid en ny öronplugg för varje patient för att undvika korskontaminering. Öronpluggarna är inte avsedda att återanvändas.
- 4. För aldrig in probspetsen i hörselgången utan öronplugg eftersom det kan skada patientens hörselgång.
- 5. Förvara kartongen med öronpluggar utom räckhåll för patienten.
- 6. Probspetsen ska föras in så att den sitter lufttätt, utan att skada patienten. En ren öronplugg av korrekt typ ska alltid användas.
- 7. Var noga med att endast använda stimuleringsnivåer som är acceptabla för patienten.
- 8. När kontralateral stimuli presenteras med hjälp av instickshörlurarna för inte in hörlurarna och försök inte på något sätt att utföra mätningar om inte rätt öronplugg sitter på plats.
- 9. Rengör hörlursdynan regelbundet med ett beprövat desinficeringsmedel.
- 10. Kontraindikationer för test inkluderar nyligen genomgången stapedektomi eller operation i mellanörat, ett öra som utsöndrar sekret, akut trauma på yttre hörselgången, obehag (t.ex. allvarlig hörselgångsinflammation) eller ocklusion av den yttre hörselgången. Test ska inte utföras på patienter med sådana symptom utan godkännande från en läkare.
- 11. Förekomst av tinnitus, hyperakusi eller annan känslighet för höga ljud kan kontraindikera test med högintensiva stimuli.

NOTICE

- 1. Försiktig instrumenthantering bör ges hög prioritet när instrumentet är i kontakt med patienten. En lugn och stabil position under testningen har högre prioritet än optimal noggrannhet.
- 2. AT235 ska användas i en tyst miljö så att mätningarna inte påverkas av akustiska ljud utifrån. Detta kan avgöras en person som har lämplig utbildning inom akustik. ISO 8253 sektion 11 innehåller riktlinjer för ett tyst rum för audiometriska hörseltest.
- 3. Det rekommenderas att instrumentet används i en omgivningstemperatur mellan 15°C/59°F 35°C/95°F.
- 4. Hörlurar och instickshörlurar kalibreras med AT235 vid användning av transduktorer från annan utrustning krävs en omkalibrering.
- 5. Rengör aldrig transduktorhuset med vatten och för aldrig in icke-specificerade instrument i transduktorn.
- 6. Tappa inte och undvik annan olämplig påverkan på denna enhet. Om instrumentet tappas eller skadas på annat sätt, returnera det till tillverkaren för reparation och/eller kalibrering. Använd inte instrumentet vid misstänkt skada.

մինութ

7. Trots att instrumentet uppfyller relevanta EMC-krav, ska man vidta försiktighetsåtgärder för att undvika onödig exponering för elektromagnetiska fält från t.ex. mobiltelefoner osv. Om enheten används nära annan utrustning måste man kontrollera att inga ömsesidiga störningar uppstår.

3.1 Hantering och val av öronkuddar

Vid användning av AT235-proben och CIR contra-hörlurar måste Sanibel-öronpluggar användas.



Sanibel-öronpluggarna är endast avsedda för engångsbruk och får inte återanvändas. Återanvändning av öronkuddar kan leda till infektionsspridning mellan patienter.

Proben och CIR contra-hörluren måste passas ihop med en öronplugg av lämplig typ och storlek före testet. Ditt val beror på hörselgångens och örats storlek och form. Ditt val kan även bestämmas av personlig preferens och ditt sätt att utföra testet.



När du utför ett snabbt impedansscreeningtest kan du välja en paraplyformad öronplugg. Paraplyformade öronpluggar försluter hörselgången utan att probspetsen förs in i hörselgången. Tryck stadigt in öronpluggen i hörselgången så att förslutningen stannar kvar under hela testet.



För mer stabila tester rekommenderar vi användning av en förlängningssladd med en svampformad öronplugg. Se till att denna öronplugg förs in helt och hållet i hörselgången. Med svampformade öronpluggar kan du genomföra test "hands free" från AT235. Detta minskar risken för kontaktbrus som stör mätningen.

Se snabbguiden "Välja rätt öronplugg" som i tilläggsbruksanvisningen till AT235 för en översikt över storlekar och val av öronkuddar.

3.2 Sätta på/stänga av AT235

Sätt på/stäng av AT235 genom att trycka på ON (1).

NOTICE

Det tar cirka 35 sekunder för AT235 att starta upp. Låt enheten värma upp i en minut före användning.

3.3 Probstatus

Probstatus indikeras av färgen på lampan på kontrollpanelen, standardprobsystemet och det kliniska probsystemet. Nedan förklaras färgerna och deras betydelser:



Blinkande

AT235 pausar och/eller en åtgärd förväntas. AT235 blinkar exempelvis grönt om protokollet har slutfört testet och proben fortfarande är insatt i örat. Användaren kan pausa AT235 innan proben sätts in, vilket resulterar i blå eller röda blinkningar.

միսու

| Färg Kontrollpanel | Standardprob |
|--------------------|--------------|
|--------------------|--------------|

Klinisk prob

AT235 övervakar inte probstatusen.

Status

Ingen lampa lyser

3.4 Användning av standard- och kliniskt probsystem

För att erhålla de mest stabila mätningarna, rekommenderas det att man inte håller proben mellan fingrarna under mätningen. I synnerhet kan akustiska reflexmätningar påverkas av probrörelser.

3.5 AT235 Fristående drift

3.5.1 AT235 Fristående driftpanel



| | Namn | Beskrivning |
|------|---------------------|---|
| 1 | ON | Sätter på/stänger av AT235. |
| 2 | Skift | Skift används för att komma åt sekundära tangentfunktioner. |
| 3 | Setup (inställning) | Håll in Setup och använd ratten (19) för att välja önskad inställningsmeny. Släpp därefter Setup-knappen för att öppna menyn. |
| 4-13 | Funktionstangenter | De tio funktionstangenterna innehåller funktioner vilkas etiketter visas på skärmen. |
| 14 | Tests (prov) | Håll in Test-knappen och använd ratten (19) för att välja önskat protokoll eller audiometri eller impedansmodul. Släpp Test-knappen för att öppna ditt val. |

| 15 | New Session (ny session) | Rensar data och startar en ny session i den aktuella modulen. |
|----|--|---|
| 16 | Clients (klienter) | Tryck på Clients-knappen för att öppna ett fönster i vilket du kan välja, redigera eller skapa en klient. Även dess historiska sessioner kan visas. |
| 17 | Save (spara) | Sparar den aktuella sessionen för den aktuella modulen. |
| 18 | Print (skriv ut) | Skriver ut den som visas på skärmen. |
| 19 | Ratt | Används för manuell pumpkontroll samt för att bläddra igenom menyer och valmöjligheter. I audiometrin kontrollerar ratten stimuli intensiteten. |
| 20 | Tymp | Väljer eller avmarkerar ett tympanogramtest från protokollet. |
| 21 | Reflex | Väljer eller avmarkerar ett reflextest från protokollet. Vid behov läggs ett test med ipsilaterala eller kontralaterala reflexer automatiskt till protokollet. |
| 22 | Tone Switch, Enter, Start/stop (tonbrytare/Enter/start och stopp) | I audiometrin är det tonbrytaren. I tympanometrin avbryter och startar den auto-startfunktionen och fungerar som stopp/start-knapp när proben befinner sig i örat. I menyer som kräver textinmatning, används tonbrytaren för att göra val. |
| 23 | Right | Väljer höger öra för testet. |
| 24 | Left | Väljer vänster öra för testet. |

3.5.2 Start

AT235 laddar alltid det senast använda tympanometriprotokollet som startpunkt.

3.5.3 Instrumentinställningar – språk, skrivare, datum & tid osv.

Medan du håller in "Setup"-knappen (3), använd ratten (19) för att välja Instrument settings (instrumentinställningar). Släpp "Setup"-knappen (3) för att öppna alternativet.

| Setup |
|------------------------------|
| Instrument settings |
| Common Settings - IMP |
| Instrument protocol settings |
| Protocol settings |
| |
| Manage protocols |
| |
| |
| |
| |
| |

För att ändra systemspråk, håll in knappen Language (språk) (6) samtidigt som du använder ratten (19) för att välja önskat språk. AT235 måste startas om för att ändringarna ska börja gälla.

Använd ratten (19) för att avmarkera displaybelysning (A), LED-lampa (B), datum och tid (C) samt skrivartyp (D). För att ändra displaybelysning, LED-lampa och skrivartyp, håll in knappen Change (ändra) (7) samtidigt som du vrider på ratten (19).

| Instrument s | ettings | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--------------|-------------|-------------------|---|-----------|------------|
| License: SN: | 34567890 | | | | Date / Time | | | |
| AUD key: | | | 018UNLE9MPU9 | PHVEL7L2TYV | | С | 27-01-201 | 4 12:54:10 |
| IMP key: | | | 01M6TNMVT4XC | 9LY9R3YVW5 | Printer | | | |
| Light | | | | | Printer type: | D | HP | PCL 3 |
| Display light: | 4 | - | 0 | _ | Printing color mo | | 3 Col | or CMY |
| LED light: | 3 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| Client | Install | | 1 | Change | | | Pack | l . |

Om AT235 är ansluten till Diagnostic Suite, uppdaterar din dator automatiskt datum och tid.

Du kan uppdatera datum och tid manuellt genom att trycka på Change-knappen (7) när alternativet för datum och tid (C) är markerat. Då öppnas skärmen nedan. Använd ratten (19) för att välja dag, månad, år, timme eller minuter. Använd knapparna Change - och Change + (9 och 10) för att ändra siffrorna. Tryck på knappen Set (ställ in) (13) för att spara ändringarna och ställ in datum och tid, eller tryck på knappen Back (bakåt) (12) för att första alla ändringar.

| Instrument settings | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|--|
| License: SN: 34567890 | | Date / Time | | | | | |
| AUD key: | 018UNLE9MPU9PHVEL7L2TYV | | 27-01-2014 13:32:31 | | | | |
| IMP key: | 01M6TNMVT4XCP9LY9R3YVW5 | Printer | | | | | |
| Light | | Printer type: | HP PCL 3 | | | | |
| Display light: | | Printing color mode: | 3 Color CMY | | | | |
| LED light: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Set Clock | | | | | | |
| | 27 1 2014 | 13 32 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| <u> </u> | | Change - Change + | Back Set | | | | |

3.5.4 Test- och modulval

Håll in knappen "Tests" (tester) (14) och använd ratten (19) för att välja ett protokoll eller en annan modul. Släpp ratten (19) för att göra ditt val.

3.5.5 Tympanometritestskärmar

Efter start väljer AT235 det senast använda impedansprotokollen och är redo att starta ett test. Den skärm som nu visas kallar vi för testskärmen. Följande stycken beskriver den information och de funktioner som finns på tympanogram-, reflex- och audiometritestskärmarna.



3.5.5.1 Tympanogramtestskärm

- A Probstatus visar den färg som motsvarar problampan enligt beskrivning i stycke 3.3. Den visar etiketten: in ear (i örat), out of ear (utanför örat), leaking (läcker) eller blocked (blockerad).

Open

- B Probtonfrekvens.
- C Det aktuella trycket anges i daPa.
- D Den öppna trekanten visar det aktuella trycket. Den solida trekanten (endast i manuellt läge (O)) visar måltrycket.
- E Namnet på det aktuella protokollet.
- F Protokollista som visar vilket test som visas på skärmen, och kryssrutorna visar vilka tester som kommer att genomföras.
- G Tryck på Prev. Test (föregående test) för att välja det föregående testet i protokollistan.
- H Tryck på Next Test (nästa test) för att välja nästa test i protokollistan.
- I Tryck på Include (inkludera) för att välja testet eller tryck på Exclude (exkludera) för att avmarkera kryssrutan för det aktuella visade testet (F). På detta vis inkluderas eller exkluderas testet.

Exclude





3.5.5.2 Reflextestskärm

Programknapparnas övre stapel indikerar funktionen i Auto-läge, medan den nedre stapeln visar programknapparnas funktion i manuellt läge.



Tryck på Exclude (exkludera) för att utesluta det markerade testet. När det uteslutits, tryck på Include (inkludera) för att åter ta med det i mätningen.

| ^ | U | Tryck på uppåtpilknappen för att flytta reflexvalet till föregående reflexrad. Du flyttar valet i sidled med hjälp av ratten (19). |
|-----------------------|---|---|
| | V | Tryck på neråtpilknappen för att flytta reflexvalet till nästa reflexrad. Du flyttar valet i sidled med hjälp av ratten (19). |
| Change Status | W | När du trycker på Change Status (ändra status) växlar statusen för den aktuella valda reflexen (Q). Grönt indikerar att det finns en reflex, medan rött/blått indikerar att det inte finns en reflex. |
| Enlarge | Х | Håll in knappen Enlarge (förstora) för att visa den aktuella valda reflexen (Q) så detaljerat som möjligt. |
| Child Add Stimulus | Y | Genom att trycka på Child (barn) aktiveras ett tåg som rör sig över den nedre delen av skärmen, och som hjälper till att distrahera barnet medan mätningen görs. |
| | | l manuellt läge (O) är knappen Add Stimulus (lägg till stimuli) tillgänglig och låter dig lägga till nya reflexrader. |
| Add Level | Ζ | l manuellt läge (O) är knappen Add Level (lägg till nivå) tillgänglig och |

I manuellt läge (O) är knappen Add Level (lägg till nivå) tillgänglig och låter dig lägga till fler testintensiteter.

3.5.6 Audiometritestskärm



մինութ



3.5.7 Starta och stoppa ett tympanometriskt test

Efter start är AT235 redo att automatiskt starta en mätning så snart den detekterar att proben befinner sig i örat. När proben befinner sig i örat kan testet stoppas (eller pausas) manuellt, och startas om genom att du trycker på knappen "Start/stop" (22) eller genom att du trycker på probknappen. När proben inte befinner sig i örat längre kan testet stoppas (som om det är pausat innan proben sätts in), eller så kan du starta testet genom att trycka på knappen "Start/Stop" (22). Om du trycker på probknappen när proben inte befinner sig i örat, ändras den valda öronsidan och vid behov återställs samtidigt den automatiska startfunktionen.

3.5.8 Spara

Tryck på knappen "Save" (spara) (17) för att öppna skärmen för att spara data.

| Clients |
|-----------------------------------|
| ID: 333333 Name: Carrie Harris |
| ID: 111111 Name: Paul Smith |
| ID: 22222 Name: Pam Mitchell |
| ID: Name: NoName |
| |
| |
| |

Använd ratten (19) för att välja en klient från listan och tryck på "Enter" (22) eller på "Save" (13) för att bekräfta att du vill spara data för den valda klienten. Innan du sparar sessionen kan du redigera en befintlig klient eller skapa en ny klient genom att trycka på knappen Edit (redigera) (5) eller knappen New (ny) (6). Så här gör du för att mata in klientuppgifter:

| Enter ID | |
|----------|---|
| | |
| | - |
| | 7 8 9 4 5 6 1 2 3 0 |

Använd ratten (19) för att bläddra till och tryck på "Enter" (22) för att välja de siffror som ska matas in som klient-ID. Tryck på knappen "Next" (nästa) (13) för att fortsätta.



Använd ratten (19) för att bläddra till och tryck på "Enter" (22) för att välja de bokstäver som ska matas in som klientens förnamn. Funktioner för radering, backsteg, skift, caps lock och mellanslag finns under de programstyrda knapparna (4 till 8). Tryck på knappen "Next" (nästa) (13) för att fortsätta.

միսույն

| Enter family name |
|-------------------|
| _ |
| |
| |
| |
| |

Använd ratten (19) för att bläddra till och tryck på "Enter" (22) för att välja de bokstäver som ska matas in som klientens efternamn. Funktioner för radering, backsteg, skift, caps lock och mellanslag finns under de programstyrda knapparna (4 till 8). Tryck på knappen "Done" (klar) (13) för att fortsätta.

3.5.9 Visa historiska sessioner

Tryck på knappen "Clients" (klienter) (16) och använd ratten (19) för att bläddra mellan klienter. Välj en klient genom att trycka på knappen "Select" (13). En lista över tillgängliga sessioner visas. Använd återigen ratten (19) för att markera den session du vill välja. Tryck på knappen "View" (visa) (13) för att visa den historiska sessionen i ett separat fönster.

| Clients | Clients - Select settings |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| ID: 333333 Name: Carrie Harris | IMP 12-09-2013 Start time: 12:32 |
| ID: 111111 Name: Paul Smith | IMP 12-09-2013 Start time: 12:32 |
| ID: 22222 Name: Pam Mitchell | IMP 12-09-2013 Start time: 12:33 |
| ID: Name: NoName | |
| | |
| | |
| | |

Tryck på knappen "Next" (nästa) (13) för att bläddra igenom testerna i sessionen. Du går tillbaka till testskärmen genom att trycka tre gånger på "Back" (bakåt).

մինութ

3.6 Användning i Sync läge (endast tillgängligt med Diagnostic Suite)

NOTICE

3.6.1 Datorströmkonfiguration

Om datorn tillåts att försätta sig i vilo- eller vänteläge, kan Suite-programvaran krascha när datorn vaknar igen. På Start-menyn i ditt operativsystem, gå till**Control Panel** (kontrollpanelen) | **Power Options (energialternativ)** för att ändra dessa inställningar.

3.6.2 Att starta från OtoAccess®

Anvisningar om hur man arbetar med databasen OtoAccess® finns i bruksanvisningen för OtoAccess®.

3.6.3 Starta från Noah 4

Gör så här för att starta Diagnostic Suite från Noah 4:

- 1. Öppna Noah 4.
- 2. Sök efter och välj den patient du vill arbeta med.
- 3. Om patienten inte redan är med i listan:
 - Klicka på ikonen Add a New Patient (lägg till ny patient).
 - Fyll i de obligatoriska fälten och klicka på **OK**.
- 4. Klicka på ikonen för **Diagnostic Suite-modul** högst upp på skärmen.

För vidare instruktioner om hur man arbetar med databasen, se bruksanvisningen till Noah 4.

3.6.4 Kraschrapport

Om Diagnostic Suite skulle krascha och detaljerna kunnat loggas av systemet, visas fönstret Crash Report (kraschrapport) på testskärmen (enligt nedan). Kraschrapporten tillhandahåller information till Interacoustics om felmeddelandet, och användaren kan lägga till extra information som beskriver vad han/hon sysslade med före kraschen för att underlätta felsökningen. En skärmdump av programvaran kan också skickas.

Kryssrutan "I agree to the Exclusion of Liability" (jag accepterar ansvarsbefrielsen) måste fyllas i innan kraschrapporten kan skickas via Internet. Användare utan Internet-anslutning kan spara kraschrapporten på en extern enhet så att den kan skickas från en annan dator som har en Internet-anslutning.



3.6.5 Instrumentinställning

Välj Menu (meny)| Setup (inställningar)| Suite setup... (Suite-inställningar) för att öppna de allmänna inställningarna för Diagnostic Suite.

| Diagnostic Suit | te ALF | PHA - Standalone | |
|------------------------|----------|---|------|
| | 8 | | _ |
| <u>S</u> etup | • | Protocol setup | |
| Print | • | Temporary setup | |
| Edit | • | Show/Hide protocols | |
| P Help | • | Change Password | |
| Tymp 226Hz | _ | Unlock protection | F |
| | | Suite setup | |
| Current session | | ▼ 14 | |
| | | | |
| General suite settings | | | × |
| General AUD | | al for IMP module | |
| SINC | 🖬 Enable | | |
| | Hardwa | vare for IMP module | |
| | • AT | T235 - | |
| | • • AT | AT235 (version 3) 🔽 Enabled | |
| | | A222 (version 2) In International Internationa International International Internation | đ |
| | 2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Reb | |
| | | | |
| | | | |
| | | Ok Cancel Ap | eV . |

Viktigt: När det gäller både AUD-modulen och IMP-modulen, måste du välja "AT235 (version 3)" (inte "AT235", som gäller den gamla versionen).

3.7 Använda SYNC läge

Sync möjliggör en klick dataöverföring. När du trycker på Spara session på instrumentet, kommer sessionen automatiskt överföras till Diagnostic Suite. Starta svit med enheten är ansluten.

3.7.1 Använda IMP Sync

Följande åtgärder är tillgängliga på fliken IMP i Diagnostic Suite:



| <u>M</u> enu | e - |
|--------------|-------|
| Se | tup 🕨 |
| Prir | nt 🕨 |
| Edi | it 🕨 |
| He | lp ► |



2

Menu (meny) ger åtkomst till inställningar, utskrift, redigering och hjälp (se tilläggsbruksanvisningen för mer information om menyposterna).

Byta språk:

Menu (meny)| Setup (inställningar)| Suite Setup (Suiteinställningar) tar dig till ett fönster i vilket du kan ändra språk.

Print (utskrift) låter dig skriva ut skärmresultaten direkt på din standardskrivare eller till en PDF-fil. Du uppmanas att välja en utskriftsmall om protokollet inte har en länkad utskriftsmall (se tilläggsbruksanvisningen för mer information om utskriftsguiden).

Save & New Session (spara & ny session) sparar den aktuella sessionen i Noah[™] eller OtoAccess® (eller till en vanlig XML-fil i fristående läge) och öppnar en ny session.



Save & Exit (spara & avsluta) sparar den aktuella sessionen i Noah[™] eller OtoAccess® (eller till en vanlig XML-fil i fristående läge) och avslutar Diagnostic Suite.

Toggle Ear (växla öra) byter från höger till vänster öra och vice versa.

List of Defined Protocols (lista över definierade protokoll) låter dig visa vilket protokoll som har använts för historiska sessioner.

Temporary setup (tillfällig inställning) låter dig visa de inställningar som använts för historiska sessioner.

List of historical sessions (lista över historiska sessioner) ger dig åtkomst till historiska sessioner för granskning eller till Current Session (aktuell session).

Go to current session (Gå till aktuell session) tar dig tillbaka till den aktuella sessionen.

Knappen **Report editor** (rapportredigerare) öppnar ett separat fönster där man kan lägga till och spara anteckningar om den aktuella sessionen.

Maskinvaruindikeringsbilden indikerar huruvida maskinvaran är ansluten eller inte. Läget **Simulation** (simulering) indikeras när programvaran används utan maskinvara.

Protokollistan visar alla tester som ingår i det använda protokollet. Testet som visas i testskärmområdet är markerat i blått eller rött, beroende på valt öra.

Om fler tester än vad som ryms i fönstret ingår i protokollet, visas en rullningslist.

Ett **vitt kryssmärke** indikerar att (åtminstone vissa) data för detta test är sparade.

3.7.2 Använda AUD Sync

Följande åtgärder är tillgängliga på fliken AUD i Diagnostic Suite:



| Ме | 10 | 8 |
|----|-------|---|
| | Print | • |
| 1 | Edit | • |
| | View | • |
| 6 | Tests | • |
| | Setup | • |
| | Help | • |







Menu (meny) ger åtkomst till utskrift, redigering, visning, tester, inställningar och hjälp (se tilläggsbruksanvisningen för mer information om menyposterna).

Byta språk:

Menu (meny)| Setup (inställningar)| Language (språk) tar dig till ett fönster i vilket du kan ändra språk.

Print (utskrift) låter dig skriva ut skärmresultaten direkt på din standardskrivare eller till en PDF-fil. Du uppmanas att välja en utskriftsmall om protokollet inte har en länkad utskriftsmall (se tilläggsbruksanvisningen för mer information om utskriftsguiden).

Save & New Session (spara & ny session) sparar den aktuella sessionen i Noah[™] eller OtoAccess® (eller till en vanlig XML-fil i fristående läge) och öppnar en ny session.

Save & Exit (spara & avsluta) sparar den aktuella sessionen i Noah[™] eller OtoAccess® (eller till en vanlig XML-fil i fristående läge) och avslutar DiagnosticSuite.



Tone test (tontest) visar tonaudiogrammet.

Speech test (taltest) visar talgrafen eller taltabellen.

Extended range (utökad räckvidd) öppnar de högsta intensiteterna för de aktuella valda transduktorerna.

List of Defined Protocols (lista över definierade protokoll) låter dig visa vilket protokoll som har använts för historiska sessioner.

Temporary setup (tillfällig inställning) låter dig visa de inställningar som använts för historiska sessioner.

List of historical sessions (lista över historiska sessioner) ger dig åtkomst till historiska sessioner för granskning eller till Current Session (aktuell session).

Go to current session (Gå till aktuell session) tar dig tillbaka till den aktuella sessionen.

Single audiogram (enkelt audiogram) visar både höger och vänster data i ett enkelt audiogram.

Synchronize channels (synkronisera kanaler) låser kanal 2 vid kanal 1 så att intensitetsskillnaden mellan kanalerna förblir konstant.

Edit mode (redigeringsläge) låter dig öppna ett audiogram genom att klicka med musen.

Mouse controlled audiometry (musstyrd audiometri) möjliggör stimulipresentation och lagring med hjälp av musen i audiogrammet.

dB step size (dB-stegstorlek) låter dig växla mellan stegstorlekarna 1, 2 och 5 dB.

Hide unmasked threshold (dölj omaskad tröskel) låter dig dölja eller visa omaskade trösklar som har en maskad tröskel.

Transfer (överföring) möjliggör uppdatering av datorskärmen med de data som för tillfället är tillgängliga i audiometrimodulen för AT235.

Rådgivningsöverlägg kan aktiveras på en separat **patientmonitor**. Fonem, ljudexempel, talbanan, en indikering av allvarlighetsgrad och max. värden som kan testas är tillgängliga som överlägg.

մինութ



Knappen **Report editor** (rapportredigerare) öppnar ett separat fönster där man kan lägga till och spara anteckningar om den aktuella sessionen. Dessa anteckningar kan även läsas eller skrivas i det vita utrymmet.

Maskinvaruindikeringsbilden indikerar huruvida maskinvaran är ansluten eller inte. Läget **Simulation** (simulering) indikeras när programvaran används utan maskinvara.

3.7.3 Synkroniseringsfliken

Om flera sessioner är lagrade i AT235 (under en eller flera patienter), måste du använda fliken Sync (synkronisering). Skärmbilden nedan visar Diagnostic Suite med fliken SYNC öppen (under flikarna AUD och IMP uppe till höger).



Fliken SYNC erbjuder följande möjligheter:



Client upload (ladda upp klient) används för att ladda upp klienter från databasen (Noah eller OtoAccess) till AT235. Internminnet i AT235 har plats för upp till 500 klienter och 50 000 sessioner.

Session download (ladda ner session) används för att ladda ner sessioner (audiogram och eller tympanometri) från minnet i AT235 till Noah, OtoAccess eller XML (när Diagnostic Suite körs utan en databas).

3.7.4 Client Upload (ladda upp klient)

Följande skärmbild visar skärmen för klientuppladdning:

| Menu | Client upload | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|------------|-----------|----|---------|----------|------------|-------------|----------|
| Client upload | Client Searcl | | | | | | | | |
| Session download | | | | | | | Last name | First name | |
| | Last name Huijnen | First name | Birthdate | Id | Address | | | NoName | |
| | | m | | | , | ≫ Add | Remove All | III Remove | austics® |
| Sync | | | | | | | | © Interaco | nustics@ |

- På vänster sida kan du söka efter den klient i databasen som ska överföras med hjälp av olika sökkriterier. Använd knappen "Add" (lägg till) för att överföra (ladda upp) klienten från databasen till det interna minnet i AT235. Internminnet i AT235 har plats för upp till 500 klienter och 50 000 sessioner.
- På höger sida visas de klienter som för närvarande är lagrade i internminnet i AT235 (hårdvara). Du kan ta bort alla klienter eller en individuell klient med knapparna "Remove all" (ta bort alla) eller "Remove" (ta bort).

3.7.5 Session download (ladda ner session)

Följande skärmbild visar skärmen för nerladdning av session:

| Diagnostic Suite ALPHA - Huijnen, Jos Menu Client upload Session download | , 12-06-2010 Session Refr | download | | | | |
|---|---------------------------------|------------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| | Id | First name | Last name | Session(s) | Status | Action |
| | | NoName | | 04-02-2014 (AUD) 05-02-2014 (IMP) 18-02-2014 (IMP) 18-02-2014 (IMP) | MissingClient | Find client |
| | 007 | Jos | Huijnen | 18-02-2014 (IMP) | Download complete | Find client |
| Sync | | | | | | © Interacoustics® |

När du trycker på knappen "Find client" (sök klient), visas ett fönster enligt nedan i vilket du kan hitta motsvarande klient. Tryck på knappen "Save" (spara) för att börja ladda ned sessionerna för denna klient till databasen.

միսնեն

| Client not found in dat | abase | _ | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|
| The client you wer you want the data | e trying to load stored. | l cannot be fou | nd in the da | tabase, pleas | e specify where |
| Unknown clier | nt | | | | |
| 04-02-2014 (AUD) | | | | | |
| 05-02-2014 (IMP) | | | | | |
| 18-02-2014 (IMP) | | | | | |
| 18-02-2014 (IMP) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Select client ta | arget in datal | base | | | |
| Select client ta | arget in datal | base | | | |
| Select client ta | arget in datal | base | | Field An | у – |
| Select client ta Search: J Last name | arget in datal First name | base Birthdate | Id | Field An Address | y v Zp |
| Select client ta Search: J Last name Demo | arget in datal First name Demo | Birthdate 31-05-1970 | ld 0101013 | Field An Address Drejervaenget | y – Zip 8 DK-56 |
| Select client ta Search: J Last name Demo Jones | First name Demo Joan | Birthdate 31-05-1970 05-05-1962 | ld 0101013 -1 | Field An Address Drejervaenget Drejevaenget S | γ – Zip 8 DK-56 3 |
| Select client ta Search: J Last name Demo Jones Huijnen | First name Demo Joan Jos | Birthdate 31-05-1970 05-05-1962 12-06-1975 | ld 0101013 -1 007 | Field An Address Drejervænget Drejevænget 8 | у т Zip 8 DK-56 3 |
| Select client ta Search: J Last name Demo Jones Huijnen Doe | First name Demo Joan Jos John | Birthdate 31-05-1970 05-05-1962 12-06-1975 05-03-1964 | ld 0101013 -1 007 2 | Field An Address Drejervænget Drejevænget 8 2? | у т Zip 8 DK-56 3 |
| Select client ta Search: J Last name Demo Jones Huijnen Doe | First name Demo Joan Jos John | Birthdate 31-05-1970 05-05-1962 12-06-1975 05-03-1964 III | ld 0101013 -1 007 2 | Field An Address Drejervænget Drejevænget 8 ?? | γ – Zip 8 DK-56 3 |
| Select client ta Search: J Last name Demo Jones Huijnen Doe (| First name Demo Joan Jos John | Birthdate 31-05-1970 05-05-1962 12-06-1975 05-03-1964 III | ld 0101013 -1 007 2 | Field An Address Drejervænget Drejevænget 8 ?? | γ ▼ Zip 8 DK-5€ 3 |
| Select client ta Search: J Last name Demo Jones Huijnen Doe < | First name Demo Joan Jos John | Birthdate 31-05-1970 05-05-1962 12-06-1975 05-03-1964 III | ld 0101013 -1 007 2 | Field An Address Drejervænget Drejevænget 8 ?? Save | y ▼ Zp 8 DK-5€ 3 ↓ |

4 Underhåll

4.1 Allmänna underhållsprocedurer

Rutinkontroller (subjektiva tester)

Det rekommenderas att fullständiga rutinkontroller görs varje vecka på all utrustning som används. Kontroll 1-9 nedan ska utföras på utrustningen varje dag som den används.

Allmänt

Syftet med rutinkontroller är att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska, att kalibreringen inte har förändrats avsevärt och att utrustningens transduktorer och anslutningar är fria från som kan påverka provresultatet på ett negativt sätt. Kontrollprocedurerna ska utföras med audiometern inställd på vanligt driftsätt. De viktigaste elementen i de dagliga prestandakontrollerna är de subjektiva proverna, och dessa kan endast utföras av en operatör med ej nedsatt och helst även mycket god hörsel. Om ett provbås eller separat provrum används ska utrustningen kontrolleras på plats där. En assistent kan behövas för att genomföra procedurerna. Kontrollerna omfattar sedan de inbördes anslutningarna mellan audiometern och utrustningen i provbåset, och alla anslutande ledningar, kontakter och uttagsanslutningar vid kopplingsdosan (ljudrumsvägg) ska undersökas som potentiella källor för intermittens eller felaktig anslutning. Omgivningsbrusförhållandena under testerna ska inte vara mycket sämre än vad de är när utrustningen används.

- 1) Rengör och undersök audiometern och alla tillbehör.
- 2) Kontrollera hörlursdynor, kontakter, strömsladdar och tillbehörssladdar så att de inte är slitna eller skadade. Slitna eller skadade delar måste bytas ut.
- 3) Sätt på utrustningen och avvakta under den rekommenderade uppvärmningstiden. Utför eventuella specificerade inställningsjusteringar. För batteridriven utrustning, kontrollera batteristatusen med tillverkarens specificerade metod. Sätt på utrustningen och avvakta under den rekommenderade uppvärmningstiden. Om ingen uppvärmningstid behövs, avvakta ändå i fem minuter så att kretsarna hinner stabilisera sig. Utför eventuella specificerade inställningsjusteringar. Kontrollera batteristatus för batteridriven utrustning.
- 4) Kontrollera att serienumren på hörlurar och benvibrator är de rätta för att användas med audiometern.
- 5) Kontrollera att audiometerutgången är ungefärligt korrekt för både luft- och benledning genom att utföra ett förenklat audiogram på en känd provperson med känd hörsel. Kontrollera om något har förändrats.
- 6) Kontrollera de höga nivåerna (t.ex. hörselnivåer på 60 dB vid luftledning och 40 dB vid benledning) för alla tillämpliga funktioner (på båda hörlurar) vid alla frekvenser som används; lyssna efter korrekt funktion, ingen förvrängning, inga klick osv.
- 7) Kontrollera alla hörlurar (inklusive maskeringstransduktorn) och benvibratorn så att det inte förekommer förvrängning och intermittens; kontrollera att kontakter och sladdar inte är utsatta för intermittens.
- 8) Kontrollera att alla brytarvred sitter som de ska och att indikatorlamporna fungerar korrekt.
- 9) Kontrollera att provpersonens signalsystem fungerar som det ska.

մինութ

- 10) Lyssna vid låga nivåer efter tecken på brus, hummande eller oönskade ljud (genombrottsljud som uppstår när en signal introduceras i en annan kanal) eller eventuell förändring av tonkvaliteten när maskering introduceras.
- 11) Kontrollera att dämpare verkligen dämpar signalerna över hela intervallet och att dämpare som är avsedda att användas medan en ton presenteras är fria från elektriskt eller mekaniskt brus.
- 12) Kontrollera att alla reglage fungerar ljudlöst och att inget brus som kommer från audiometern kan höras på provpersonens plats.
- 13) Kontrollera provpersonens kommunikationstalkretsar. Om tillämpligt, använd procedurer liknande de som används för ren tonfunktion.
- 14) Kontrollera spänningen hos headsetets och benvibratorns huvudband. Se till att vridleder kan röra sig fritt tillbaka utan alltför mycket slack.
- 15) Kontrollera att huvudband och vridleder på bruseliminerande headset inte är slitna eller har drabbats av metallutmattning.

4.2 Allmänna rengöringsprocedurer



- Före rengöringen ska instrumentet alltid stängas av och kopplas bort från strömkällan
- Följ lokala bästa praxis och säkerhetsriktlinjer, om sådana finns
- Använd en mjuk trasa som är lätt fuktad med rengöringslösning för att rengöra alla exponerade ytor
- Låt inte vätska komma i kontakt med metalldelarna inuti hörlurarna
- Instrumentet och tillbehören får inte autoklaveras, steriliseras eller sänkas ned i någon vätska
- Använd inte hårda eller spetsiga objekt för att rengöra någon del av instrumentet eller tillbehören
- Låt inte delar som har kommit i kontakt med vätska torka före rengöringen
- Öronkuddar av gummi eller skum är avsedda enbart för engångsbruk
- Se till att inga skärmar på instrumenten kommer i kontakt med isopropylalkohol

Rekommenderade rengörings- och desinfektionslösningar:

- Varmt vatten med en mild rengöringslösning utan slipeffekt (tvål)
- 70 % isopropylalkohol

Tillvägagångssätt

- Rengör instrumentet genom att torka höljet med en trasa som inte luddar av sig, och som är lätt fuktad med rengöringslösning
- Rengör dynor och patienthandbrytare och andra delar med en luddfri trasa som fuktats lätt med ett rengöringsmedel
- Var noga med att inte låta fukt komma in i högtalardelen på hörlurarna och liknande delar

Steg 1: Skruva av probskyddet och ta bort probspetsen.

4.3 Rengöra probspetsen

Diagnostisk prob

Klinisk prob





Steg 2: Gänga in den styva änden av rengöringsborsten i en av stangarna muran. Dra rengöringstråden genom hela probspetsslangen. Rengör var och en av de tre slangarna. Kassera tråden efter användning.





Steg 3: Sätt tillbaka den rengjorda spetsen.





Steg 4: Montera ihop proben igen.





4.4 Angående reparationer

Interacoustics kan endast hållas ansvarigt för CE-märkningens giltighet och utrustningens säkerhetseffekter, pålitlighet och prestanda om:

- 1. montering, utökningar, omjusteringar, ändringar och reparationer utförs av behöriga personer,
- 2. ett serviceintervall på 1 år upprätthålls,
- 3. de elektriska installationerna i det aktuella rummet uppfyller tillämpliga krav, och
- 4. utrustningen används av behörig personal och i enlighet med den dokumentation som tillhandahålls av Interacoustics.

Kunden bör kontakta lokal distributör angående service och reparation, inklusive på platsen. Det är viktigt att kunden (via lokal distributör) fyller i **RETURRAPPORTEN** (Return Report) varje gång en komponent/produkt skickas in för service/reparationer till Interacoustics.

4.5 Garanti

Interacoustics garanterar att:

- AT235 är fri från defekter av material och utförande under normal användning och service under en period på 24 månader från det datum då Interacoustics levererade enheten till den första köparen
- Tillbehör är fria från defekter av material och utförande under normal användning och service under en period på nittio (90) dagar från det datum då Interacoustics levererade dem till den första köparen

Om en produkt behöver service under den tillämpliga garantiperioden bör köparen kommunicera direkt med det lokala Interacoustics servicekontoret för att fastställa var den bör repareras. Kostnaden för reparation eller utbyte kommer enligt villkoren i denna garanti att täckas av Interacoustics. Den produkt som behöver service bör returneras snarast, korrekt paketerad och frankerad. Köparen ansvarar för eventuell förlust eller skada under retursändningen till Interacoustics.

Under inga förhållanden ska Interacoustics hållas ansvariga för några direkta eller indirekta följdskador i samband med inköp eller användning av någon Interacoustics-produkt.

Detta gäller endast den ursprungliga köparen. Denna garanti gäller inte någon efterföljande ägare eller innehavare av produkten. Vidare ska denna garanti inte omfatta, och Interacoustics ska inte hållas ansvariga för, eventuell förlust som uppstår i samband med inköp eller användning av någon av Interacoustics produkter som har:

- reparerats av någon annan än Interacoustics auktoriserade servicerepresentanter;
- ändrats på ett sätt som, enligt Interacoustics gottfinnande, har påverkat produktens stabilitet eller tillförlitlighet;
- utsatts för felanvändning, underlåtelse eller skada, eller vars serie- eller partinummer har ändrats, skadats eller tagits bort; eller
- som inte har blivit korrekt underhållen eller som har använts på något annat sätt än enligt de instruktioner som tillhandahålls av Interacoustics.

Denna garanti ersätter alla andra garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och alla andra Interacoustics ansvar eller skyldigheter. Interacoustics ger eller överlåter inte till någon annan

մինութ

person eller myndighet, vare sig direkt eller indirekt, behörighet att å Interacoustics vägnar anta något annat ansvar i samband med försäljning av Interacoustics-produkter.

INTERACOUSTICS AVSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA SÅVÄL SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER FÖR FUNKTION ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER TILLÄMPNING.

4.6 Regelbunden kalibrering

Lägsta krav för regelbunden kalibrering:

Min. kalibreringsintervall (årligen) per 12-månadersperiod.

Registrera alla kalibreringar och arkivera dem.

Omkalibrering ska göras efter:

- 1) En specificerad tidsperiod (max. 12-månadersperiod, årligen).
- Ett specificerat antal användningstimmar. Detta är baserat på användning och omgivning, på begäran av audiometerns ägare. Vanligtvis gäller detta ett intervall på en 3- eller 6månadersperiod, baserat på instrumentanvändning.
- 3) När en audiometer eller en transduktor har utsatts för stöt, vibration, bristfällig funktioner eller en reparation eller utbyte av delar som eventuellt kan ha gjort audiometern okalibrerad.
- 4) Närhelst användarobservationer eller patientresultat tycks vara resultaten av bristfällig funktion för audiometern.

Årlig kalibrering:

Det rekommenderas att en årlig kalibrering utförs av en utbildad tekniker/ett kompetent laboratorium, som är kunnigt och uppdaterat om de relevanta kraven i ANSI/ASA och/eller IEC och enhetens specifikationer. Kalibreringsproceduren validerar alla relevanta prestandakrav enligt ANSI/ASA och/eller IEC

5 Specifikationer

5.1 Tekniska specifikationer för AT235

| Allmänt | | | | | |
|------------------------|---|---|--|--|--|
| Medicinsk CE- | CE-märkningen i kombination med MD-symbolen indikerar att Interacoustics A/S | | | | |
| märkning: | uppfyller kraven i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745 bilaga | | | | |
| | l. | | | | |
| Standarder: | Säkerhet: | IEC 60601-1, klass I, typ B tillämpade delar | | | |
| | Elektromagnetisk | IEC 60601-1-2+AMD1:2020 | | | |
| | kompatibilitet (EMC): | | | | |
| | Impedans: | IEC 60645-5 (2004)/ANSI S3.39 (2012), Typ 1 | | | |
| | Audiometer: | IEC60645-1 (2012)/ANSI S3.6 (2010), Typ 4 | | | |
| Driftsmiliö: | Temperatur: | 15 – 35 °C | | | |
| | Relativ luftfuktighet: | 30 - 90 % | | | |
| | Omgivningstryck: | 98 kPa – 104 kPa | | | |
| | Uppyärmningstid: | 1 minut | | | |
| Display | 10 tums bögunnlösande fär | radisplay 1024x600 | | | |
| Transport & förvaring: | Förvaringstemperatur: | | | | |
| Transport & forvaring. | Transporttomporatur: | 0 C = 50 C | | | |
| | Pol luftfuktighot: | -20 - 50 °C | | | |
| | | 10 – 95% | | | |
| Internt lager | 500 Klienter och 50.000 ses | | | | |
| Internt batteri | | CR2032 3V, 230mAh, Li. Kan ej servas av | | | |
| | | anvandaren. | | | |
| PC-kontroll: | USB: | In/utgång för datorkommunikation. | | | |
| | | Data kan skickas till och sparas i datorn och | | | |
| | | lagras i OtoAccess® (synkroniseringsmodulen | | | |
| | | Diagnostic Suite krävs). | | | |
| Termoskrivare | Tvp: MPT-III | Termoskrivare (MPT-III/HM-E300) med | | | |
| (tillval): | ., | registreringspapper i rullar. Utskriftskommando | | | |
| | | via LISB | | | |
| | | Använd andast dan specificarada LIES65 | | | |
| Strömförsörining | | Anvanu enuasi uen specificeraue 0000- | | | |
| | UES65-240250SPA3 | 240250SPA3-stromforsorjningsenneten | | | |
| 1 | | Ineffekt: 100-240 VAC 50/60 Hz, 2,0 A | | | |
| | | Uteffekt: 24.0 VDC 2,5 A | | | |
| Mått | HxBxL | 29 x 38 x 7,5 cm | | | |
| AT235 vikt | | 2.5 kg | | | |
| Impedansmätningssv | /stem | ·- 5 | | | |
| Probton: | Frekvens: | 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz; rena toner: ±1% | | | |
| | Nivå: | 85 dB SPL (≈ 69 dB HL) ±1.5 dB | | | |
| Lufttryck: | Kontroll | Automatisk | | | |
| | Indikator: | Mätvärde visas på den grafiska displaven | | | |
| | Intervall: | -600 till +400 daPa, +5 % | | | |
| | Tryckbegränsning | -750 daPa och +550 daPa | | | |
| | Pumphastighet: | Automatisk, snabb 300 daPa/s, medel 200 daPa/s | | | |
| | | långsam 100 daPa/s, mycket långsam 50 daPa/s | | | |
| Rörelse [.] | Intervall [.] | 0.1 till 8.0 ml vid 226 Hz probton (öronvolvm: 0.1 till | | | |
| | | 8 0 ml) och 0 1 till 15 mmho vid 678, 800 och 1000 Hz | | | |
| | | probton Alla +5 % | | | |
| Testtyper: | Tympanometri | Automatisk där start- och stopptryck kan | | | |
| | - J. | programmeras av användaren i inställningsfunktionen | | | |
| | | Manuell kontroll av alla funktioner. | | | |

միսնեն

| | Orontrumpetsfunktion 1 – | Williams test | | |
|------------------|---------------------------------|--|--|--|
| | Ej perforerad trumhinna | | | |
| | Örontrumpetsfunktion 2 | Toynbee-test | | |
| | - Perforerad trumhinna | | | |
| | Örontrumpetsfunktion 3 | Kontinuerlig känslig impedansmätning | | |
| | - Öppen örontrumpet | | | |
| Reflexfunktioner | | | | |
| Signalkällor: | Ton - Contra, Reflex: | 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz, | | |
| - | | Bredband, High och Low pass | | |
| | Ton - Ipsi, Reflex: | 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz bredband, high och | | |
| | | low pass. | | |
| | Smalbandsbrus - Contra, | 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz | | |
| | Reflex | | | |
| | Smalbandsbrus - Ipsi, Reflex | 1000, 2000, 3000, 4000 Hz | | |
| | Stimulivaraktighet: | 750 ms | | |
| | Reflexacceptans | Justerbar mellan 2 % och 6 %, eller 0,05 – 0,15 ml | | |
| | | förändring av hörselgångsvolymen. | | |
| | Intervaller | Ner till 1 dB steg. | | |
| | Max. intensitet | 90, 100, 120, dBHL. | | |
| Utgångar: | Contra hörtelefon: | TDH39-hörtelefon, DD45-hörtelefon, IP30 enkel | | |
| 5 5 | | contra-instick och/eller IP30-instick för reflexmätningar. | | |
| | lpsi hörtelefon: | Probhörtelefon som är integrerad i probsystemet för | | |
| | | reflexmätning. | | |
| | Probanslutning | Anslutning av det elektriska och luftsystemet till | | |
| | 5 | proben. | | |
| Testtyper: | Manuell reflex | Manuell kontroll av alla funktioner. | | |
| 51 | Automatik reflex | Enkla intensiteter | | |
| | | Reflexökning | | |
| | Reflexförsämring | Automatisk, 10 dB över tröskelvärde och manuellt | | |
| | 5 | kontrollerad med stimulivaraktigheter på 10. | | |
| | Reflexlatens | Automatisk, första 300 ms från stimulistart. | | |

| Audiometerfunktione | r | |
|---------------------|--------------------|---|
| Signaler: | Frekvenser Hz: | Intensiteter dB HL: |
| _ | 125 | -10 till 70 |
| | 250 | -10 till 90 |
| | 500 | -10 till 100 |
| | 1000 | -10 till 100 |
| | 2000 | -10 till 100 |
| | 3000 | -10 till 100 |
| | 4000 | -10 till 100 |
| | 6000 | -10 till 100 |
| | 8000 | -10 till 90 |
| Testtyper | Automatisk tröske | lbestämning (modifierad Hughson Westlake). |
| | Automatisk testnir | ng: varaktighet 1-2 s, justeringsintervaller om 0,1 s |

5.2 Kalibreringsegenskaper

| | • | |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| Kalibrerade transduktorer: | Kontralateral | Telephonics TDH39/DD45 med en statisk |
| | hörtelefon: | styrka på 4,5N ±0,5N |
| | Probsystem: | Ipsilateral hörtelefon: integrerade i |
| | | probsystemet |
| | | Probfrekvenssändare och mottagare och |
| | | trycktransduktor är integrerade i |
| | | probsystemet |
| Exakthet: | Allmänt | Generellt sett tillverkas och kalibreras |
| | | instrumentet för att ligga inom och vara bättre |
| | | än de toleranser som krävs i de specificerade |
| | | standarderna: |
| | Reflexfrekvenser: | ±1% |
| | Kontralateral reflex | 3 dB för 250 till 4000 Hz och 5 dB för 6000 till |
| | och | 8000 Hz |
| | audiometertonnivåer: | |
| | Tonnivåer för | 5 dB för 500 till 2000 Hz och +5/-10 dB för |
| | ipsilateral reflex: | 3000 till 4000 Hz |
| | Tru volume ötte in av | 5 % eller 10 daPa, det största värdet |
| | Dörlighetemötning. | |
| | Ronignetsmatning: | 5 % eller 0,1 ml, det största värdet |
| Stimulipresentationskontroll: | Reflexer: | PÅ-AV-förhållande = ≥ 70 dB |
| | | Ökningstid = 20 ms |
| | | Minskningstid = 20 ms |
| | | A-viktad SPL i läget AV = 31 dB |
| Impedanskalibreringsege | nskaper | |
| Probton | Frekvenser: | 226 Hz 1 %, 678 Hz 1 %, 800 Hz 1 %, 1000 |
| | | Hz 1 % |
| | Nivå: | 85 dB SPL 1,5 dB uppmätt i en IEC 60318-5 |
| | | akustisk kopplare. Nivån är konstant för alla |
| | | volymer i mätintervallet. |
| | Distorsion: | Max. 1 % THD |
| Efterlevnad | Intervall: | 0,1 till 8,0 ml |
| | Temperaturberoende: | -0,003 ml/□C |
| | Tryckberoende: | -0,00020 ml/daPa |
| | Reflexkänslighet: | 0,001 ml är den lägsta detekterbara |
| | Reflexartefaktnivå: | volymändringen |
| | | ≥95 dB SPL (uppmätt i 711-kopplare, 0,2 ml, |
| | | 0,5 ml, 2,0 ml & 5,0 ml kaviteter med hårda |
| | | väggar). |
| | Egenskaper för | Initial latens = 35 ms (5 ms) |
| | temporal reflex: | Ökningstid = 42 ms (5 ms) |
| | (IEC60645-5 punkt | Terminal latens = 23 ms (5 ms) |
| | 5.1.6) | Minskningstid = 44 ms (5 ms) |
| | | Överskjutning = max. 1 % |
| | | Underskjutning = max. 1 % |
| Tryck | Intervall: | Värden mellan -600 och +400 daPa kan |
| | | väljas i inställningen. |
| | Säkerhetsgränser: | -750 daPa och +550 daPa, 50 daPa |

| Atmosfärstryck | Inverkan av atmosfärstryckets förändringar på impedansmätningen inom det angivna intervallet (97300 - 105300 Pascal). | | Admittansen kan variera med: ±4 % Trycknoggrannhet: ±10 daPa eller 10 %, det största värdet. | | | |
|---------------------------|---|--|---|---|--|-------------------------|
| Höid över havet | Trycksenso | orn som an | vänds är av | differentialn | nätningstyp | vilket |
| | innebär att den mäter tryckskillnaden och därför inte påverkas av höjden över havet. | | | | | |
| | Probtoner | 0 meter | 500 meter | 1000 meter | 2000 meter | 4000 meter |
| | 226 Hz | 1,0 mmho | 1,06 mmho | 1,13 mmho | 1,28 mmho | 1,65 mmho |
| | 678 Hz | 3,0 mmho | 3,19 mmho | 3,40 mmho | 3,85 mmho | 4,95 mmho |
| | 800 Hz | 3,54 mmho | 3,77 mmho | 4,01 mmho | 4,55 mmho | 5,84 mmho |
| | 1000 Hz | 4,42 mmho | 4,71 mmho | 5,01 mmho | 5,68 mmho | 7,30 mmho |
| | Trycknogg För att min luftfuktighe enheten lo | rannhet: ±1 imera påve t och höjd ö kalt på den | 0 daPa elle erkan av ten över havet, aktuella pla | r 10 %, det s nperatur, atm rekommend atsen. | största värde nosfärstryck eras att alltie | et. , d kalibrera |
| Temperatur | Temperaturen har ingen teoretisk påverkan på impedansberäkningen, men kan påverka elektroniken. Den här temperaturpåverkan avseende det angivna normala temperaturintervallet (15-35 °C) ligger inom: Admittansen kan variera med: ±5 %, ±0,1 cm ³ , ±10 ⁻⁹ m ³ /Pa⋅s, det | | | | en här ³/Pa·s, det | |
| Reflexkalibreringsstanda | arder och sp | ektrala ege | enskaper: | | | |
| Allmänt | Specifikation | oner för stin -5 | nuli- och au | diometersig | naler är i en | lighet med |
| Kontralaterala hörtelefon | Ren ton: Bredbandsbrus (WB): Spektrala egenskaper: | | ISO 389-1 för TDH39 och ISO 389-9 för IP30. Interacoustics standard Som "bredbandsbrus" i enlighet med IEC 60645-5, men med 500 Hz som nedre cut-off- frekvens. | | | |
| | Low Pass- Spektrala egenskape | brus (LP): er: | Interacous Enhetligt f 1000 Hz-r | stics standar rån 500 Hz t nivå | d ill 1600 Hz, | 5 dB re. |
| | High Pass- Spektrala egenskape | brus (LP): er: | : Interacoustics standard Enhetligt från 1600 Hz till 10KHz, 5 dB re. 1000 Hz-nivå | | | |
| Ipsilaterala hörtelefon | Ren ton: | | Interacoustics standard | | | |

| | Bredbandsbrus | Interacoustics standard | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| | (WB): | Som "bredbandsbrus" i enlighet med IEC | | |
| | Spektrala | 60645-5, men med 500 Hz som nedre cut-off- | | |
| | egenskaper: | frekvens. | | |
| | Low Pass-brus (LP): | Interacoustics standard | | |
| | Spektrala | Enhetligt från 500 Hz till 1600 Hz, 10 dB re. | | |
| | egenskaper: | 1000 Hz-nivå | | |
| | High Pass-brus (LP): | Interacoustics standard | | |
| | Spektrala | Enhetligt från 1600 Hz till 4000 Hz, 10 dB re. | | |
| | egenskaper: | 1000 Hz-nivå | | |
| | Allmänt om nivåer: | Den faktiska ljudtrycksnivån vid trumhinnan | | |
| | | beror på örats volym. | | |
| Risken för artefakter vid hög | Risken för artefakter vid högre stimulinivåer i reflexmätningar är ringa och aktiverar inte | | | |
| reflexdetekteringssystemet. | | | | |

Referensvärden för stimulikalibrering

| | Frekv | Referens motsvarande tröskelljudnivå (RETSPL) [dB re. 20 μPa] | | | | Variation Ipsi stimuliniv för olika hörselgår olymer Relativt ti kalibrerin utför på e IEC 126- kopplare [dB] | av åer ngsv II g | Ljuddämpning svärden för TDH39/DD45 hörtelefon med användning av MX41/AR- eller PN51- dyna [dB] | | |
|--------|-------|---|---|----------------------------|----------------------------|--|---|--|------|--------------|
| | | ISO 389-1 (Interacoustics standard) | ISO 389-9 (Interacoustics standard) | Interacoustics standard | Interacoustics standard | Interacoustics standard | ISO 389-4 (ISO 8798) | 0,5 ml | 1 ml | |
| | [Hz] | TDH39 | IP30 | DD65 v2 | DD4 5 | Prob | Korrigerin gsvärden för smalband sbrusstim uli | | | |
| | 125 | 45 | 26 | 30,5 | 47,5 | 41 | 4 | | | 3 |
| | 250 | 25,5 | 14 | 17 | 27 | 24,5 | 4 | | | 5 |
| | 500 | 11,5 | 5,5 | 8 | 13 | 9,5 | 4 | 9,7 | 5,3 | 7 |
| | 1000 | 7 | 0 | 4,5 | 6 | 6,5 | 6 | 9,7 | 5,3 | 15 |
| | 1500 | 6,5 | 2 | 2,5 | 8 | 5 | 6 | | | 21 (1600 Hz) |
| | 2000 | 9 | 3 | 2,5 | 8 | 12 | 6 | 11,7 | 3,9 | 26 |
| | 3000 | 10 | 3,5 | 2 | 8 | 11 | 6 | -0,8 | -0,5 | 31 (3150 Hz) |
| | 4000 | 9,5 | 5,5 | 9,5 | 9 00 F | 3,5 | 5 | -1,6 | -0,8 | 32 |
| | 6000 | 15,5 | 2 | 21 | 20,5 | კ ნ | 5 | | | 26 (6300 HZ) |
| | 8000 | । उ | U | 21 | 12 | -၁ ೯ | J | 7 5 | 2.0 | 24 |
| S L | | -ð | -5 7 | -ð | -ŏ 6 | -0 7 | | 7,5 0,0 | 3,Z | |
| ЦЦ | | -0 | -/ | -0 | -0 | -/ | | 0,0 | 3,0 | |
| n Cr | | -10 | -0 | -10 | -10 | -0 | | 3,9 | 1,4 | |

Kopplartyper som använts för kalibrering

IMP:

TDH39 och DD45 är kalibrerade med en 6 ml akustisk kopplare i enlighet med IEC 60318-3, Ipsilateral hörtelefon och probton är kalibrerade med en 2 ml akustisk kopplare i enlighet med IEC 60318-5.

Allmän information om specifikationer

Interacoustics strävar ständigt efter att förbättra sina produkter och deras prestanda. Därför kan specifikationerna komma att ändras utan att detta meddelas.

Instrumentets prestanda och specifikationer kan bara garanteras om det genomgår tekniskt underhåll minst en gång per år. Detta ska utföras av en verkstad som är auktoriserad av Interacoustics.

Interacoustics tillhandahåller diagram och servicemanualer till auktoriserade serviceföretag.

Förfrågningar om representanter och produkter kan skickas till:

| Interacoustics A/S | Telefon: | +45 63713555 |
|--------------------|----------|-------------------------|
| Audiometer Allé 1 | | |
| 5500 Middelfart | E-mail: | info@interacoustics.com |
| Denmark | http: | www.interacoustics.com |

5.3 Frekvenser och intensitetsintervall

AT235 Max. IMP IP30 TDH39 DD65v2 IPSI DD45 Center Avläsning Avläsning Avläsning Avläsning Avläsning Ton NB NB NB NB Ton NB Frekv. Ton Ton Ton [dB [dB HL] [HL] [dB HL] [Hz] WB --_ -LP _ -_ -HP --_ _

5.4 Stiftschema

| Ingångar | Kontakttyp | Elektriska specifikationer | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|--|
| Patientsvarsknapp | Kontakt, 6,3 mm | Handhåll Stift 1: G Stift 2: Si | en brytare: ND gnal | 3 V genom 10 K forceras till jord vid aktivering | |
| Utgångar: | | | | | |
| Hörlur, vänster | Kontakt, 6,3 mm | Spänning: Min. lastimpedans: Stift 1: KANAL1 GND Stift 2: KANAL1 UT | | Upp till 3 V RMS vid 10 ohm last 8 Stift 2: | |
| Hörlur, höger | Kontakt, 6,3 mm | Stift 1: KANAL1 GND Stift 2: KANAL1 UT | | Upp till 3 V RMS vid 10 ohm last 8 Stift 2: | |
| Hörlurar, kontralaterala | Kontakt, 6,3 mm | Spänning: Min. lastimpedans: Stift 1: KANAL1 GND Stift 2: KANAL1 UT | | Upp till 3 V RMS vid 10 ohm last 8 | |
| Probsystem | 15-stifts D- | Pin 1 | DSP_I2C_INTERRUPT | | |
| | sub hõg densitet med | Pin 2 | GND | | |
| | luftanslutning | Pin 3 | IPSI_OUT | | |
| | 5 | Pin 4 | GND_CONTRA | | |
| | | Pin 5 | GND_Probe-mic | | |
| | | Pin 6 | DSP_I2C_SCLK | | |
| | | Pin 7 | GND | | |
| | | Pin 8 | GND_IPSI | | |
| | | Pin 9 | PROBETONE_OUT | | |
| | | Pin 10 | MIC-IN | | |
| | | Pin 11 | DSP_I2C_DATA | | |
| | | Pin 12 | +5 Vprobe | | |
| | | Pin 13 | CONTRA_OUT | | |
| | | Pin 14 | GND_PROBETONE | | |
| | | Pin 15 | MIC-+IN | | |
| Data I/O: | | | | | |
| USB | USB typ "B" | USB-port | t för kommunikation | | |

5.5 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Bärbarbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka AT235. Installera och använd AT235 i enlighet med den EMC-information som presenteras i detta kapitel.

AT235 har testats för EMC-emission och immunitet som en fristående enhet. Använd inte AT235 bredvid eller staplad tillsammans med annan elektronisk utrustning. Om angränsande eller staplad användning inte går att undvika, måste användaren kontrollera att konfigurationen fungerar normalt.

Användning av andra tillbehör, transduktorer och sladdar än vad som specificerats, med undantag för servicedelar som sålts av Interacoustics som utbytesdelar för interna komponenter, kan resultera i ökad EMISSION eller minskad IMMUNITET för enheten.

Varje person som ansluter ytterligare utrustning ansvarar för att kontrollera att systemet efterlever IEC 60601-1-2-standarden.

VÄSENTLIGA PRESTANDA för detta instrument definieras av tillverkaren som: Detta instrument har inte VÄSENTLIGA PRESTANDA.

Frånvaro eller förlust av VÄSENTLIGA PRESTANDA får inte medföra oacceptabel omedelbar risk. Slutlig diagnos ska alltid grunda sig på klinisk kunskap.

Det är instrumentet överensstämmer med IEC60601-1-2:2014+AMD1:2020, strålningsklass B, grupp 1.

Undvik användning av det här instrumentet i närheten av eller staplat på eller nära annan utrustning eftersom det kan resultera i felaktig funktion. Om det måste användas på sådant sätt måste instrumentet och övrig utrustning övervakas för att kontrollera att de fungerar normalt.

Det här instrumentet är avsett för användning i sjukhusmiljö förutom nära aktiv kirurgisk HFutrustning och RF-avskärmade rum för MRI-utrustning, där den elektromagnetiska störningsintensiteten är hög.

Användning av andra tillbehör och kablar än de som specificeras eller tillhandahålls av utrustningens tillverkare kan orsaka förhöjd elektromagnetisk strålning eller minska utrustningens elektromagnetiska immunitet och därmed resultera i driftfel. I detta avsnitt återfinns listan över tillbehör och kablar.

Portabel RF-kommunikationsutrustning (inklusive kringutrustning som antennkablar och externa antenner) får inte användas närmare än 30 cm från någon del av denna utrustning. Detta gäller även kablar som specificeras av tillverkaren. I annat fall kan utrustningens prestanda försämras, vilket kan resultera i funktionsfel.

OBS: Inga avvikelser får förekomma från den allmänna standarden eller från tillåten användning.

OBS: Alla nödvändiga anvisningar för att upprätthålla efterlevnad avseende EMC finns i avsnittet om allmänt underhåll i denna bruksanvisning. Inga ytterligare steg krävs.

| Vägledni | Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk emission | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Instrumentet är avsett att använ | das i en sådan elektromagnetis | ska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren | | | |
| avinstrumentet ska säkerställa a | att det används i en sådan miljö |). | | | |
| Emissionstest | Överensstämmelse | Elektromagnetisk miljö – vägledning | | | |
| RF-emission CISPR 11 | Grupp 1 | Instrumentet använder endast RF-energi för dess interna funktioner. Därmed är enhetens RF-emission mycket låg och det är inte sannolikt att enheten kommer att störa näraliggande elektronisk utrustning. | | | |
| RF-emission CISPR 11 | Klass B | Instrumentet lämpar sig för användning i alla kommersiella och industriella miljöer, samt i butiker och bostäder. | | | |
| Övertonsemissioner IEC 61000-3-2 | Uppfyller kraven Klass A kategori | | | | |
| Spänningsfluktuationer/ flimmeremissioner IEC 61000-3-3 | Uppfyller kraven | | | | |

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och instrumentet.

Instrumentet är avsett för användning i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar kontrolleras. Kunden eller användaren av **instrumentet** kan förebygga elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och **instrumentet** enligt nedanstående rekommendationer, beroende på kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

| Sändarens maximala | Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens [m] | | | | | |
|--------------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| [W] | 150 kHz till 80 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$ | 80 MHz till 800 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$ | 800 MHz till 2,7 GHz d = 2,23√P | | | |
| 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | | | |
| 0,1 | 0,37 | 0,37 | 0,74 | | | |
| 1 | 1,17 | 1,17 | 2,33 | | | |
| 10 | 3,70 | 3,70 | 7,37 | | | |
| 100 | 11,70 | 11,70 | 23,30 | | | |

10011,7011,7023,30För sändare vars maximala uteffekt inte anges ovan, kan rekommenderat separationsavstånd *d* i meter (m) beräknas med hjälp av
den ekvation som är tillämplig för sändarens frekvens, där *P* är max. uteffekt för sändaren i watt (W) enligt sändartillverkaren.Anm. 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet.

Anm. 2 Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte alla situationer. Elektromagnetisk spridning påverkas av absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor.

| Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| Instrumentet är avsett att a avinstrumentet ska säkers | <i>Instrumentet</i> är avsett att användas i en sådan elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av <i>instrumentet</i> ska säkerställa att det används i en sådan miljö. | | | | | |
| Immunitetstest | IEC 60601-testnivå | Överensstämmelse | Elektromagnetisk miljö – vägledning | | | |
| Elektrostatisk urladdning (ESD) | +8 kV kontakt | +8 kV kontakt | Golvet ska vara av trä, betong eller keramiska plattor. Om golvet är täckt av syntetmaterial ska den relativa | | | |
| IEC 61000-4-2 | +15 KV luft | +15 KV luft | luftfuktigheten vara högre än 30 %. | | | |
| Immunitet till närhetsfält från trådlös RF- kommunikationsutrustning | Frekvenspunkt. 385-5,785 MHz Nivåer och modulering anges i tabell 9 | Se tabell 9 | Trådlös RF-kommunikationsutrustning bör inte användas i närheten av några delar av Instrumentet . | | | |
| | | +2 kV för elledningar | | | | |
| Elektrisk snabbtransient/skur IEC61000-4-4 | +2 kV för elledningar +1 kV för in-/utgående ledningar | +1 kV för in- /utgående ledningar | Nätströmmens kvalitet ska motsvara typisk nätström i kommersiella inrättningar eller bostäder. | | | |
| Överström IEC 61000-4-5 | +1 kV ledning till ledning +2 kV ledning till jord | +1 kV ledning till ledning +2 kV ledning till jord | Nätströmmens kvalitet ska motsvara typisk nätström i kommersiella inrättningar eller bostäder. | | | |
| Spänningsfall, korta avbrott och spänningsvariationer i nätkablar IEC 61000-4-11 | 0% <i>U</i> T (100% fall i <i>U</i> T) för 0,5 cykler, @ 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 och 315° 0% <i>U</i> T (100 % fall i <i>U</i> T) under 1 cykler 40% <i>U</i> T (60 % fall i <i>U</i> T) under 5 cykler 70% <i>U</i> T (30% fall i <i>U</i> T) under 25 cykler 0% <i>U</i> T (100% fall i <i>U</i> T) under 250 cykler | 0% <i>U</i> T (100% fall i <i>U</i> T) för 0,5 cykler, @ 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 och 315° 0 % <i>U</i> T (100 % fall i <i>U</i> T) under 1 cykler 40% <i>U</i> T (60 % fall i <i>U</i> T) under 5 cykler 70% <i>U</i> T (30% fall i <i>U</i> T) under 25 cykler 0% <i>U</i> T (100% fall i <i>U</i> T) under 250 cykler | Nätströmmens kvalitet ska motsvara typisk nätström i kommersiella inrättningar eller bostäder. Om användaren av <i>instrumentet</i> kräver att det fortsätter att fungera vid strömavbrott rekommenderas det att <i>instrumentet</i> strömförsörjs från en avbrottsfri strömkälla eller enhetens interna batteri. | | | |
| Strömfrekvens (50/60 Hz) IEC 61000-4-8 | 30 A/m | 30 A/m | Strömfrekventa magnetfält ska ligga på nivåer som är karaktäristiska för en typisk plats i en typisk kommersiell miljö eller bostadsmiljö. | | | |
| Strålningsfält i omedelbar närhet - Immunitetstest IEC 61000-4-39 | 9 kHz till 13,56 MHz. Frekvens, nivå och modulering anges i AMD 1: 2020, tabell 11 före applicering av testnivén | Som anges i tabell 11 för AMD 1: 2020 | Om i nstrumentet innehåller magnetiskt känsliga komponenter eller kretsar ska närhetsmagnetfältet inte vara högre än testnivåerna som anges i Tabell 11. | | | |
| | iore applicening av testillväll. | | | | | |

| Instrumentet är avsett a | att användas i en sådan elektroma | agnetiska miljö som specificeras | s nedan. Kunden eller användaren |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---|
| av <i>instrumentet</i> ska säk | erställa att det används i en såda | n miljö, | 1 |
| Immunitetstest | IEC/EN 60601-testnivå | Overensstämmelsenivå | Elektromagnetisk miljö – vägledning |
| | | | Bärbar och mobil RF- kommunikationsutrustning ska inte användas närmare någon del av <i>instrumentet</i> , inklusive sladdarna, än det rekommenderade separationsavstånd som beräknas med den ekvation som är tillämplig avseende sändarens frekvens. |
| | | | Rekommenderat separationsavstånd: |
| Ledd RF | 3 Vrms | 3 Vrms | |
| IEC/EN 61000-4-6 | 150kHz till 80 MHz | | 2.5 |
| | 6 Vrms | 6 Vrms | $d = \frac{3.5}{Vrms}\sqrt{P}$ |
| | I ISM-band (och amatörradioband för hemvårdsmiljö.) | | |
| Utsänd RF | 3 V/m | 3 V/m | . 35 = |
| IEC/EN 61000-4-3 | 80 MHz till 2,7 GHz | | $d = \frac{V}{V/m} \sqrt{P}$ 80 MHz till 800 MHz |
| | 10 V/m | 10 V/m | |
| | 80 MHz till 2,7 GHz | (Om hemvård) | $d = \frac{7}{V/m} \sqrt{P}$ 800 MHz till 2,7 GHz |
| | Endast för hemvårdsmiliö | | v / nc |
| | | | Där <i>P</i> är maximal utgångseffekt för sändaren i watt (W) enligt sändartillverkaren och <i>d</i> är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m). |
| | | | Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som fastställs genom en elektromagnetisk platsundersökning, ^a ska vara lägre än efterlevnadsnivån inom varje frekvensintervall. ^b |
| | | | Interferens kan förekomma i närheten av utrustning som är märkt med följande symbol: |
| | | | (()) |

ıy sh ıgμ strukturer, föremål och människor.

^{a)} Fältstyrkor från fasta sändare som t.ex. basstationer för radiotelefoner (mobila/sladdlösa) och landbaserad mobilradio, amatörradio, AM- och FM-sändningar och TV-sändningar kan inte förutsägas teoretiskt med exakthet. För utvärdering av den elektromagnetiska miljön som genereras av fasta RF-sändare, ska en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där *instrumentet* i används överstiger den tillämpliga efterlevnadsnivån avseende RF ovan, ska *instrumentet* i övervakas för att kontrollera att det fungerar som avsett. Om enheten inte fungerar normalt kan ytterligare åtgärder krävas, som att rikta om eller ^b)Över frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara högst 3 V/m.

För att säkerställa efterlevnad med EMC-kraven enligt specifikationer i IEC 60601-1-2, är det avgörande att endast följande tillbehör används:

| ARTIKEL | TILLVERKARE | MODELL |
|--|----------------|---------------------------------|
| Strömförsörjningsenhet UES65- 240250SPA3 | Interacoustics | UES65-240250SPA3 |
| Klinisk prob | Interacoustics | Kliniskt probsystem 1077 |
| Diagnostisk prob | Interacoustics | Diagnostiskt probsystem 1077 |
| DD45C Contra-headset DD45C contra-headset P3045 | Interacoustics | DD45C |
| DD65 v2 Audiometriskt headset med passiv dämpning | Interacoustics | DD65 v2 |
| IP30 instickshörtelefon 10 ohm enkel | Interacoustics | IP30C |
| DD45 audiometriskt headset P3045 | Interacoustics | DD45 |
| IP30-instickshörlurar 10 ohm set | Interacoustics | IP30 |

Efterlevnad av EMC-kraven enligt specifikation i IEC 60601-1-2 säkerställs om sladdtyper och sladdlängder följer specifikationerna nedan:

| Beskrivning | Längd | Skärmad? |
|--|-------|----------|
| Nätströmssladd | 2,0m | Oskärmad |
| USB-sladd | 2,0m | Skärmad |
| Klinisk prob | 2,0m | Oskärmad |
| Diagnostisk prob | 2,0m | Oskärmad |
| DD45C Contra-headset P3045 | 0,4m | Skärmad |
| DD65 v2 Audiometriskt headset med passiv dämpning | 2,0m | Screened |
| IP30-instickshörlurar 10 ohm enkel contra | 0,5m | Skärmad |
| DD45 audiometriskt headset P3045 | 0,5m | Skärmad |
| IP30-instickshörlurar 10 ohm set | 0,5m | Skärmad |