Science made smarter

Bruksanvisning - SV

AD629





D-0133831-B - 2023/09

Copyright © **Interacoustics A/S:** Alla rättigheter förbehålls. Informationen i detta dokument tillhör Interacoustics A/S. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. Ingen del av detta dokument får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, utan att ett skriftligt tillstånd inhämtats i förväg från Interacoustics A/S.

Innehållsförteckning

1	INLEDNIN	IG	1
	1.1 Om dei	nna bruksanvisning	1
	1.2 Avsett	bruk	1
	1.3 Produk	<pre>stbeskrivning</pre>	1
	1.4 Varning	gar	2
	1.5 Klagom	nål/säkerhetsrapporter:	2
	1.6 Kasseri	ing av produkten	3
2	UPPACKN	VING OCH INSTALLATION	4
	2.1 Uppack	kning och inspektion	4
	2.2 Märkni	ing	5
	2.3 Allmän	na varningar och försiktighetsuppmaningar	6
3	KOMMA IO	GÅNG - INSTALLATION OCH INSTÄLLNING	8
	3.1 Externa	a anslutningar på bakpanelen – standardtillbehör	9
	3.2 PC-grär	nssnitt	9
	3.3 Patient	tkommunikation och övervakning	10
	3.3.1 Ta	alk Forward 10	
	3.3.2 Ta	alk Back 10	
	3.3.3 Ö	overvakning 10	
	3.4 Använd	daranvisningar	11
	3.4.1	.1 7-14	
	3.5 Beskriv	vning av testskärmar och funktionstangenter	15
	3.5.1 To	one Test (tontest)	16
	3.5.2 St	tenger-test 16	
	3.5.3 AI	BLB – Fowler-test	17
	3.5.4 To	one in Noise Test (ton i brus-test) (Langenbeck-test)	17
	3.5.5 W	Veber 18	
	3.5.6 Ta	altest 18	
	3.5.6	.1 Tal – CH2On	21
	3.5.6	.2 Tal i buller	21
	3.6 Setup ((inställning)	28
	3.6.1 In	nstrumentinställningar	29
	3.6.2 Co	ommon settings (gemensamma inställningar)	29
	3.6.3 To	oninställning	31
	3.6.4 Ta	alinställningar	32
	3.6.5 A	utomatiska inställningar	
	3.6.6 Se	essioner och klienter	34
	3.6.6	.1 Spara session	
	3.6.6	.2 Klienter	
	3.7 Utskrift	ter	35
	3.8 Friståe	nde AD629-enhet, uppdatering av utskriftslogotyp	35
	3.9 Diagno	ostic Suite	37
	3.9.1 In	nstrumentinställning	37
	3.9.2 Sy	ynkroniseringsläge	
	3.9.3 Sy	ynkroniseringsfliken	
	3.9.4 Cl	lient Upload (ladda upp klient)	
	3.9.5 Se	ession download (ladda ner session)	
	3.10 Hybrid	(online/PC-kontrollerat) läge	41
	3.11 Om Dia	agnostic Suite	42
4	UNDERHÅ	۱	43
	4.1 Allmän	na underhållsprocedurer	43
	4.2 Rengör	ra Interacoustics produkter	44
	4.3 Angåer	nde reparationer	44
	4.4 Garant	ji	45
5	ALLMÄNN	A TEKNISKA SPECIFIKATIONER	46

5.1	AD629 Teknisk specifikation	.46
5.2	Maximala hörselnivåinställningar tillhandahållna vid varje testfrekvens och Likvärdiga referens	-
	tröskelvärden för hörtelefoner	.50
5.3	Stiftschema	.50
5.4	Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	.50

1 Inledning

1.1 Om denna bruksanvisning

Denna bruksanvisning gäller AD629 firmwareversion 1.42. Dessa produkter tillverkas av:

Interacoustics A/S

Audiometer Allé 1 5500 Middelfart Danmark Tel: +45 6371 3555 E-post: info@interacoustics.com Webbplats: www.interacoustics.com

1.2 Avsett bruk

AD629-audiometern är avsedd att vara en enhet för diagnostisering av hörselnedsättning. Utgång och specificitet för denna typ av enhet baseras på de testkaraktäristika som definierats av användaren, och kan variera beroende på omgivnings- och användningsförhållanden. Diagnostisering av hörselnedsättning med användning av denna typ av diagnostisk audiometer är beroende av samarbetet med patienten. Men även för patienter som inte ger ett bra gensvar, ger möjligheten till olika typer av tester ändå operatören möjlighet att åtminstone få fram ett visst utvärderande resultat. Därmed ska ett "normalt hörselresultat" inte innebära att man ignorerar andra kontraindikationer i detta fall. En fullständig audiologisk utvärdering ska genomföras om frågor kring hörselkänsligheten kvarstår.

AD629-audiometern är avsedd att använda av en audiolog,audionom, hörselläkare eller utbildad-tekniker i en extremt tyst omgivning enligt ISO-standarden 8253-1. Detta instrument är avsett för alla patientgrupper oavsett kön, ålder och hälsa. Försiktig instrumenthantering bör iaktas när instrumentet är i kontakt med patienten. En lugn och stabil position under testet har högre prioritet än optimal noggrannhet.

1.3 Produktbeskrivning

AD629 är en komplett 2-kanalig klinisk audiometer som erbjuder luft, ben, tal och inbyggd frifältförstärkare. Den tillhandahåller ett brett urval av kliniska testfunktioner som exempelvis högfrekvens, multifrekvens, Weber, SISI osv.

AD629 består av följande inkluderade och valfria delar:

Inkluderade delar	DD45 audiometriskt headset ¹
	B71 benledare1
	ADC2 noticetoirenellenenen1
	APS3 patientsignaiknapp
	Svanhalsmikrofon
	Strömförsörjning
	Bruksanvisning
	Flerspråkig CE-bruksanvisning
Tillvalsdelar	Diagnostic Suite-programvara
	OtoAccess®-databas
	Väska (standard- eller vagnmodell)
	IP30 audiometriska instickshörlurar
	TDH39 audiometriskt headset ¹
	DD450 Audiometrisk headset ¹
	DD65v2 audiometriskt headset ¹
	B81 Benleder ¹
	Talk back-mikrofon
	Ljudfältshögtalare SP90 (med extern effektförstärkare)
	AP12 Effektförstärkare 2x12 W
	AP70 Effektförstärkare 2x70 W

1.4 Varningar

Genom hela denna bruksanvisning används följande betydelse för varningar, försiktighetsuppmaningar och meddelanden:



VARNING påvisar en farlig situation som kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada om den inte undviks.



FÖRSIKTIGT, tillsammans med symbolen för säkerhetsalarm, påvisar en farlig situation som kan resulterar i skador på utrustningen.

NOTICE

OBSERVERA används för att meddela om åtgärder som inte är förknippade med personskador eller skador på utrustningen.

1.5 Klagomål/säkerhetsrapporter:



Kontakta er lokala distributör i händelse av en incident relaterad till en defekt produkt (fel på maskinvara eller programvara) eller negativ händelse (som inte nödvändigtvis orsakats av fel på produkten). Det är rekommenderat att användaren rapporterar alla kända fakta om incidenten. Vid allvarliga händelser med allvarliga hälsoeffekter för patient eller användare (allvarliga biverkningar) ska den lokala distributören rapportera händelsen till Interacoustics. Interacoustics

ska säkerställa att tillsynsmyndigheten i patientens hemland informeras i enlighet med övervakningskraven. Interacoustics hanterar alla produktrelaterade klagomål och negativa händelser i enlighet med företagets interna rutiner.

1) Tillämpade delar enligt IEC60601-1

1.6 Kassering av produkten

Interacoustics är engagerade i att säkerställa att våra produkter kasseras på ett säkert sätt när de inte längre är brukbara. Användarens samarbete är viktigt för att detta ska fungera. Interacoustics förväntar sig därför att lokala sorterings- och avfallsregler för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning följs och att enheten inte kasseras tillsammans med osorterat avfall.

Om distributören har ett återtagningssystem bör detta användas för att säkerställa korrekt kassering av produkten.

2 Uppackning och installation

2.1 Uppackning och inspektion

Skadekontroll

Vid mottagandet av AD629 ska kontroll göras att alla delar som listas på följesedeln finns med. Alla delar ska kontrolleras visuellt avseende skrapmärken och saknade delar före användning. Allt innehåll i sändningen måstet kontrolleras avseende mekanisk och elektrisk funktion. Kontakta distributören direkt om utrustningen är defekt eller inte fungerar som den ska. Behåll emballaget så att transportören kan kontrollera det, och för eventuella garantikrav.

Behåll kartongen för framtida transporter

AD629 levereras med fraktkartonger som är specialutformade för de olika delarna. Det är rekommenderat att behålla kartongerna för framtida leveranser i samband med retur eller service.

Rapportering och returer

Eventuella saknade delar eller fel och skadade komponenter (på grund av frakt) ska rapporteras direkt till leverantören/den lokala distributören, tillsammans med fakturan, serienumret och en detaljerad problembeskrivning. Kontakta er lokala distributör avseende information om eventuell service på plats. Om hela systemet/enskilda komponenter ska returneras för service, ska alla uppgifter relaterade till problemet anges i dokumentet "**Returrapport**" (**Return Report**), som bifogas denna handbok. Det är mycket viktigt att du beskriver alla kända fakta om problemet i returrapporten, eftersom detta hjälper våra tekniker att förstå och lösa problemet på bästa sätt. Er lokala distributör är ansvarig för att koordinera eventuell service-/returprocedur och relaterade formaliteter.

Förvaring

Om du ska förvara AD629 under längre tid ska du se till att enheten förvaras enligt kraven i avsnittet med tekniska specifikationer.

միսներ

2.2 Märkning Följande märkning återfinns på instrumentet:

Symbol	Forklaring
	Patientanslutna delar typ B
<u>- Л</u>	
	Fäli brukeepviepingep
	Foj bluksanvisningen
	WEEE (EU-direktiv)
	Denna symbol anger att produkten inte ska kasseras som osorterat avfall
	utan måste skickas till senarat insamling för återvinning
XX	dian maste skiekas un separat insaming for alervinning.
∕ ⊢ ⊍∖	
	CE-märkningen indikerar att Interacoustics A/S uppfyller kraven i bilaga II till
	direktiv 93/42/EEC avseende medicinska enheter. Kvalitetssystemet har
	godkänts av TÜV – identifieringsnummer 0.123
	goukants av 10V – Identineningsnunnner 0120.
0123	
	Medicinsk utrustning
	modeliner an adming
	Tillverkningsår
	- Inverteiningean
	Tillverkare
_	
ETI CLASSIFIED	
.CID.	
Intertek	
4005727	
Conforms to AAMI ES60601-1	
Certified to CSA-C22.2 No. 60601-1	
	Logotyp
Interacoustics	

2.3 Allmänna varningar och försiktighetsuppmaningar

Läs noga igenom hela denna bruksanvisning innan du använder produkten





Före anslutning och under arbete med denna AD629 ska användaren iaktta följande varningar och agera därefter.

Vid anslutning av AD629 till elnätet och till en dator måste följande varningar beaktas:

- Denna utrustning är avsedd att anslutas till annan utrustning för att på så sätt utgöra ett medicinskt, elektriskt
- system. Extern utrustning för anslutning till signalingång, signalutgång eller andra anslutningar ska uppfylla relevant IEC-standard (t.ex. IEC 60950-1 för IT-utrustning och IEC 60601 för elektrisk medicinsk utrustning). Utöver detta ska alla sådana kombinationer – elektrisk medicinsk utrustning – uppfylla säkerhetskraven angivna i den allmänna standarden IEC 60601-1, tredje utgåvan, punkt 16.
- All utrustning som inte uppfyller kraven för läckström i IEC 60601-1 ska förvaras utanför patientmiljön, dvs minst 1,5 meter från patientstöd, eller anslutas via en transformator för att minska läckströmmar.
- Varje person som ansluter extern utrustning till signalingång, signalutgång eller annan anslutning har skapat ett elektriskt medicinskt system och ansvarar därmed för att systemet uppfyller kraven. Vid tveksamhet, kontakta en kvalificerad medicinsk tekniker eller din lokala representant. Vidrör inte patienten vid arbete med datorn om AD629 är ansluten till en dator (IT-utrustning som utgör ett system).

En isoleringsenhet behövs för att isolera utrustning placerad utanför patientmiljön från utrustning inom patientmiljön. En sådan isoleringsenhet är särskilt nödvändig när en nätverksanslutning upprättas. Kraven för isoleringsenheter fastställs i IEC 60601-1, punkt 16

För att undvika elektriska stötar får denna utrustning endast anslutas till ett jordat elnät. Använd aldrig förgreningskontakt eller förlängningssladd.

Detta instrument innehåller ett litiumbatteri av knappcellstyp. Batteriet kan bara bytas av servicepersonal. Batterier kan explodera eller orsaka brännskador om de demonteras, krossas eller utsätts för eld eller höga temperaturer. Kortslut inte.

Ingen modifiering av denna utrustning är tillåten utan tillstånd från Interacoustics.

På begäran lämnar Interacoustics ut kretsscheman, komponentlistor, beskrivningar, kalibreringsanvisningar och annan information som hjälper servicepersonalen att reparera sådana delar av denna audiometer som Interacoustics har utformat för att servicepersonal ska kunna reparera dem.



Följande allmänna varningar ska efterlevas under arbete med denna AD629

Sätt aldrig in och använd aldrig insticksheadsetet utan en ny, ren och oskadad provplugg. Kontrollera alltid att skumgummit och öronkudden är rätt fastsatta. Öronkuffar och skumgummi är endast avsedda för engångsbruk.

Instrumentet är inte avsett att användas i miljöer där vätskespill förekommer.

Det rekommenderas att man byter ut de öronpluggar av skumgummi för engångsbruk som medföljer tillvalen EarTone 5A-instickshörtelefoner efter varje klient. Engångspluggar säkrar hygieniska förhållanden för varje enskild klient och man slipper att regelbundet rengöra huvudband eller dynor.

- Öronpluggens svarta, utskjutande del ansluts till ljudslangsnippeln på instickstransduktorn
- Rulla ihop skumgummipluggen till minsta möjliga diameter
- För in den i patientens hörselgång
- Håll i skumgummipluggen tills den har expanderat och förslutit hörselgången
- När patienten har genomgått testet ska skumgummipluggen inklusive den svarta delen tas bort från ljudslangsnippeln
- Undersök alltid instickstelefonen innan du sätter på en ny skumgummiplugg

Instrumentet är inte avsett att användas i syreberikade miljöer eller i kombination med lättantändliga medel.



Även om AD629 uppfyller relevanta EMC-krav ska försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika att det utsätts för elektromagnetiska fält i onödan, t.ex. från mobiltelefoner och liknande. Om enheten används nära annan utrustning måste det kontrolleras att inga störningar uppstår. Se även tillägget avseende elektromagnetisk kompatibilitet.

Användning av andra tillbehör, hörtelefoner och kablar än vad som specificerats, med undantag för hörtelefoner och kablar som sålts av Interacoustics eller företagets representanter, kan resultera i ökad emission eller minskad immunitet för enheten. För en lista över tillbehör, hörtelefoner och sladdar som uppfyller kraven, se också bilagan om EMC.

OBS! Av integritetsskäl, se till att du efterlever följande punkter:

- 1. Använd operativsystem som stöds av Microsoft
- 2. Säkerställ att operativsystemen är säkerhetsmärkta
- 3. Aktivera databaskryptering
- 4. Använd individuella användarkonton och lösenord
- 5. Säkra fysisk och nätverksåtkomst till datorer via lokal datalagring
- 6. Använd de senaste versionerna av antivirus- och anti-malwareprogram
- 7. Tillämpa en lämplig policy för säkerhetskopiering
- 8. Tillämpa en lämplig policy för logglagring

Användning av operativsystem för vilka Microsoft upphört med programvaru- och säkerhetsstöd ökar risken för virus och skadeprogram som kan leda till felfunktion, dataförlust samt datastöld och felanvändning. Interacoustics A/S är inte ansvarsskyldiga avseende er data. Vissa produkter från Interacoustics A/S stöder eller kan fungera med operativsystem som inte stöds av Microsoft. Interacoustics A/S rekommenderar att alltid använda operativsystem som stöds av Microsoft, och att alltid hålla dessa uppdaterade avseende säkerhet.

3 Komma igång - Installation och inställning



Här följer en översikt över AD629:

Den övre vänstra delen av AD629 (displayhållare) innehåller monitorhögtalarna.

Den vänstra sidan av instrumentet innehåller två minijackanslutningar för en mikrofon och ett par hörlurar – eller ett headset. Dessa används för hörlurar/högtalare (TB) och mikrofon (TF). Bredvid dem sitter två USB-anslutningar. De kan användas för att ansluta externa skrivare/tangentbord och USB-minnen för installation av inbyggd programvara/wave-filmaterial.

En gåshalsmikrofon kan anslutas upptill på instrumentet vid den övre delen av Talk Forward-knappen. Den kan användas för talk forward-funktionen. När mikrofonen inte befinner sig i gåshalsen kan den placeras under displayen. Se avsnittet om patientkommunikation för mer information.

På den övre högra sidan av instrumentet sitter på/av-knappen.

Kontrollera att audiometern är placerad så att patienten inte kan se/höra när den används.

3.1 Externa anslutningar på bakpanelen – standardtillbehör

Bakpanelen innehåller alla övriga strömanslutningar (uttag):



Kommentarer:

- Utöver DD45-headsetet av standardtyp, kan tre andra luftledningshörtelefoner användas (alla ansluts till specifika utgångar på AD629):
 - DD450: Högfrekvens kräver ett HF-headset
 - DD65v2: Circumaural headset kan användas istället för DD45
- IP30-instickstelefon är standardtelefonen med samma egenskaper som EAR-Tone 3A
- För närvarande används inte LAN-anslutningen för någon tillämpning (endast internt i produktionen)
- Mic 2: Se avsnittet om patientkommunikation (Talk Forward och Talk Back)
- När HDMI-utgången används, presenteras utgångsresolutionen som för den inbyggda 8,4tumsdisplayen: 800x600
- CD-ingång: Alla anslutna CD-spelare måste ha en linjär frekvensrespons för att efterleva kraven i IEC 60645-2
- USB-anslutningarna används för:
 - PC-anslutning till Diagnostic Suite (den stora USB-anslutningen)
 - Direktutskrift
 - PC-tangentbord (för inmatning av klientnamn)

3.2 PC-gränssnitt

Se bruksanvisningen till Diagnostic Suite gällande hybridläget (online- och PC-kontrollerat läge) samt för patient/sessionsdataöverföring.

3.3 Patientkommunikation och övervakning

3.3.1 Talk Forward

Talk Forward aktiveras med knappen "Talk Forward" (21). AD629 har tre mikrofonanslutningar som prioriteras på följande sätt (beroende på vilken eller vilka mikrofoner som är anslutna):

- Prioritet 1: Minijacket på vänster sida av instrumentet kan användas tillsammans med ett headset och hörlursanslutningen. Det har högsta prioritet.
- Prioritet 2: Gåshalsmikrofonen (1) till AD629 är placerad ovanför knappen "Talk Forward" (21). Om ingen mikrofon är anslutet till prioritet 1-jacket, används denna i stället.

Bilden nedan visas när talk forward-funktionen (21) är aktiv (knappen hålls in) och man kan justera kalibreringsnivå (förstärkning) och intensitetsnivå för patientkommunikationen. Operatören kan ändra kalibreringsnivån genom att vrida HL dB-ratten (41) till lämplig nivå. För att justera intensitetsnivån används ratten i kanal 2 (43).



3.3.2 Talk Back

Operatören kan använda Talk Back (38) på något av följande sätt:

- Om inga hörlurar är anslutna till Talk Back (anslutning på vänster sida), leds rösten genom Talk Back-högtalarna bredvid displayen (2)(3).
- Om hörlurar/headset är anslutna till instrumentet, leds rösten genom dessa i stället.

För att justera TB-nivån håller man in TB-knappen och använder vänster/höger ratt för att justera nivån.

3.3.3 Övervakning

Övervakning av kanal 1 eller 2 eller båda kanalerna görs genom att man trycker en, två eller tre gånger på knappen "Monitor" (27). En fjärde tryckning inaktiverar övervakningsfunktionen igen. För att justera monitornivåerna håller man in monitorknappen och använder vänster/höger ratt för att justera nivån.

Monitor		
Ch1 Lvl : 76 · Ch2 Lvl : 65 ·		

Välja önskat lyssningssätt:

Monitorsignalen är tillgänglig genom monitorheadsetet (om ett sådant är anslutet), genom den interna monitorhögtalaren eller genom en extern högtalare som är ansluten till monitorn.

3.4 Användaranvisningar Bilden nedan visar framsidan på AD629, inklusive knappar, rattar och display:



Följande tabell beskriver knapparnas och rattarnas olika funktioner.

	Namn)/Funktion(er)	Beskrivning
1	Mikrofon	För live tal och klinikerns instruktioner till patienten i provbåset.
2	Talk back-högtalare	För talad feedback från patienten i provbåset.
3	Färgdisplayskärm	Visar de olika provskärmarna. Beskrivs utförligare i avsnitten som behandlar de olika proven.
4	Ton- och responsindikator	Indikeringstecken visas när en ton presenteras för patienten. Indikatorlampan tänds när patienten aktiverar patientsignalen för patientrespons.
5	Kanal 1	Indikerar intensitetsnivån för kanal 1, t.ex.: 15dB

HL

6	Namn)/Funktion(er) Maskering/Kanal 2	Beskrivning Indikerar maskering eller intensitetsnivå för kanal 2, t.ex.: 50dB	
:	3. Funktionstangenter	Dessa tangenter är sammanhangsberoende och bestäms av vald provskärm. Beskrivs utförligare i avsnitten som behandlar de olika proven.	
15	Skift	Skiftfunktionen gör det möjligt för klinikern att aktivera de underfunktioner som är skrivna med <i>kursiv stil</i> under knapparna.	
16	Temp Setup	Låter klinikern göra tillfälliga ändringar i vissa inställningar i varje prov. För att spara ändringarna som standard (för nästa session)	
		tryck "Shift (15)" och därefter Davensber (14). De olika inställningarna ändras med hjälp av den högra ratten (43). De individuell inställningarna ändras med hjälp av den vänstra ratten (41).	
17	Setup (inställningar) / Tests (prov)	Den vanliga inställningsmenyn kan nås för mer specifika prov och ändringar i de allmänna inställningarna kan göras. Det är också här specialproverna kan nås: Automatiska tester (HW, Békésy) MHA, SISI. För att spara ändringarna som standard (för nästa	
		session) tryck "Shift (15)" och därefter SaveAsDef (14). De olika inställningarna ändras med hjälp av den högra ratten (43). De individuell inställningarna ändras med hjälp av den vänstra ratten (41).	
18	Delete (ta bort) / <i>del curve</i>	Ta bort punkter under provborttagning. Ta bort hela provkurvan för en graf genom att hålla in "Shift" (15) och samtidigt trycka på den här knappen.	
19	Save Session (spara session) / New Session (ny session)	Spara en session efter ett prov eller alternativt skapa en ny session genom att hålla in "Shift" (15) och samtidigt trycka på den här knappen. (En ny session hämtar de senaste inställningarna sparade i 16 och 17)	
20	Print (skriv ut)	Gör det möjligt att skriva ut resultat direkt efter testning (via en USB-skrivare som stöds).	
21	Talk Forward	Det går att instruera patienten direkt genom hans/hennes hörlurar via mikrofonen. Ändra intensiteten genom att vrida på "HL dB" (41) samtidigt som knappen "Talk Forward" hålls in.	
22	Ton/Warble	Rena toner eller warbletoner kan användas som stimuli genom att man trycker en eller två gånger på denna knapp. Valt stimuli visas på displayen, t.ex.: Right - Warble tone	
23	Wave-fil	Möjliggör talprov med användning av laddade wave-filer, dvs. förinspelat talmaterial. Se inställningar under Temp Setup (15). Kräver installation av talmaterial.	



միսույն

	Namn)/Funktion(er)	Beskrivning
24	Mikrofon	För live-talprov genom mikrofonen (1). VU-mätaren visas på displayskärmen. Justera mikrofonförstärkningen genom att hålla in mikrofonknappen i en sekund. Mic Gain : 0dB
25	1 CD 2	Tryck en eller två gånger för inspelat tal i antingen kanal 1 eller kanal 2. Justera förstärkningen för CD 1 och 2 genom att hålla in CD-knappen i en sekund. CD Gain 1 : 0dB Gain 2 : 0dB
26	Ext Range (utökat intervall)	Utökat intervall: Vanligtvis är max. utgång 100 dB, men om en högre utgång på t.ex. 120 dB krävs kan "Ext Range" aktiveras efter en viss nivå.
27	Kanal 1 Monitor 2	Genom att aktivera den här knappen, kan patienten höra presentationen genom t.ex. den inbyggda AD629 CD-monitorn eller monitorheadset i både kanal 1 och 2. Justera förstärkningen genom att hålla in knappen i en sekund. Monitor Cal. Level
28	Talk Back	När Talk Back är aktiverat kan klinikern höra kommentarer eller responser från patienten genom AD629 eller monitorheadsetet. Justera förstärkningen genom att hålla in knappen i en sekund. TalkBack
29	Right / Insert (höger/instick)	Väljer höger öra under provet. Instickshörlurar för höger öra kan aktiveras genom att man trycker två gånger.
30	Left / Insert (vänster/instick)	Väljer vänster öra under provet. Instickshörlurar för vänster öra kan aktiveras genom att man trycker två gånger.
31	R Bone L (H ben V)	 För benledningsprov. En tryckning: väljer höger öra för provet Två tryckningar: väljer vänster öra för provet
32	1 FF 2 (1 fritt fält 2)	Tryck på "1 FF 2" för att välja fritt fält-högtalare som utgång för kanal 1. • En tryckning: Fritt fält-högtalare 1 • Två tryckningar: Fritt fält-högtalare 2
33	Man / Rev (manuell/omvänd)	 Manuella/omvända tonpresentationslägen: En tryckning: Manuell tonpresentation varje gång tonbrytaren (42) aktiveras

(**)** Interacoustics

	Namn)/Funktion(er)	 Beskrivning Två tryckningar: Den omvända funktionen – kontinuerlig tonpresentation som avbryts varje gång tonbrytaren (42) aktiveras
34	Single / Multi (enkel/multi)	 Pulslägen: En tryckning: tonen som presenteras har en förinställd längd när tonbrytaren är aktiverad. (Ställs in under "Setup/Tests" (17)) Två tryckningar: tonen pulserar kontinuerligt. Tre tryckningar: återgår till normalt läge
35	Mask On/Off (maskering på/av)	Maskeringskanal på/av: En tryckning: sätter på maskering Två tryckningar: stänger av maskering
36	Sync (synkronisering)	Möjliggör aktivering av maskering av tondämparen. Detta alternativ används t.ex. för synkron maskering.
37	Store (spara)	Använd denna funktion för att spara provtrösklar/resultat.
38	No Resp (ingen respons)	Använd denna funktion för att om patienten inte uppvisar någon respons på stimuli.
39	Down / Incorrect (ner/fel)	Används för att minska frekvensnivån. AD629 har en inbyggd automatisk talpoängsräknare. Som en andra funktion kan man därför använda denna knapp för "fel" under talprov. För automatisk talpoängsräkning under ett talprov, tryck på denna knapp efter varje ord som inte uppfattas korrekt av patienten.
40	Up / Correct (upp/rätt)	Används för att öka frekvensnivån. AD629 har en inbyggd automatisk talpoängsräknare. Som en andra funktion kan man därför använda denna knapp för "rätt" under talprov. För automatisk talpoängsräkning under ett talprov, tryck på denna knapp efter varje orden som upprepas korrekt av patienten.
41	HL dB Channel 1 (HL dB kanal 1)	Möjliggör justering av den intensitet i kanal 1 som visas vid (5) i displayen.
42	Tone Switch / Enter (tonbrytare/enter)	Används för tonpresentation där indikeringslampan "Tone" (4) visas. Kan även användas som "Enter"-knapp (val).
43	Masking Channel 2 (maskering av kanal 2)	Justerar intensitetsnivån i kanal 2 eller justerar maskeringsnivåer när maskering används. Visas vid (6) i displayen.

3.5 Beskrivning av testskärmar och funktionstangenter

Följande test kan öppnas med knappen Test (17). Använd rattarna (41)/(43) för att välja specifika testskärmar:

- Tone (ton)
- Stenger
- ABLB Fowler
- Tone in noise Langenbeck (ton i brus)
- Weber
- Speech (tal)
- Auto Hughson Westlake
- Auto Békésy
- QuickSIN Quick speech in noise (snabbt tal i brus)
- SISI Short increment sensitivity index (känslighetsindex med korta steg)
- MHA Master Hearing Aid (master-hörapparat)
- HLS Hearing Loss Simulator (Hörselnedsättningssimulator)

Testfunktionerna (tillval) Multi Frequency (MF) (multifrekvens) och HF (högfrekvens) / HFz (högfrekvenszoom) aktiveras från tonskärmen – dvs. som tillägg till tonaudiogramtestskärmen.

Tänk på att de test som finns med på denna lista beror på vilka testlicenser som är installerade i instrumentet. Detta kan även variera mellan olika länder.

3.5.1 Tone Test (tontest)

Tontestskärmen används för ren/warbletonaudiometri via vanliga hörlurar eller instickshörlurar, benledning, fritt fält-audiometri, multifrekvens (tillvalstest) samt för högfrekvens/högfrekvens zoom (tillval). Vid användning av benledning måste maskering användas för korrekta resultat.



Funktionstangenter Beskrivning

10	HF phone	Endast tillgänglig om högfrekvenstest (tillvalslicens) är tillgängligt i instrumentet. Väljer de HF-hörlurar som är anslutna till de separata HF- anslutningarna.
11	Meas.type	Välj mellan HL, MCL och UCL genom att trycka in funktionstangenten (8) och välja önskad mättyp med hjälp av någon av rattarna (41)/(43)
12	Condition	Används inte nå denna testskärm
13	Magnify	Växla mellan en förstorad topplist och en normal topplist.
14	Mask Info	Visa maskeringsnivåerna (endast dubbelt audiogramläge).
15	MF	Multifrekvens (MF-tillvalslicens)
16	HF	Högfrekvens (HF-tillvalslicens)
17	HFz	Högfrekvenszoom (HF-tillvalslicens)

3.5.2 Stenger-test

Stenger-testet används när man misstänker att patienten simulerar hörselnedsättning och baseras på det auditoriska fenomenet "Stenger-principen", som anger att endast den ljudstarkare av två snarlika toner som samtidigt presenteras för båda öronen kommer att uppfattas. Som en tumregel har det rekommenderats att man gör Stenger-testet vid unilateral hörselnedsättning eller signifikanta asymmetrier.

Se avsnittet Tontest för beskrivning av funktionstangenterna (7), (10), (11), (12), (13), (14).

3.5.3 ABLB – Fowler-test

ABLB (Alternate Binaural Loudness Balancing) är ett test för att detektera uppfattad ljudstyrkeskillnad mellan öronen. Testet är utformat för personer med unilateral hörselnedsättning. Det fungerar som ett test för möjlig inskrivning.

Testet genomförs vid frekvenser där man utgår från trolig tröskel. Samma ton presenteras växelvis för båda öronen. Intensiteten är fast inställd i örat med hörselnedsättningen (20 dB över den rena tontröskeln). Patientens uppgift är att justera nivån för det bättre hörande örat tills signalen har samma intensitet i båda öronen. Testet kan dock även genomföras genom att man ställer in intensiteten fast för det normalhörande örat och låter patient ställa in tonen för det örat med hörselnedsättning.



Se avsnittet Tontest för beskrivning av funktionstangenterna (7), (10), (11), (12), (13), (14).

3.5.4 Tone in Noise Test (ton i brus-test) (Langenbeck-test)

Se avsnittet Tontest för beskrivning av funktionstangenterna (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14).

3.5.5 Weber

Weber-provet skiljer mellan konduktiv och sensorisk hörselnedsättning med hjälp av en benledare. Använd indikationerna för att visa var tonen uppfattas. Om patienten hör tonen bättre i det sämre örat är hörselnedsättningen konduktiv, och om tonen hörs mer i det bättre örat är hörselnedsättningen sensorisk vid den aktuella frekvensen.



Uppfattad höger Uppfattad mitten Uppfattad vänster Ej hörbar Ingen reaktion

3.5.6 Taltest

Taltest kan göras via förinspelade wave-filer (23) (om sådana är installerade), mikrofon (43) eller CD-ingång (25).

De flesta människor skaffar hörapparat eftersom de själva eller deras närmaste uppger att de har problem med att höra tal. Talaudiometri har den fördelen att man kan välja talsignaler till det andra örat och används för att kvantifiera patientens förmåga att förstå vardagskommunikation. Testet undersöker patientens bearbetningsförmåga i relation till hans/hennes grad och typ av hörselnedsättning, något som kan variera stort mellan patienter med samma hörselnedsättningsform.

Talaudiometri kan utföras med hjälp av en rad olika test. Exempelvis gäller SRT (Speech Reception Threshold) den nivå vid vilken patienten kan upprepa 50 % av de presenterade orden rätt. Det fungerar som en kontroll av det rena tonaudiogrammet, som ger ett index för hörselkänslighet för tal och som bidrar till att bestämma startpunkten för andra supra-tröskelmått som exempelvis WR (Word Recognition - ordigenkänning). Ibland kallas WR för SDS (Speech Discrimination Scores) och representerar det antal ord som upprepats korrekt i procent.

Tänk på att det finns ett förutsägbart förhållande mellan patientens rena tontröskel och taltröskel. Talaudiometri kan därmed vara användbart som en korskontroll av det rena tonaudiogrammet.



Talskärmen inställd i grafläge med användning av live-röst/MIC (24) – under Setup (16) (inställningar).

Håll in knapparna Mic (24) och CD (25) för att justera nivån för live-röst eller CD-ingång. Justera nivåerna tills du når ett värde på cirka 0 dB VU på VU-mätaren.

NOTICE

Om tal- och kalibreringssignal inte befinner sig på samma nivå, måste detta åtgärdas manuellt.



Talskärmen inställd i tabelläge med användning av wave-filer (23) – under Setup (16) (inställningar).

Funktionstangenter Beskrivning

10	HF phone	Endast tillgänglig om högfrekvenstest (tillvalslicens) är tillgängligt i instrumentet. Väljer de HF-hörlurar som är anslutna till de separata HF- anslutningarna.
11	Meas.type	Välj mellan HL, MCL och UCL genom att hålla ner Funktionsknapp (8) och välj önskat test genom att vrida attenuatorn/(HL dB ratten)
12	Condition	Det förhållande under vilket taltestet görs: None (inget), Aided (förstärkt)

մլտու



Växla mellan en förstorad topplist och en normal topplist.

Använd HL dB-ratten (41) för att välja olika poster från listorna:



Man kan byta lista med alternativet "List" (lista). Använd HL dB-ratten (41) för att välja olika poster från listorna.

Wordlist 01		1
Wordlist 02		0 120
Wordlist 03		14/-11
Wordlist 04		vveii
Wordlist 05		
Wordlist 06		
Wordlist 07		
Wordlist 08		
Wordlist 11		
Wordlist 12	+	
List		Start



Börja spela upp wave-filerna.

Stoppa uppspelningen av wave-filerna.

När Wave-fil-testet startas, ändrar F-knapparna inspelningsläget.

Under inspelningsläge, om protokollet har ställt in på continue/timeout efter att ordet har spelats upp, ordet kommer att bli grått i väntan på operatörens input.

Input kan vara antingen Korrekt (40)/Inkorrekt (39) på tangentbordet eller så kan man använda fonempoängsättningen på F-knapparna. Testet kan stoppas genom play/pause-knappen.

Om inställningsläget är inställt på manuellt, kan orden väljas ett och ett genom att använda forward/reverse-knappen på F-knapparna, tryck play för att spela upp ordet.

När hela ordlistan är slutförd eller om ett annat spår har valts, använd End F-knappen för att gå ur inspelningsläget.

salt	spor	halm	gås	mørk	telt	hår	pil
flod	smal	brød	kat	tung	stok	mel	mund
brev	skind	gård	ben	græs	øl	jord	ged
net							
net							
net		End	0	1	2) 3	

3.5.6.1 Tal – CH2On

Denna testskärm är samma som för tal. När tal är påslaget – Ch2On, presenteras talmaterialet på båda öronen.

3.5.6.2 Tal i buller

Denna testskärm är samma för tal. När den står på Tal vid buller, presenteras talmaterialet och tal vid buller i samma öra.

Hughson-Westlake-test

Hughson Westlake är en automatisk ren tontestprocedur. Tröskeln för hörande definieras som 2 av 3 (eller 3 av 5) korrekta responser vid en viss nivå i en testprocedur med 5dB höjning och 10dB sänkning.



Funktionstangenter Beskrivning



Békésy-test

Békésy är enform av automatisk audiometri. Testet är diagnostiskt viktigt genom klassificeringen av resultaten i en av fem typer (efter Jerger, et al) när responser på kontinuerliga och pulserande toner jämförs. Békésy-testet utförs vid en fast frekvens. Ren ton eller smalbandsbrus kan väljas. Som standard väljs en kontinuerlig ton för Békésy-testet. Om pulstoner föredras kan man ändra detta genom att trycka på "Settings" (16) (inställningar) och växla från kontinuerligt till pulserande.



Se avsnittet HW-test för beskrivning av funktionstangenterna (8), (9), (10), (13), (14).

QuickSIN-test

Svårigheten att höra när det finns bakgrundsbrus är ett vanligt klagomål från de personer som använder hörapparat. Därför är mätningen av SNR-förlust (förlust av signal-till-brusförhållande) viktig eftersom en persons förmåga att förstå tal i brus inte kan förutsägas på ett tillförlitligt sätt enbart med hjälp av det rena tonaudiogrammet. QuickSIN-testet har utvecklats för att tillhandahålla en snabb uppskattning av SNR-förlusten. En lista med sex meningar med fem nyckelord per mening presenteras i ett ivrigt samtal fört av fyra röster. Meningarna presenteras vid förinspelade signal-till-brusförhållanden med sänkningar om 5-dB från 25 (mycket lätt) till 0 (mycket svårt). De SNR som används är: 25, 20, 15, 10, 5 och 0, och de omfattar normal till allvarlig hörselnedsättning i brus. För mer information, se bruksanvisningen till Etymotic Researchs *QuickSINTM Speech-in-Noise Test*, version 1.3.

			Quid	:kSIN					
30)dB		SN	R -				dB	_
				1				40	
	HL		Sc	ore				HL (Wave file)	
Stim			0 ·	20	o 3				Stim
							_		
SNR loss definiti	ions								
SNR loss	Degree of SN	R loss Expec	cted improvement	with directional Mi	ic				
0-3 dB	Normal / near	normal May he	ear better than norm	als in noise					
3-7 dB	Mild SNR loss	May he	ear almost as well as	normals in noise					
7-15 dB	Moderate SNR	loss Directi	ional microphones h	elp. Consider array mi					
>15 dB	Severe SNR los	s Maxim	um SNR improvemer	it is needed. Conside	er FM syste	m			
	Deep	1					C		
	Prac	tice List A (Track 21					Score		
	1.	The lake	e sparkled in the i	red hot sun		S/N 2	.5		
	2.	Tend the	sheep while the	dog wanders		S/N 2	.0		
	3.	Take	two shares as a f	air profit		S/N 1	5		
	4.	North v	vinds bring colds	and fevers		S/N 1	0		
	5.	A sash (of gold silk will tri	m her dress		S/N S	5		
	6.	Fake	stones shine but	cost little		S/N ()		
		25.5 - TOTAL -	SNP loss			То	Practic	e List A (Track 2	1)
		23.3 - TOTAL -	51412 1055				Practice	List B (Track 22)	
							Practice	List C (Track 23)	
							List 1 (1	Track 3)	
							List 1 (1	Track 24)	
							List 1 (1	Track 36)	
							List 1 (1	Track 52)	
							List 2 (1	Track 4)	
							List 2 (1	Track 25)	
							List 2 (1	Track 37)	
HF phone								ist	→

Funktionstangenter Beskrivning

- 10 **HF phone** Endast tillgänglig om högfrekvenstest (tillvalslicens) är tillgängligt i instrumentet. Väljer de HF-hörlurar som är anslutna till de separata HF-anslutningarna.
 - Man kan byta lista med alternativet "List" (lista). Använd HL dB-ratten (57) för att välja olika poster från listorna.

Starta QuickSIN-testet.

16

17

List

•

SISI-test

SISI-testet är utformat för att testa förmågan att känna igen en intensitetsökning på 1 dB under en serie av stötvisa rena toner som presenteras 20 dB över den rena tontröskeln för testfrekvensen. Det kan användas för att särskilja mellan cochleara och retrocochleara rubbningar eftersom en patient med cochlear rubbning kan uppfatta ökningarna på 1 dB, men det kan inte en patient med retrocochlear rubbning.



Funktionstangenter Beskrivning

Endast tillgänglig om högfrekvenstest (tillvalslicens) är tillgängligt i instrumentet. Väljer de HF-hörlurar som är anslutna till de separata HF-anslutningarna.



HF phone

10

Amplitudmodulering

Starta SISI-testet.

Stoppa SISI-testet.

Master-hörapparattest

MHA är en hörapparatsimulator som består av tre highpass-filter på -6 dB, -12 dB, -18 dB per oktav och ett HFE-filter (High Frequency Emphasis) motsvarande -24 dB per oktav genom de audiometriska hörlurarna. Detta ger en uppfattning om fördelarna med en hörapparat och vad en riktig hörapparat skulle kunna medföra. Filtren kan aktiveras individuellt på båda kanaler så att audiometern fungerar som en 2-kanalig hörapparat.



Funktionstangenter Beskrivning

10	HF phone	Endast tillgänglig om högfrekvenstest (tillvalslicens) är tillgängligt i instrumentet. Väljer de HF-hörlurar som är anslutna till de separata HF- anslutningarna.
11	FilterCh1	Filter kanal 1
12	FilterCh2	Filter kanal 2
15	WaveFiles	Om en MHA/HIS-wave-fil är installerad kan den väljas här.
16	•	Starta MHA-testet.
17		Stoppa MHA-testet.

MHA/HIS-wave-filer kan installeras på följande sätt:

- 1. Zippa valda wave-filer till en fil med namnet "update_mha.mywavefiles.bin" (filtillägget måste vara bin, inte zip).
- 2. Kopiera filerna till ett nyligen formaterat FAT32 USB-minne.
- 3. Sätt in USB-minnet i en av USB-anslutningarna på AD629.
- 4. Gå till Common Setup (gemensamma inställningar) och tryck på "Install" (installera).
- 5. Vänta tills installationen är slutförd.
- 6. Starta om AD629.

Hörselnedsättningssimulatortest

HLS erbjuder en simulering av hörselnedsättningen genom de audiometriska hörtelefonerna eller högfrekvenshörtelefonerna och riktar sig främst till familjemedlemmarna till personen med hörselnedsättning. Det är ett värdefullt verktyg eftersom hörselnedsättning ofta ger upphov till frustration och missförstånd i många familjer. Att sätta sig in i hur det känns att ha en hörselnedsättning ger en föreställning om vad personen med nersatt hörsel går igenom varje dag.



Funktionstangenter Beskrivning

10	HF phone	Endast tillgänglig om högfrekvenstest (tillvalslicens) är tillgängligt i instrumentet. Väljer de HF-hörlurar som är anslutna till de separata HF- anslutningarna.
11	Right On	Höger kanal på.
12	Left On	Vänster kanal på.
13	Data	Välj vilka audiogramdata som ska användas till HLS-testet.
15	WaveFiles	Om en MHA/HIS-wave-fil är installerad kan den väljas här.
16		Starta HLS-testet.
17		Stoppa HLS-testet.

HLS-testet använder samma wave-filer som MHA-testskärmen och installationen går till på samma sätt. Se ovan.

3.6 Setup (inställning)

Låter operatören ändra vissa inställningar för individuella test samt ändra gemensamma inställningar för instrumentet. En tryckning öppnar inställningsmenyn för det valda testet. För att öppna andra inställningsmenyer, håll in knappen "Setup" och använd någon av rattarna (41)/(43) för att välja:

Setup
Instrument settings
Common Settings - AUD
Tone settings
Speech settings
Auto settings
MLD settings
Save user settings as
Load user settings: US

För att spara inställningarna, välj alternativet "Save all settings as..." (spara alla inställningar som...). För att använda en annan användarinställning (protokoll/profil), välj "Load user settings:... (ladda användarinställningar: 'name of user setting'...." (namn på användarinställning...).

Från en inställningsmeny, välj mellan de olika inställningarna med hjälp av den högra ratten (43). Ändra de olika inställningarna med hjälp av den vänstra ratten (41). Här följer ett exempel från inställningsdialogrutan Tone (ton) med alternativet "Aided" förstärkt.



3.6.1 Instrumentinställningar Skärmbilden nedan visar menyn med instrumentinställningar:

Instrument settings	
License: SN: 34567890	System
AUD key:	Date & Time:
014L3U3RDZF7UXS64H3GVA2	07-03-2017 15:17:11
Light	Printer
Display light:	Printer type:
	MPT-III
LED light:	Printing color mode:
0	Monochrome (B&W)
Session Settings	1
	-
Keep Session on Save	
Client Install Language Change	Exit

3.6.2 Common settings (gemensamma inställningar) Skärmbilden nedan visar menyn med gemensamma inställningar: Common settings

Intensity (Tone, Speech, SISI)		Automatic output selection				
Intensity steps:	5 dB	Use insert masking for bone				
Default level when changing output:	30 dB	Standard				
Ch2 start intensity (From Off -> ON):	15 dB	Tone standard:	ANSI			
Ch2 intensity when changing freq.:	Off	Speech standard:	ANSI			
Representation		· Filter mode:	Linear			
Show maximum intensities: Show masking cursor		Print				
Default Symbols: Interna	tional	Output thresholds in single graph with HF				
Weber						
👿 Show on tone audiogram		Data handling settings				
Show on print		Save IP measurement as AC				
Pulse						
Multi, pulse length: 🕕 🗕 🗕	500 ms	Patient Response				
Single, pulse length: ①	500 ms	Enable Patient Response Sound				
Start-up		Response volume: ① 0				
Ask for setting at startup						
Client	Change	Back	SaveAs			

Från menyn för gemensamma inställningar, tryck på "Shift+Setup" för att öppna dialogrutan About (om):

About	ř ř
About FW ver.: 1.8.5927.3677 OS ver.: 0000 License AUD Trans: Left/Right Békésy AC: DD45/DD45 SISI HF: HDA200/HDA200 Binaural Speech IP: EAR3A/EAR3A Langenbeck BC: B71 TEN IM: CIR22 MHA FF: FreeFieldLine/FreeFieldLine Use Wave files HLS QuickSIN ToneDecay PediatricNoise MaskingHelper MLD OnLine Sync HF HF PCControlled	
License AUD Békésy SISI Binaural Speech Langenbeck TEN MHA Use Wave files HLS QuickSIN ToneDecay PediatricNoise MaskingHelper MLD OnLine Sync HF PCControlled Ext, Sync MF	Trans: Left/Right AC: DD45/DD45 HF: HDA200/HDA200 IP: EAR3A/EAR3A BC: B71 IM: CIR22 FF: FreeFieldLine/FreeFieldLine

	Funktionstangenter	Beskrivning
10	Client	Välj klientlista.
11	Install	Installera ny programvara eller wave-filer från USB-minnet.
	Uninstall	Avinstallera poster. Använd skifttangenten för att aktivera detta.
16	Back	Gå tillbaka.
17	SaveAs	Spara användarinställning (protokoll).

Nya audiometriska symbolscheman installeras via Diagnostic Suite under General Setup (allmänna inställningar). Detta gäller även den kliniklogotyp som visas på direktutskriften.

3.6.3 Toninställning

Skärmbilden nedan visar inställningarna för rent tontest:



Funktionstangenter Beskrivning

- 10 Banana Visar inställningarna för Speech banana (talbanan).
- 16 Back

Gå tillbaka.

17 SaveAs Spara användarinställning (protokoll)

միսին

3.6.4 Talinställningar

Skärmbilden nedan visar inställningarna för taltest:



Funktionstangenter Beskrivning

- 10 Ph Norms Phonem norm curve-inställningar. 11 Fritt fält-normkurvinställning. FF Norms Gå tillbaka.
- 16 Back
- 17 SaveAs

Spara användarinställning (protokoll)



3.6.5 Automatiska inställningar

Funktionstangenter Beskrivning

16 Back

Gå tillbaka.

17 SaveAs

Spara användarinställning (protokoll)

3.6.6 Sessioner och klienter

Spara en session (19) efter ett test eller skapa en ny session genom att hålla in "Shift" (15) och trycka på knappen "Save Session".

På menyn Save Session (19) (spara session) kan man spara sessioner, ta bort och skapa klienter samt redigera klientnamn.

3.6.6.1 Spara session



Funktionstangenter Beskrivning



Ta bort den valda klienten.

- Redigera den valda klienten.
- Skapa ny klient.
 - Gå tillbaka till sessionen.

Spara sessionen under den valda klienten.

3.6.6.2 Klienter Funktionstangenter

ter Beskrivning



Gå tillbaka till sessionen.

Ta bort den valda klienten.

Öppna de sessioner som sparats under den valda klienten.

3.7 Utskrifter

Data från AD629 kan skrivas ut på två sätt:

- **Direktutskrift:** Gör det möjligt att skriva ut resultat direkt efter ett test (via en USB-skrivare som stöds). Utskriftslogotypen kan konfigureras via själva audiometern (se nedan) eller via Diagnostic Suite (under General Setup (allmänna inställningar) kan en logotypbild laddas ner till instrumentet från PC:n).
- **PC**: Mätningar kan överföras från Diagnostic Suite-programvaran (se separat bruksanvisning) och skrivas ut. Detta gör det möjligt att skräddarsy utskrifterna i utskriftsguiden. Det möjliggör även kombinerade utskrifter t.ex. tillsammans med AT235 eller Titan-analysator för mellanörat.

3.8 Fristående AD629-enhet, uppdatering av utskriftslogotyp

- 1. Öppna programmet "Paint".
- 2. Öppna "Image Properties" (bildegenskaper) genom att trycka på tangenterna Ctrl + E.

indge rroperties		
File Attributes Last Saved: Size on disk: Resolution: Units Inches Centimeters Pixels	Not Available Not Available 96 DPI Color © Bi © Co	s ack and white o <u>l</u> or
Width: 945	Height: 190	Default
	ОК	Cancel

- 3. Ställ in "Width" (bredd) på 945, och "Height" (höjd) på 190 enligt bild. Klicka på "OK"
- 4. Redigera bild och företagsdata så att det får plats på det angivna området.
- 5. Spara den skapade filen som "PrintLogo.bmp".
- 6. Zippa filen "PrintLogo.bmp" med följande namn: "update_user.logo.bin" Nu kan du använda filen "update_user.logo.bin".
- 7. Använd en USB-sticka med minst 32MB och sätt i ledig USB-port i datorn.
- 8. Gå till My Computer (den här datorn) och högerklicka på USB-minnet och välj 'Format' (formatera). **Obs detta raderar alla data i USB-minnet*
- 9. Kontrollera att FAT32 är valt som ditt filsystem. Lämna övriga inställningar som de är.

Format Removable Disk (E:)
Capacity:
953 MB 👻
<u>File system</u>
FAT32
Allocation unit size
4096 bytes 👻
Restore device defaults Volume label
Format options
Start <u>C</u> lose

- 10. Klicka på Start. Beroende på USB-minnets storlek kan detta ta en stund. När formateringen är slutförd visas ett popup-meddelande som meddelar detta.
- 11. Kopiera filen "update_user.logo.bin" till det formaterade USB-minnet.
- 12. Det är mycket viktigt att enbart denna fil finns i USB-minnet.
- 13. Med audiometern avstängd, sätt in USB-minnet i en ledig USB-port.
- 14. Sätt på instrumentet och tryck på knappen Temp/Setup från tontestskärmen.
- 15. Öppna "Common Settings" (gemensamma inställningar) med knappen Setup/Tests.
- 16. Besvara frågan "Do you want to install" (vill du installera) genom att trycka på knappen "Yes" (ja).
- 17. När installationen är slutförd, tryck på knappen "Back" för att gå tillbaka till testskärmen.

3.9 Diagnostic Suite

Detta avsnitt beskriver det dataöverförings- och hybridläge (online/PC-drivna lägen) som stöds av nya AD629.

3.9.1 Instrumentinställning

Inställningen är snarlik den som beskrevs i föregående kapitel för audiometrisk dataöverföring.



Viktigt: Var noga med att välja "AD629 (version 2)" (inte "AD629", som gäller den gamla versionen).

PC controlled instrument (PC-kontrollerat instrument): Avmarkera detta alternativ om du vill köra AD629 som en fristående audiometer (dvs. inte som en hybridaudiometer) men ändå förbli ansluten till Diagnostic Suite. När du trycker på *Save Session (spara session)* på instrumentet, överförs sessionen automatiskt till Diagnostic Suite. Se avsnittet "Synkroniseringsläge" nedan.

Ladda upp utskriftslogotyp och audiogramsymboler till AD629: En logotyp för direkt utskrift kan överföras till AD629 med hjälp av knappen "Up Print Logo" (ladda upp utskriftslogotyp). Symbolschemat som används i Diagnostic Suite kan överföras till AD629 (när man tittar på det inbyggda audiogrammet) med hjälp av knappen "Upload Custom Symbols" (ladda upp anpassade symboler). Se bruksanvisningen till AD629 för information om hur du ändrar symbolschema för AD629.

3.9.2 Synkroniseringsläge

Dataöverföring med ett enda klick (hybridläge inaktiverat)

Om alternativet "PC controlled instrument" (PC-kontrollerat instrument) under General Setup (allmänna inställningar, se ovan) är avmarkerat, överförs det aktuella audiogrammet till Diagnostic Suite enligt följande: När du trycker på *Save Session (spara session)* på instrumentet, överförs sessionen automatiskt till Diagnostic Suite. Starta Diagnostic Suite med enheten ansluten.

3.9.3 Synkroniseringsfliken

Om flera sessioner är lagrade i AD629 (under en eller flera patienter), måste du använda fliken Sync (synkronisering). Skärmbilden nedan visar Diagnostic Suite med fliken SYNC öppen (under flikarna AUD och IMP uppe till höger).

Fliken SYNC erbjuder följande möjligheter:

Client upload (ladda upp klient) används för att ladda upp klienter från databasen (Noah eller OtoAccess) till AD629. Internminnet i AD629 har plats för upp till 1000 klienter och 50 000 sessioner (audiogramdata).

Session download (ladda ner session) används för att ladda ner sessioner (audiogramdata) som är lagrade i minnet i AD629 till Noah, OtoAccess eller XML (när Diagnostic Suite körs utan en databas).

3.9.4 Client Upload (ladda upp klient)

Följande skärmbild visar skärmen för klientuppladdning:

Menu	Client upload								
Client upload	Client Searc								
Session download	Search		Field Any	•		Last name	First name	ld	
	Last name	First name	Birthdate	Id		Blue Ford	James Thomas	12081974 12051962	
	test mulla	test mink	26-02-1980 01-05-1980	00001					
	esmann	thomas	23-03-2012	1234					
					≫ Add				

- På vänster sida kan du söka efter den klient i databasen som ska överföras med hjälp av olika sökkriterier. Använd knappen "Add" (lägg till) för att överföra (ladda upp) klienten från databasen till det interna minnet i AD629. Internminnet i AD629 har plats för upp till 1000 klienter och 50 000 sessioner (audiogramdata).
- På höger sida visas de klienter som för närvarande är lagrade i internminnet i AD629 (hårdvara). Du kan ta bort alla klienter eller en individuell klient med knapparna "Remove all" (ta bort alla) eller "Remove" (ta bort).

3.9.5 Session download (ladda ner session)

Följande skärmbild visar skärmen för nerladdning av session:

Sessio	n(s) on AD629 (Ton	e and Speech only)		
		Ð	Transfer to database		Ģ
Id	First name	Last name	Session(s)	Status	Action
1	1	1	13. juli 2011 14:46 (R	📥 Match (Transfer)	Change
	NoName		11. juli 2011 10:51 (R	No match (Skip)	Change
	ny2	ny2	31. maj 2011 15:40 31. maj 2011 15:34 31. maj 2011 15:32 (F	No match (Skip)	Change
nyz					
88	Ejvind	Christensen	9. maj 2011 10:42 (Le	Download complete	

lär du trycker på ikonen	beskrivs funktionen för sessionsnerladdning:
Status	Meaning
🛓 Match (Transfer)	This client on AC40 (version 2) was found (matched) in the database and the measurement will be transferred (downloaded) into the database after pressing 'Transfer to database'.
No match (Skip)	This client on AC40 (version 2) was not found (not matched) in the database and the measurement will not be transferred (downloaded) into the database after pressing 'Transfer to database'.
Download complete	The client measurement data stored on AC40 (version 2) was successfully transferred (downloaded) to the selected client in the database.
A client on the AC40 (version 2) (existing or new) client in the d column. This will open a new d) can be transferred (downloaded) into a different atabase by selecting "Change" under the "Action" ialog for changing the client selection.

-

3.10 Hybrid (online/PC-kontrollerat) läge

Följande skärmbilder visar Diagnostic Suites AUD-flik när AD629 körs i "hybridläge".

I detta läge kan AD629 vara "online"-ansluten till PC:n – dvs. en äkta hybridaudiometer:

- Använda enheten via en PC och
- Använda PC:n via enheten

Bruksanvisningen till AC440 (som finns på installations-CD-skivan) beskriver mer detaljerat hur AUDmodulen fungerar i hybridläget. Tänk på att bruksanvisningen till AC440 gäller hela den kliniska AC440modulen för Equinox och Affinitys PC-baserade audiometrar, och därför finns inte vissa funktioner i AD629 Diagnostic Suite AUD-modul.

Protokollinställningarna för Diagnostic Suites AUD-modul kan modifieras under AC440-inställningarna:

3.11 Om Diagnostic Suite

Gå till Menu > Help > About för att se nedanstående fönster. Detta är det område i programvaran där du kan hantera licensnycklar och kontrollera dina versioner av Suite, Firmware och Build.

bout Diagnostic Suit	-		
Interacoustics	A/S		
Intera	cousti	cs	
Copyright (c) Inter	acoustics 2009		
Warning: This com	puter program is prote	acted by copyright law and	
international treati	es. Unauthorized repro	duction or distribution of this in severe civil and criminal penalties	
and will be prosed	uted under the maximu	im extent possible under law.	
www.interacoustics	com		
License			
AD629			
Diagnostic Sui	te		
Suite version	2.8.0	Firmware version 1.12	
Build version	2.8.7333.5685		
Checksum			
-)		
Calculate	checksum		

I detta fönster hittar du även Checksum-avsnittet som är en funktion för att hjälpa dig identifiera programvarans integritet. Det kontrollerar fil- och mappinnehållet i din programvaruversion. Detta använder en SHA-256-algoritm.

När du öppnar Checksum ser du en sträng med tecken och siffror som du kan kopiera genom att dubbelklicka på den.

4 Underhåll

4.1 Allmänna underhållsprocedurer

Det rekommenderas att fullständiga rutinkontroller görs varje vecka på all utrustning som används. Kontroll 1-9 nedan ska utföras på utrustningen varje dag som den används.

Syftet med rutinkontroller är att säkerställa att utrustningen fungerar som den ska, att kalibreringen inte har förändrats avsevärt och att utrustningens hörtelefoner och anslutningar är fria från sådant som kan påverka testresultatet på ett negativt sätt. Kontrollprocedurerna ska utföras med audiometern inställd på vanligt driftsätt. De viktigaste elementen i de dagliga prestandakontrollerna är de subjektiva testerna, och dessa kan endast utföras av en operatör med ej nedsatt och helst även mycket god hörsel. Om ett testbås eller separat testrum används ska utrustningen kontrolleras på plats där. En assistent kan behövas för att genomföra procedurerna. Kontrollerna omfattar sedan de inbördes anslutningarna mellan audiometern och utrustningen i testbåset, och alla anslutande ledningar, kontakter och uttagsanslutningar vid kopplingsdosan (ljudrumsvägg) ska undersökas som potentiella källor för intermittens eller felaktig anslutning. Omgivningsbrusförhållandena under testerna ska inte vara mycket sämre än vad de är när utrustningen används.

- 1) Rengör och undersök audiometern och alla tillbehör.
- 2) Kontrollera hörlursdynor, kontakter, strömsladdar och tillbehörssladdar så att de inte är slitna eller skadade. Slitna eller skadade delar måste bytas ut.
- 3) Sätt på utrustningen och avvakta under den rekommenderade uppvärmningstiden. Utför eventuella specificerade inställningsjusteringar. För batteridriven utrustning, kontrollera batteristatusen med tillverkarens specificerade metod. Sätt på utrustningen och avvakta under den rekommenderade uppvärmningstiden. Om ingen uppvärmningstid behövs, avvakta ändå i fem minuter så att kretsarna hinner stabilisera sig. Utför eventuella specificerade inställningsjusteringar. Kontrollera batteristatus för batteridriven utrustning.
- 4) Kontrollera att serienumren på hörlurar och benvibrator är de rätta för att användas med audiometern.
- 5) Kontrollera att audiometerutgången är ungefärligt korrekt för både luft- och benledning genom att utföra ett förenklat audiogram på en känd testperson med känd hörsel. Kontrollera om något har förändrats.
- 6) Kontrollera de höga nivåerna (t.ex. hörselnivåer på 60 dB vid luftledning och 40 dB vid benledning) för alla tillämpliga funktioner (på båda hörlurar) vid alla frekvenser som används; lyssna efter korrekt funktion, ingen förvrängning, inga klick osv.
- 7) Kontrollera alla hörlurar (inklusive maskeringstransduktorn) och benvibratorn så att det inte förekommer förvrängning och intermittens; kontrollera att kontakter och sladdar inte är utsatta för intermittens.
- 8) Kontrollera att alla brytarvred sitter som de ska och att indikatorlamporna fungerar korrekt.
- 9) Kontrollera att patientsignalen fungerar som det ska.
- 10) Lyssna vid låga nivåer efter tecken på brus, hummande eller oönskade ljud (genombrottsljud som uppstår när en signal introduceras i en annan kanal) eller eventuell förändring av tonkvaliteten när maskering introduceras.
- 11) Kontrollera att dämpare verkligen dämpar signalerna över hela intervallet och att dämpare som är avsedda att användas medan en ton presenteras är fria från elektriskt eller mekaniskt brus.
- 12) Kontrollera att alla reglage fungerar ljudlöst och att inget brus som kommer från audiometern kan höras på testpersonens plats.
- 13) Kontrollera testpersonens kommunikationstalkretsar. Om tillämpligt, använd procedurer liknande de som används för ren tonfunktion.
- 14) Kontrollera spänningen hos headsetets och benvibratorns huvudband. Se till att vridleder kan röra sig fritt tillbaka utan alltför mycket slack.
- 15) Kontrollera att huvudband och vridleder på bruseliminerande headset inte är slitna eller har drabbats av metallutmattning.

Instrumentet är utformat för att fungera väl i många år, men årlig kalibrering rekommenderas pga. möjlig påverkan på hörtelefoner.

Instrumentet måste även omkalibreras ifall det händer något drastiskt med någon av dess delar (t.ex. att headset eller benledare tappas på ett hårt underlag).

Kalibreringsproceduren beskrivs i servicemanualen, som tillhandahålls på begäran.

NOTICE

Man måste vara mycket försiktig när man hanterar hörlurar och andra hörtelefoner eftersom mekaniska stötar kan ändra kalibreringen.

4.2 Rengöra Interacoustics produkter

Om instrumentets ytor eller delar av instrumentet är smutsiga kan de rengöras med en mjuk trasa som har fuktats med en mild vatten- och diskmedelslösning eller liknande. Använd inte organiska lösningsmedel eller aromatiska oljor. Koppla alltid bort USB-sladden under rengöringsprocessen, och var noggrann med att inte låta några vätskor komma in på insidan av instrumentet eller tillbehören.

- Före rengöringen ska instrumentet alltid stängas av och kopplas bort från strömkällan
- Använd en mjuk trasa som är lätt fuktad med rengöringslösning för att rengöra alla exponerade ytor
- Låt inte vätska komma i kontakt med metalldelarna inuti hörlurarna.
- Instrumentet och tillbehören får inte autoklaveras, steriliseras eller sänkas ned i någon vätska Använd inte hårda eller spetsiga objekt för att rengöra någon del av instrumentet eller tillbehören. Låt inte delar som har kommit i kontakt med vätska torka före rengöringen.
- Öronpluggar av gummi eller skum är avsedda enbart för engångsbruk
- Se till att inga skärmar på instrumenten kommer i kontakt med isopropylalkohol

Rekommenderade rengörings- och desinfektionslösningar:

- Varmt vatten med en mild rengöringslösning utan slipeffekt (tvål)
- 70 % isopropylalkohol

Tillvägagångssätt:

- Rengör instrumentet genom att torka höljet med en trasa som inte luddar av sig, och som är lätt fuktad med rengöringslösning
- Rengör dynor och patienthandbrytare och andra delar med en luddfri trasa som fuktat lätt med ett rengöringsmedel
- Var noga med att inte låta fukt komma in i högtalardelen på hörlurarna och liknande delar

4.3 Angående reparationer

Interacoustics kan endast hållas ansvarigt för CE-märkningens giltighet och utrustningens säkerhetseffekter, pålitlighet och prestanda om:

- 1. montering, utökningar, omjusteringar, ändringar och reparationer utförs av behöriga personer,
- 2. ett serviceintervall på 1 år upprätthålls,
- 3. de elektriska installationerna i det aktuella rummet uppfyller tillämpliga krav, och
- 4. utrustningen används av behörig personal och i enlighet med den dokumentation som tillhandahålls av Interacoustics.

Kunden bör kontakta en lokal distributör för information om service/reparationer, inklusive på platsen. Det är viktigt att kunden (via lokal distributör) fyller i en **RETURRAPPORT** (Return Report) varje tillfälle som komponenten/produkten skickas in på service/reparation till Interacoustics.

4.4 Garanti

Interacoustics garanterar:

- AD629 är fri från defekter under normal användning.
- Service under en period på 24 månader från det datum då Interacoustics levererade enheten till den första köparen
- Tillbehör är fria från defekter under normal användning
- Service under en period på nittio (90) dagar från det datum då Interacoustics levererade dem till den första köparen

Om en produkt behöver service under garantiperioden bör köparen kommunicera direkt med det lokala Interacoustics servicekontoret för att fastställa var den bör repareras. Kostnaden för reparation eller utbyte kommer enligt villkoren i denna garanti att täckas av Interacoustics. Den produkt som behöver service bör returneras snarast, korrekt paketerad och frankerad. Köparen ansvarar för eventuell förlust eller skada under retursändningen till Interacoustics.

Under inga förhållanden ska Interacoustics hållas ansvariga för några direkta eller indirekta följdskador i samband med inköp eller användning av någon Interacoustics-produkt.

Detta gäller endast den ursprungliga köparen. Denna garanti gäller inte någon efterföljande ägare eller innehavare av produkten. Vidare ska denna garanti inte omfatta, och Interacoustics ska inte hållas ansvariga för, eventuell förlust som uppstår i samband med inköp eller användning av någon av Interacoustics produkter som har:

- reparerats av någon annan än Interacoustics auktoriserade servicerepresentanter;
- ändrats på ett sätt som, enligt Interacoustics gottfinnande, har påverkat produktens stabilitet eller tillförlitlighet;
- utsatts för felanvändning, underlåtelse eller skada, eller vars serie- eller partinummer har ändrats, skadats eller tagits bort; eller
- som inte har blivit korrekt underhållen eller som har använts på något annat sätt än enligt de instruktioner som tillhandahålls av Interacoustics.

Denna garanti ersätter alla andra garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och alla andra Interacoustics ansvar eller skyldigheter, och Interacoustics ger eller överlåter inte till någon annan person eller myndighet, vare sig direkt eller indirekt, behörighet att å Interacoustics vägnar anta något annat ansvar i samband med försäljning av Interacoustics-produkter.

INTERACOUSTICS AVSÄGER SIG ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA SÅVÄL SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER FÖR FUNKTION ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL ELLER TILLÄMPNING.

5 Allmänna tekniska specifikationer

5.1 AD629 Teknisk specifikation

direktiv 93/42/EEC avseende medicinska enheter. Godkännande av kvalitetssystem görs av TÜV – identifieringsnummer 0123 Standarder: Säkerhet: IEC 60601-1 2005/EN 60601-1 2006 och A1 2012 ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 CAN/CSA-C22.2 N. 60601-1:14 II. Tillämpade delar typ B Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): IEC 60601-1-2(2014) Audiometer: Tonaudiometer: IEC 60645-1 (2017), ANSI S3.6 (2010), Type 2 Talaudiometer: IEC 60645-1 (2017)/ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Kalibrering Se servicemanualen for AD629 for information och anvisningar om kalibrering. Luftledning DD45: DD45: PTB/DTU-rapport 2009 TD439: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD65 v2 Benledning B71: ISO 389-1 1994, ANSI S3.6-2010 Fritt fält ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Placering: Mastoid Fritt fält ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Transduktorer ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 D45 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 PD45 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 PJ490 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 PJ4190 Enhandshjälpknapp Patientens signalknapp Enhandshjälpknapp Patientkommunikation Talk Forward (TF) och Talk B	Medicinsk CE-märkning:	CE-märkningen indikerar att Interacoustics A/S uppfyller kraven i bilaga II till					
Godkännande av kvalitetssystem görs av TÜV – identifieringsnummer 0123Standarder:Säkerhet:IEC 60601-1 2005/EN 60601-1 2006 och A1 2012 ANSI/AAMI ES60601-1.2005/(R)2012 CAN/CSA-C22.2 No. 60601-114 II, Tillamade delar typ BElektromagnetisk kompatibilitetIEC 60601-1-2(2014)Audiometer:Tonaudiometer: IEC 60645 -1 (2017)/ANSI S3.6 (2010), Type 2 Talaudiometer: IEC 60645 -1 (2017)/ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Autotroskeltest: SS-EN 8253-1 (2010)KalibreringSe servicemanualen for AD629 for information och anvisningar om kalibrering.LuftledningDD45: TPB/DTU-rapport 2009 TDH39: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD5 v2 PTB 1.61-4091606 2018 & AAU 2018 B AAU 2018BenledningB71: ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361Fritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidTransduktorerD045 ISO 389-1 1994, ANSI S3.6-2010D45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD45D45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD45D45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD45D45Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2 PTI Ben Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2 PTI Ben Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2 PTI Ben Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD45Patientens signalknappEnhandshjälpknapp PatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		direktiv 93/42/EEC a	vseende medicinska enheter.				
Godkännande av kvalitetssystem görs av TÜV – identifieringsnummer 0123 Standarder: Såkerhet: IEC 6 0601-1-2005/EN 60601-2006 och A1 2012 ANSI/AAMI ES60601-1:2005/EN 60601-1:2004 (R)2012 CAN/GSA-C22.2 No. 60601-1:14 II, Tillampade delar typ B Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): IEC 60601-1-20(2014) Audiometer: Tonaudiometer: IEC 60645-1 (2017), ANSI S3.6 (2010), Type 2 Talaudiometer: IEC 60645-1 (2017)/ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Autofräskettest: SS-EN 8253-1 (2010) Kalibrering Se servicemanualen för AD629 för information och anvisningar om kalibrering. Luftledning DD45: PTB/DTU-rapport 2009 TDH39: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DB65 v2 Benledning B71: ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: Mastoid Fritt fält ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Placering: Mastoid Transduktorer DD45 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 DD45 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 DD45 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N IP30 Patientens signalknapp Enhandshjälpknapp Huvudband statisk kraft 4.5A ±0.5N IP30							
Standarder: Säkerhet: IEC 60601-1 2005/EN 60601-1 2005/(R)2012 CAN/CSA-C22.2 No 60001-1:2105/(R)2012 CAN/CSA-C22.2 No 60001-1:214 II, Tillampade delar typ B Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): IEC 60601-1/2005/(R)2012 CAN/CSA-C22.2 No 60001-1:14 II, Tillampade delar typ B Audiometer: Tonaudiometer: IEC 60645-1 (2017), ANSI S3.6 (2010), Type 2 Talaudiometer: IEC 60645-1 (2017)/ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Autotröskeltest: SS-EN 8253-1 (2010) Kalibrering Se servicemanualen for AD629 for information och anvisningar om kalibrering. Luftledning DD45: TDH39: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD65 v2 PTB/DTU-rapport 2009 TB 1.61-4091606 2018 & AAU 2018 IP 30: ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361 Benledning B71: ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: Mastoid Fritt fält ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 King frekvens ISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010 ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 Fritt fält ISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010 ISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010 Fransduktorer DD45 TDH39 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD65 v2 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B71 Ben Hv30 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B71 Ben Hv30 Patientens signalknapp Enhandshjälpknapp Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B73 Ben Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B73 Ben </th <th></th> <th>Godkännande av kva</th> <th>alitetssystem görs av TÜV – identifieringsnummer 0123</th>		Godkännande av kva	alitetssystem görs av TÜV – identifieringsnummer 0123				
ANSI/AAMI ES60601-1:2005(R)2012 CAN/CSA-C22 2N. 60601-1:14 II, Tillampade delar typ BElektromagnetisk kompatibilitet (EMC):IEC 60601-1-2(2014) IEC 60645-1 (2017), ANSI S3.6 (2010), Type 2 Talaudiometer: IEC 60645-1 (2017)/ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Autotröskeltest: SS-EN 8253-1 (2017)KalibreringSe servicemanualen for AD629 for information och anvisningar om kalibrering.LuftledningDD45: TDH39: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD65 v2 R AAU 2018 IP 30:BenledningB71: ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidFritt fåltISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidFritt fåltISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidTransduktorerDD45 ISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Fritt fåltISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Fritt fåltISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010P139: DD450 DD450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B71 Ben Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B71 Ben Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N IP30PatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.	Standarder:	Säkerhet:	IEC 60601-1 2005/EN 60601-1 2006 och A1 2012				
Audiometer: CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 II, Tillampade delar typ B Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Audiometer: Tonaudiometer: IEC 60645 -1 (2017), ANSI S3.6 (2010) typ 2 Talaudiometer: IEC 60645-1 (2017), ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Audiometer: Se servicemanualen för AD629 för information och anvisningar om kalibrering. Luftledning DD45: PTB/DTU-rapport 2009 TDH39: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD65 v2 PTB /1614091606 2018 & AU 2018 IP 30: IP 30: ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DD65 v2 PTB /150 (389-3 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: Mastoid Placering: Mastoid Fritt fält ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Placering: ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Transduktorer ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Transduktorer ISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010 Transduktorer DD45 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD50 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD45 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD45 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N <th></th> <th></th> <th>ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012</th>			ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012				
Line of the first stateIn this made delar typ BElektromagnetisk kompatibilitet (EMC):IEC 60601-1-2(2014)Audiometer:Tonaudiometer: IEC 60645-1 (2017), ANSI S3.6 (2010), Type 2 Talaudiometer: IEC 60645-1 (2017)/ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Autotröskeltest: SS-EN 8253-1 (2010)KalibreringSe servicemanualen för AD629 för information och anvisningar om kalibrering.LuftledningDD45: TDH39: DD65 v2 B 1.61-4091606 2018 & AAU 2018IP 30:ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD65 v2 B 1.61-4091606 2018 & AAU 2018Fritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010BenledningB71: ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45 DD45 TDH39 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N TDH39 Huvudband statisk kraft 1.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2 Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.			CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14				
Liektromagnetisk (EMC):IEC 60001-1-2(2014)Audiometer:Tonaudiometer: IEC 60645-1 (2017), ANSI S3.6 (2010), Type 2 Talaudiometer: IEC 60645-1 (2017)/ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Autotröskeltest: SS-EN 8253-1 (2010)KalibreringSe servicemanualen för AD629 för information och anvisningar om kalibrering.LuftledningDD45: TDH39: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD65 v2 PTB 1.61-4091606 2018 & AAU 2018 IP 30:BenledningB71: Placering: MastoidFritt fältISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010PTansduktorerDD45 TDH39 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2 Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.			II, Tillämpade delar typ B				
Kompationnet (2010), Type 2 Talaudiometer: IEC 60645 - 1 (2017), ANSI S3.6 (2010), Type 2 Talaudiometer: IEC 60645 - 1 (2017)/ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Autorskeltest: SS-EN 8253 - 1 (2010)KalibreringSe servicemanualen för AD629 för information och anvisningar om kalibrering.LuftledningDD45: TDH39: D65 v2PTB/DTU-rapport 2009 TDH39: B ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 D65 v2BenledningB71: P12: ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DE5-2361Fritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidTransduktorerDD45 DD45 TDH39 DH39 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		Elektromagnetisk	IEC 60601-1-2(2014)				
Audiometer:Tonaudiometer: IEC 60645 -1 (2017), ANSI S3.6 (2010), Type 2 Talaudiometer: IEC 60645-1 (2017)/ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Autotröskeltest: SS-EN 8253-1 (2010)KalibreringSe servicemanualen för AD629 för information och anvisningar om kalibrering.LuftledningDD45: TDH39: DD65 v2 BenledningPTB/DTU-rapport 2009 TDH39: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD65 v2 Bas-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361BenledningB71: ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45: TDH39 TDH39Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N TDH39 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B71 Ben Hvudband statisk kraft 10N ±0.5N B71 Ben Hvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N TDH39Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		(EMC):					
Indexed in the second		Audiometer:	Tonaudiometer: IEC 60645 -1 (2017) ANSI S3 6				
Talaudiometer:IEC 60645-1 (2017)/ANSI S3.6 (2010) typ B eller B-E. Autoroskettest:SS.16 (2010)KalibreringSe servicemanualen för AD629 för information och anvisningar om kalibrering.LuftledningDD45: TDH39: DD65 v2 PTB 1.61-4091606 2018 & AAU 2018 IP 30:PTB/DTU-rapport 2009 TDH398, ANSI S3.6-2010 DD65 v2 PTB 1.61-4091606 2018 & AAU 2018 IP 30:BenledningB71: Placering: MastoidISO 389-1 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45 DD45 TDH39 DD450 DD450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N PD450 Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.			(2010). Type 2				
typ B eller B-E. Autotröskeltest: SS-EN 8253-1 (2010)KalibreringSe servicemanualen för AD629 för information och anvisningar om kalibrering.LuftledningDD45: TDH39: DD65 v2 8 AAU 2018 IP 30:PTB/DTU-rapport 2009 TD 1939: ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD65 v2 8 AAU 2018 IP 30:BenledningB71: Placering: MastoidISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361Fritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010Fritt fältISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010BenketorerISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45 DD45 TDH39 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N TDH39 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B71 Ben IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.			Talaudiometer: IEC 60645-1 (2017)/ANSI S3.6 (2010)				
Autotröskeltest: SS-EN 8253-1 (2010)KalibreringSe servicemanualen för AD629 för information och anvisningar om kalibrering.LuftledningDD45: TDH39: DD65 v2 N2 PTB 1.61-4091606 2018 & AAU 2018 IP 30:BenledningB71: P12: P130:BenledningB71: P12: P130:Fritt fältISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010BenledningB71: Placering: MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010TansduktorerDD45 DD45 TDH39 DD450 DD450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N TDH39 DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DF450 Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N B71 Ben Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N HF30Patientens signalknappEnhandshjälpknapp Ligang genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		typ B eller B-E.					
KalibreringSe servicemanualen för AD629 för information och anvisningar om kalibrering.LuftledningDD45: TDH39: DD65 v2 PTB 1.61-4091606 2018 & AAU 2018BenledningB71: ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361BenledningB71: ISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Fritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010DD45 TDH39Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N TDH39ThyDD45 TDH39Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 DD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2 Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N DD65 v2 Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N Hor IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.			Autotröskeltest: SS-EN 8253-1 (2010)				
LuftledningDD45: TDH39: DD55 V2 & ANJ 2018PTB/DTU-rapport 2009 TSD 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD55 V2 & AAU 2018BenledningB71: Placering: MastoidISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361BenledningB71: Placering: MastoidISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010 Placering: MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45 TDH39 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N ID65 v2 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N ID65 v2 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N ID7Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.	Kalibrering	Se servicemanualen	för AD629 för information och anvisningar om				
LuftledningDD45: TDH39: DD65 v2 PTB 1.61-4091606 2018 & ANSI S3.6-2010 PTB 1.61-4091606 2018 & AAU 2018BenledningB71: Placering: MastoidISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361BenledningB71: Placering: MastoidISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010Fritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45 TDH39 DD450 DD450 DD450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2 B71 Ben Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknapp EnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		kalibrering.					
LuftleaningDD45:PTB/D10-rapport 2009 TDH39:TDH39:ISO 389-1 1998, ANSI S3.6-2010 DD65 v2PTB 1.61-4091606 2018 & AAU 2018IP 30:ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361BenledningB71:ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010 Placering:Fritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45DD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N TDH39TDH39Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450DD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2B71 BenHuvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.							
DD45FIB J.61-4091606 2018 & AAU 2018DD55 v2PTB 1.61-4091606 2018 & AAU 2018IP 30:ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361BenledningB71: Placering: MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45 DD45 TDH39 DD450Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N TDH39 DD450 DD450Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD65 v2 B71 Ben IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.	Luftledning						
BenledningB71:ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361BenledningB71:ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010Placering:MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NDD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NDD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NDD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NDD65 v2Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NB71 BenHuvudband statisk kraft 5.4N ±0.5NIP30B71 BenPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		DD65 v2 DTB 1 61 4001606 2018					
IP 30:ISO 389-2 1994, ANSI S3.6-2010 DES-2361BenledningB71:ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010Placering:MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N TDH39Du450Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		& AAU 2018					
BenledningB71: Placering: MastoidISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010Fritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45 TDH39 D450 D450 D450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N D0450 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N D65 v2 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B71 Ben IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.							
BenledningB71:ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010Placering:MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NDD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NDD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NDD65 v2Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NB71 BenHuvudband statisk kraft 5.4N ±0.5NIP30Patientens signalknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.			100 000 2 1004, ANOI 00.0 2010 DE0 2001				
Placering:MastoidFritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N TDH39Du450Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.	Benledning	B71:	ISO 389-3 1994, ANSI S3.6-2010				
Fritt fältISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NTDH39Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NDD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NDD65 v2Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NPatientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		Placering: Maste	bid				
Fritt TaltISO 389-7 2005, ANSI S3.6-2010Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NTDH39Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NDD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NDD65 v2Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NPatientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		100 000 7 0005 41					
Hög frekvensISO 389-5 2004, ANSI S3.6-2010Effektiv maskeringISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NDD450Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NDD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NDD65 v2Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NPatientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.	Fritt falt	ISO 389-7 2005, AN	ISI S3.6-2010				
Effektiv maskeringISO 389-4 1994, ANSI S3.6-2010TransduktorerDD45Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NTDH39Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NDD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NDD65 v2Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NB71 BenHuvudband statisk kraft 5.4N ±0.5NIP30IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.	Hög frekvens	ISO 389-5 2004, AN	ISI S3.6-2010				
Transduktorer DD45 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N TDH39 Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N DD450 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N DD65 v2 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B71 Ben Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N IP30 Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N Patientens signalknapp Enhandshjälpknapp Patientkommunikation Talk Forward (TF) och Talk Back (TB). Monitor Utgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.	Effektiv maskering	ISO 389-4 1994, AN	ISI S3.6-2010				
TDH39Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5NDD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NDD65 v2Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NB71 BenHuvudband statisk kraft 5.4N ±0.5NIP30IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.	Transduktorer	DD45	Huvudband statisk kraft 4.5N \pm 0.5N				
DD450Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NDD65 v2Huvudband statisk kraft 10N ±0.5NB71 BenHuvudband statisk kraft 5.4N ±0.5NIP30IP30Patientens signalknappEnhandshjälpknappPatientkommunikationTalk Forward (TF) och Talk Back (TB).MonitorUtgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		TDH39	Huvudband statisk kraft 4.5N ±0.5N				
DD65 v2 Huvudband statisk kraft 10N ±0.5N B71 Ben Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N IP30 Enhandshjälpknapp Patientkommunikation Talk Forward (TF) och Talk Back (TB). Monitor Utgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		DD450	Huvudband statisk kraft 10N +0 5N				
B71 Ben Huvudband statisk kraft 5.4N ±0.5N IP30 Patientens signalknapp Enhandshjälpknapp Enhandshjälpknapp Patientkommunikation Talk Forward (TF) och Talk Back (TB). Monitor Utgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		$DD65 y^2$	Huvudband statisk kraft 10N +0 5N				
Patientens signalknapp Enhandshjälpknapp Patientkommunikation Talk Forward (TF) och Talk Back (TB). Monitor Utgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		B71 Ben	Huvudband statisk kraft 5 $4N \pm 0.5N$				
Patientens signalknapp Enhandshjälpknapp Patientkommunikation Talk Forward (TF) och Talk Back (TB). Monitor Utgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.			Tuvuuballu statisk kialt 5.411 ±0.511				
Patientens signalknapp Enhandshjälpknapp Patientkommunikation Talk Forward (TF) och Talk Back (TB). Monitor Utgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.		1230					
Patientkommunikation Talk Forward (TF) och Talk Back (TB). Monitor Utgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.	Patientens signalknapp	Enhandshjälpknapp					
Monitor Utgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare. Note the second	Patientkommunikation	Talk Forward (TF) o	ch Talk Back (TB).				
Monitor Utgång genom inbyggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller högtalare.							
högtalare.	Monitor	Utgång genom inbyg	ggd högtalare eller genom extern instickshörlur eller				
		hogtalare.					

Specialprover/provuppsättning	SISI. ABLB. Stenger. Stenger-tal. Langenbeck (ton i brus) Békésy-prov.,						
	Weber						
	Tal 2 kanaler, master-hörapparat 2 kanaler, autotröskel.						
	Autotröskeltest:						
	Patientens tiligangliga tid for respons: Lika lang som tonpresentation						
	Okning av horsennva. 5 db.						
	Autotröskeltest (Békésy):						
	Bruksläge: Békésy						
	Hasugnet pa nivalorandring: $2.5 \text{ dB/s} \pm 20\%$ Minsta nivåökning: 0.5 dB						
Stimulus							
Ton	125-20000 Hz separerade i två intervall: 125-8000 Hz och 8000-20000 Hz.						
	Upplösning 1/2-1/24 oktav.						
Warbleton	1–10 Hz sinus +/- 5 % modulation						
Wave-fil	44100 Hz sampling, 16 bitar, 2 kanaler						
Maskering	Automatiskt val av smalbandsbrus (eller vitt brus) för tonpresentation och						
	talbrus för talpresentation.						
	Smalbandsbrus [.]						
	IEC 60645-1:2001, 5/12 oktavfilter med samma centerfrekvensupplösning						
	som ren ton.						
	Vitt brue:						
	viii prus: 80–20000 Hz uppmätt med konstant bandbredd						
	IEC 60645-2:1993 125-6000 HZ fallande 12 dB/oktav over 1 KHZ +/-5 dB						
Presentation	Manuell eller omvänd. Enkla eller multipla pulser.						
Intensitet	Se medföljande bilaga						
	Intensiteteetegen 1, 2 oller E dP är tillgänglige						
	intensitetsstegen 1, 2 eller 5 up är tingängliga						
	Utökat område-funktion: Om den inte aktiveras begränsas luftledningens						
	utgång till 20 dB under maximal utgång.						
Frekvensintervall	125 Hz till 8 kHz (Valfri hög frekvens: 8 kHz till 20 kHz)						
	125Hz, 250Hz, 750Hz, 1500Hz och 8kHz kan fritt väljas bort						

միսնե

Tal	Frekvensrespons:						
	(Typisk)	Frekvens (Hz)	Linjä Ext sign	ir (dB) 1 ¹ Int.	FFeq Ext sig	uv (dB) n ¹ Int.	
	TDH39 (IEC 60318-3 kopplare)	125-250 +0/-2 +0/-2 250- +2/-2 +2/-1 4000 +1/-0 +1/-0 4000- 6300			5/ +0/-8 +2/-2 +1/-0	gn² +0/-8 +2/-2 +1/-0	
	DD45 (IEC 60318-3 kopplare)	125-250 250- 4000 4000- 6300	+0/-2 +1/-1 +0/-2	+1/-0 +1/-1 +0/-2	+0/- +2/-2 +1/-1	+0/-7 +2/-3 +1/-1	
	DD65v2 (IEC 60645-1- kopplare)	125-250 250- 4000 4000- 6300	+0/-2 +1/-1 +0/-2	+1/-0 +1/-1 +0/-2	+0/- +2/-2 +1/-1	+0/-7 +2/-3 +1/-1	
	IP 30 (IEC 60318-5 kopplare)	250- 4000	+2/-3	+4/-1	(Icke-linj	jär)	
	B71-benledare (IEC 60318-6 kopplare)	250- 4000	+12/- 12	+12/- 12	(Icke-linj	jär)	
		2% THD vid 1000 Hz max. utgång +9 dB (ökande vid lägre frekvens) Nivåintervall: -10 till 50 dB HL					
		1. Ext. sign: CD-ingång 2 V			2. Int. si Wave-fil	2. Int. sign: Wave-filer	
Extern signal	Talåtergivande utrust signal-till-brusförhålla	givande utrustning som är ansluten till CD-ingång måste ha ett till-brusförhållande på minst 45 dB eller högre.					
F-::44 62:14	Det talmaterial som a justering av ingånger	används må n till 0 dBVU	ste inklud	era en kal	libreringss	ignal för	
Fritt fait	<u>Епекцогstarkare och hogtalare</u> Med en ingång på 7 Vrms – Förstärkare och högtalare måste kunna skapa en ljudtrycksnivå på 100 dB på ett avstånd av 1 meter - samt uppfylla följande krav:						
	Frekvensrespons 125-250 Hz +0/- 250-4000 Hz ±3 d 4000-6300 Hz ±5 d	srespons Total harmonisk distorsion Hz +0/-10 dB 80 dB SPL < 3% 0 Hz ±3 dB 100 dB SPL < 10% 00 Hz ±5 dB					

միսնե

Intern lagring	1000 klienter / 50.000 sessioner							
Signalindikator (VU)	Tidsviktning:300mSDynamisk intervall:23dBLikriktarens egenskaper:RMSValbara indata tillhandahålls med en dämpare som kan justera nivån till indikatorns referensposition (0 dB)							
Dataanslutningar (uttag)	4 x USB A (kompatibla med USB 1.1 och senare) 1 x USB B (kompatibel med USB 1.1 och senare) 1 x LAN Ethernet							
Externa enheter (USB)	PC-mus och tangentbord (för datainmatning) Skrivare som stöds: PCL3-skrivare, standard (HP, Epson, Cannon)							
Ingångsspecifikationer	ТВ	100uVrms vid max. förstärkning för 0dB avläsning Ingångsimpedans: 3,2 KOhm						
	Mik. 2	100uVrms vid max. förstärkning för 0dB avläsning Ingångsimpedans: 3,2 KOhm						
	CD 7mVrms vid max. förstärkning 0dB avläsr Ingångsimpedans: 47 KOhm							
	TF (sidopanel)100uVrms vid max. förstärkning för 0dB avläsIngångsimpedans: 3,2 KOhm							
	TF (frontpanel)	100uVrms vid max. förstärkning för 0dB avläsning Ingångsimpedans: 3,2 KOhm						
	Wave-filer	Spelar upp Wave-fil från hårddiskenheten						
Utgångsspecifikationer	FF1 & 2	7Vrms vid min. 2KOhm belastning 60-20000Hz -3dB						
	Vänster & höger	7Vrms vid 10 Ohms belastning 60-20000Hz -3dB						
	Ins. Vänster & höger	7Vrms vid 10 Ohms belastning 60-20000Hz -3dB						
	Ben	7Vrms vid 10 Ohms belastning 60-10000Hz -3dB						
	Ins. Maskering	7Vrms vid 10 Ohms belastning 60-20000Hz -3dB						
	Monitor (sidopanel)	2x 3Vrms vid 32 Ohms / 1.5Vrms vid 8 Ohms belastning 60-20000Hz -3dB						
Display	5,7 tums högupplöst färgdisplay med 640x480 pixlar							

Kompatibel programvara	Diagnostic Suite - Noah-, OtoAccess®- och XML-kompatibel						
Mått (LxBxH)	36,5 x 29,5 x 6,5 cm / 14,	36,5 x 29,5 x 6,5 cm / 14,4 x 11,6 x 2,6 tum					
Vikt	3,3 kg	3,3 kg					
Strömförsörjning	100–240 V~, 50–60Hz ma	ax 0,5 ampere					
Driftsmiljö	Temperatur: Rel. luftfuktighet:	15-35°C 30-90% icke-kondens					
Transport och förvaring	Transporttemperatur: Förvaringstemperatur: Rel. luftfuktighet:	-20-50°C 0-50°C 10-95 % icke-kondens					

5.2 Maximala hörselnivåinställningar tillhandahållna vid varje testfrekvens och Likvärdiga referens-tröskelvärden för hörtelefoner

Se den engelska bilagan längst bak i bruksanvisningen.

5.3 Stiftschema

Se den engelska bilagan längst bak i bruksanvisningen.

5.4 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Se den engelska bilagan längst bak i bruksanvisningen.

Pure Tone RETSPL								
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81	
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω	
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid	
	REISPL	REISPL	20.5	REISPL	REISPL	REIFL	REIFL	
Tone 125 Hz	47.5	45	30,3	30.5	26			
Tone 160 Hz	40.5	37.5	20,0	26	22			
Tone 200 Hz	33.5	31.5	21,2	22	18			
Tone 250 Hz	27	25.5	17	18	14	67	67	
Tone 315 Hz	22.5	20	14	15.5	12	64	64	
Tone 400 Hz	17.5	15	10,5	13.5	9	61	61	
Tone 500 Hz	13	11.5	8	11	5.5	58	58	
Tone 630 Hz	9	8.5	6,5	8	4	52.5	52.5	
Tone 750 Hz	6.5	8/7.5	5,5	6	2	48.5	48.5	
Tone 800 Hz	6.5	7	5	6	1.5	47	47	
Tone 1000 Hz	6	7	4,5	5.5	0	42.5	42.5	
Tone 1250 Hz	7	6.5	3,5	6	2	39	39	
Tone 1500 Hz	8	6.5	2,5	5.5	2	36.5	36.5	
Tone 1600 Hz	8	7	2,5	5.5	2	35.5	35.5	
Tone 2000 Hz	8	9	2,5	4.5	3	31	31	
Tone 2500 Hz	8	9.5	2	3	5	29.5	29.5	
Tone 3000 Hz	8	10	2	2.5	3.5	30	30	
Tone 3150 Hz	8	10	3	4	4	31	31	
Tone 4000 Hz	9	9.5	9,5	9.5	5.5	35.5	35.5	
Tone 5000 Hz	13	13	15,5	14	5	40	40	
Tone 6000 Hz	20.5	15.5	21	17	2	40	40	
Tone 6300 Hz	19	15	21	17.5	2	40	40	
Tone 8000 Hz	12	13	21	17.5	0	40	40	
Tone 9000 Hz				19				
Tone 10000 Hz				22				
Tone 11200 Hz				23				
Tone 12500 Hz				27,5				
Tone 14000 Hz				35				
Tone 16000 Hz				56				
Tone 18000 Hz				83				
Tone 20000 Hz				105				

5.2 Survey of reference and max hearing level tone audiometer.

DD45 6ccm uses IEC60318-3 or NBS 9A coupler and RETSPL comes from PTB - DTU report 2009-2010. Force 4.5N ±0.5N

TDH39 6ccm uses IEC60318-3 or NBS 9A coupler and RETSPL comes from ANSI S3.6 2010 and ISO 389-1 1998. Force 4.5N $\pm 0.5N$

DD450 uses IEC60318-1 and RETSPL comes from ANSI S3.6 – 2018, Force 10N $\pm 0.5 N.$

IP30 / 2ccm uses ANSI S3.7-1995 IEC60318-5 coupler (HA-2 with 5mm rigid Tube) and RETSPL comes from ANSI S3.6 2010 and ISO 389-2 1994.

DD65 v2 Artificial ear uses IEC60318-1 coupler with type 1 adapter and RETSPL comes from ANSI S3.6 2018. Force 10 ±0.5N

B71 / B81 uses ANSI S3.13 or IEC60318-6 2007 mechanical coupler and RETFL come from ANSI S3.6 2010 and ISO 389-3 1994. Force $5.4N \pm 0.5N$

Pure Tone max HL							
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81
Impedance	10.0	10 Q	10 Ω	40 Q	10 Q	10 Q	12.5 Q
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid
Signal	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL
Tone 125 Hz	90	90	85	100	90.0		
Tone 160 Hz	95	95	90	105	95		
Tone 200 Hz	100	100	95	105	100		
Tone 250 Hz	110	110	100	110	105	45	50
Tone 315 Hz	115	115	105	115	105	50	60
Tone 400 Hz	120	120	110	115	110	65	70
Tone 500 Hz	120	120	110	115	110	65	70
Tone 630 Hz	120	120	110	120	115	70	75
Tone 750 Hz	120	120	115	120	115	70	75
Tone 800 Hz	120	120	115	120	115	70	75
Tone 1000 Hz	120	120	115	120	120	70	85
Tone 1250 Hz	120	120	115	110	120	70	90
Tone 1500 Hz	120	120	115	115	120	70	90
Tone 1600 Hz	120	120	115	115	120	70	90
Tone 2000 Hz	120	120	115	115	120	75	90
Tone 2500 Hz	120	120	115	115	120	80	85
Tone 3000 Hz	120	120	115	115	120	80	85
Tone 3150 Hz	120	120	115	115	120	80	85
Tone 4000 Hz	120	120	110	115	115	80	85
Tone 5000 Hz	120	120	105	105	105	60	70
Tone 6000 Hz	115	120	100	105	100	50	60
Tone 6300 Hz	115	120	100	105	100	50	55
Tone 8000 Hz	110	110	95	105	95	50	50
Tone 9000 Hz				100			
Tone 10000 Hz				100			
Tone 11200 Hz				95			
Tone 12500 Hz				90			
Tone 14000 Hz				80			
Tone 16000 Hz				60			
Tone 18000 Hz				30			
Tone 20000 Hz				15			

NB noise effective masking level							
Transducer	DD45	TDH39	DD450	IP30	B71	B81	
Impedance	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω	
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid	
	EM	EM	EM	EM	EM	EM	
NB 125 Hz	51.5	49	34,5	30.0			
NB 160 Hz	44.5	41.5	30	26			
NB 200 Hz	37.5	35.5	26	22			
NB 250 Hz	31	29.5	22	18	71	71	
NB 315 Hz	26.5	24	19,5	16	68	68	
NB 400 Hz	21.5	19	17,5	13	65	65	
NB 500 Hz	17	15.5	15	9.5	62	62	
NB 630 Hz	14	13.5	13	9	57.5	57.5	
NB 750 Hz	11.5	12.5	11	7	53.5	53.5	
NB 800 Hz	11.5	12	11	6.5	52	52	
NB 1000 Hz	12	13	11,5	6	48.5	48.5	
NB 1250 Hz	13	12.5	12	8	45	45	
NB 1500 Hz	14	12.5	11,5	8	42.5	42.5	
NB 1600 Hz	14	13	11,5	8	41.5	41.5	
NB 2000 Hz	14	15	10,5	9	37	37	
NB 2500 Hz	14	15.5	9	11	35.5	35.5	
NB 3000 Hz	14	16	8,5	9.5	36	36	
NB 3150 Hz	14	16	10	10	37	37	
NB 4000 Hz	14	14.5	14,5	10.5	40.5	40.5	
NB 5000 Hz	18	18	19	10	45	45	
NB 6000 Hz	25.5	20.5	22	7	45	45	
NB 6300 Hz	24	20	22,5	7	45	45	
NB 8000 Hz	17	18	22,5	5	45	45	
NB 9000 Hz			24				
NB 10000 Hz			27				
NB 11200 Hz			28				
NB 12500 Hz			32,5				
NB 14000 Hz			40				
NB 16000 Hz			61				
NB 18000 Hz			88				
NB 20000 Hz			110				
White noise	0	0	0	0	42.5	42.5	
TEN noise	25	25		16			

Effective masking value is RETSPL / RETFL add 1/3 octave correction for Narrow-band noise from ANSI S3.6 2010 or ISO389-4 1994.

NB noise max HL									
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81		
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω		
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid		
	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL		
NB 125 Hz	75	75	75	75	90.0				
NB 160 Hz	80	85	80	80	95				
NB 200 Hz	90	90	85	80	100				
NB 250 Hz	95	95	90	85	105	35	40		
NB 315 Hz	100	100	95	90	105	40	50		
NB 400 Hz	105	105	100	95	105	55	60		
NB 500 Hz	110	110	100	95	110	55	60		
NB 630 Hz	110	110	100	95	110	60	65		
NB 750 Hz	110	110	105	100	110	60	65		
NB 800 Hz	110	110	105	100	110	60	65		
NB 1000 Hz	110	110	105	100	110	60	70		
NB 1250 Hz	110	110	105	95	110	60	75		
NB 1500 Hz	110	110	105	100	110	60	75		
NB 1600 Hz	110	110	105	100	110	60	75		
NB 2000 Hz	110	110	105	100	110	65	70		
NB 2500 Hz	110	110	105	100	110	65	65		
NB 3000 Hz	110	110	105	100	110	65	65		
NB 3150 Hz	110	110	100	100	110	65	65		
NB 4000 Hz	110	110	100	100	110	65	60		
NB 5000 Hz	110	110	95	95	105	50	55		
NB 6000 Hz	105	110	90	90	100	45	50		
NB 6300 Hz	105	110	90	90	100	40	45		
NB 8000 Hz	100	100	85	90	95	40	40		
NB 9000 Hz				85					
NB 10000 Hz				85					
NB 11200 Hz				80					
NB 12500 Hz				75					
NB 14000 Hz				70					
NB 16000 Hz				50					
NB 18000 Hz				20					
NB 20000 Hz				0					
White noise	120	120	110	115	110	70	70		
TEN noise	110	110			100				

մինուն

	ANSI speech RETSPL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL						
Speech	18.5	19.5	17	19									
Speech Equ.FF.	18.5	15.5	16,5	18,5									
Speech Non-linear	6	7	4,5	5,5	12.5	55	55						
Speech noise	18.5	19.5	17	19									
Speech noise Equ.FF.	18.5	15.5	16,5	18,5									
Speech noise Non-linear	6	7	4,5	5,5	12.5	55	55						
White noise in speech	21	22	19,5	21,5	15	57.5	57.5						

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (G_F-G_C) ANSI S3.6 2010.

DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 and ISO 389-8 2004.

ANSI Speech level 12.5 dB + 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2010 (acoustical linear weighting)

ANSI Speech Equivalent free field level 12.5 dB + 1 kHz RETSPL – (G_F-G_C) from ANSI S3.6 2010(acoustical equivalent sensitivity weighting)

ANSI Speech Not linear level 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2010 (DD45-TDH39-) and IP30-CIR- B71-B81 12.5 dB + 1 kHz RETSPL ANSI S3.6 2010 (no weighting)

	ANSI speech max HL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL						
Speech	110	110	100	90									
Speech Equ.FF.	100	105	95	85									
Speech Non-linear	120	120	110	110	110	60	60						
Speech noise	100	100	95	85									
Speech noise Equ.FF.	100	100	90	80									
Speech noise Non-linear	115	115	105	105	110	50	50						
White noise in speech	95	95	95	90	95	55	60						

	IEC speech RETSPL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL						
Speech	20	20	20	20									
Speech Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech Non-linear	6	7	4,5	5,5	20	55	55						
Speech noise	20	20	20	20									
Speech noise Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech noise Non-linear	6	7	4,5	5,5	20	55	55						
White noise in speech	22.5	22.5	22,5	22,5	22.5	57.5	57.5						

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (G_F-G_C) IEC60645-2 1997.

DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 and ISO 389-8 2004.

IEC Speech level IEC60645-2 1997 (acoustical linear weighting)

IEC Speech Equivalent free field level (GF-GC) from IEC60645-2 1997 (acoustical equivalent sensitivity weighting)

IEC Speech Not linear level 1 kHz RETSPL (DD45-TDH50-HDA200-) and IP30 - B71- B81 IEC60645-2 1997 (no weighting)

	IEC speech max HL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL						
Speech	110	110	95	90									
Speech Equ.FF.	115	120	110	100									
Speech Non-linear	120	120	110	110	100	60	60						
Speech noise	100	100	90	85									
Speech noise Equ.FF.	115	115	100	95									
Speech noise Non-linear	115	115	105	105	90	50	50						
White noise in speech	95	95	95	90	85	55	60						

S	Sweden speech RETSPL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL						
Speech	22	22	20	20									
Speech Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech Non-linear	22	22	4,5	5,5	21	55	55						
Speech noise	27	27	20	20									
Speech noise Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech noise Non-linear	27	27	4,5	5,5	26	55	55						
White noise in speech	22.5	22.5	22,5	22,5	22.5	57.5	57.5						

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (G_F-G_C) IEC60645-2 1997.

DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 and ISO 389-8 2004.

Sweden Speech level STAF 1996 and IEC60645-2 1997 (acoustical linear weighting)

Sweden Speech Equivalent free field level (G_F-G_C) from IEC60645-2 1997 (acoustical equivalent sensitivity weighting)

Sweden Speech Not linear level 1 kHz RETSPL (DD45-TDH39-) and IP30 - - B71- B81 STAF 1996 and IEC60645-2 1997 (no weighting)

Sw	ede	n s	pee	ch n	nax	HL	
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid
	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL
Speech	108	108	95	90			
Speech Equ.FF.	115	120	110	100			
Speech Non-linear	104	105	110	110	99	60	60
Speech noise	93	93	90	85			
Speech noise Equ.FF.	115	115	100	95			
Speech noise Non-linear	94	95	105	105	84	50	50
White noise in speech	95	95	95	90	85	55	60

N	Norway speech RETSPL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETFL	RETFL						
Speech	40	40	20	40									
Speech Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech Non-linear	6	7	4,5	5,5	40	75	75						
Speech noise	40	40	20	40									
Speech noise Equ.FF.	3.5	0.5	1,5	3,5									
Speech noise Non-linear	6	7	4,5	5,5	40	75	75						
White noise in speech	22.5	22.5	22,5	22,5	22.5	57.5	57.5						

DD45 (G_F-G_C) PTB-DTU report 2009-2010.

TDH39 (G_F-G_C) IEC60645-2 1997.

DD450 (GF-GC) ANSI S3.6 2018 and ISO 389-8 2004.

Norway Speech level IEC60645-2 1997+20dB (acoustical linear weighting)

Norway Speech Equivalent free field level (G_F-G_C) from IEC60645-2 1997 (acoustical equivalent sensitivity weighting)

Norway Speech Not linear level 1 kHz RETSPL (DD45-TDH39-) and IP30 - - B71- B81 IEC60645-2 1997 +20dB (no weighting)

N	Norway speech max HL												
Transducer	DD45	TDH39	DD65 v2	DD450	IP30	B71	B81						
Impedance	10 Ω	10 Ω	10 Ω	40 Ω	10 Ω	10 Ω	12.5 Ω						
Coupler	6ccm	6ccm	Artificial ear	Artificial ear	2ccm	Mastoid	Mastoid						
	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL	Max HL						
Speech	90	90	95	70									
Speech Equ.FF.	115	120	110	100									
Speech Non-linear	120	120	110	110	80	40	40						
Speech noise	80	80	90	65									
Speech noise Equ.FF.	115	115	100	95									
Speech noise Non-linear	115	115	105	105	70	30	30						
White noise in speech	95	95	95	90	85	55	60						

				Free	e field				
		ANSI S3.6-20)10		Free Field max SPL				
		ISO 389-7 20	05		Free Field max HL is found by sub	tracting the selected RETSPL value			
		Binaural		Binaural to Monaural	Free Field Line				
	0°	45°	90°	correction	Tone	NB			
Frequency	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	Max SPL	Max SPL			
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	dB			
125	22	21.5	21	2	102	97			
160	18	17	16.5	2	98	93			
200	14.5	13.5	13	2	104.5	99.5			
250	11.5	10.5	9.5	2	106.5	101.5			
315	8.5	7	6	2	103.5	98.5			
400	6	3.5	2.5	2	106	101			
500	4.5	1.5	0	2	104.5	99.5			
630	3	-0.5	-2	2	103	98			
750	2.5	-1	-2.5	2	102.5	97.5			
800	2	-1.5	-3	2	107	102			
1000	2.5	-1.5	-3	2	102.5	97.5			
1250	3.5	-0.5	-2.5	2	103.5	98.5			
1500	2.5	-1	-2.5	2	102.5	97.5			
1600	1.5	-2	-3	2	106.5	101.5			
2000	-1.5	-4.5	-3.5	2	103.5	98.5			
2500	-4	-7.5	-6	2	101	96			
3000	-6	-11	-8.5	2	104	94			
3150	-6	-11	-8	2	104	94			
4000	-5.5	-9.5	-5	2	104.5	99.5			
5000	-1.5	-7.5	-5.5	2	108.5	98.5			
6000	4.5	-3	-5	2	104.5	99.5			
6300	6	-1.5	-4	2	106	96			
8000	12.5	7	4	2	92.5	87.5			
WhiteNoise	0	-4	-5.5	2		100			

	ANSI free field												
			S2 6 2010)			Free Field max SPL						
		ANSI	33.0-2010	J			Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value						
			Binaural			Binaural to Monaural	Free Field Line						
	0°	45°	90°	135°	180°	correction	0° - 45° - 90°						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	Max SPL						
Speech	15	11	9.5	10	13	2	100						
Speech Noise	15	11	9.5	10	13	2	100						
Speech WN	17.5	13.5	12	12.5	15.5	2	97.5						

	IEC free field												
		180.2	00 7 2004	-			Free Field max SPL						
		130 3	009-7 2000)			Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value						
	Binaural						Free Field Line						
	0°	45°	90°	135°	180°	correction	0° - 45° - 90°						
	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	RETSPL	Max SPL						
Speech	0	-4	-5.5	-5	-2	2	100						
Speech Noise	0	-4	-5.5	-5	-2	2	100						
Speech WN	2.5	-1.5	-3	-2.5	0.5	2	97.5						

	Sweden free field												
		180	200 7 200	5			Free Field max SPL						
		130	309-7 200	15			Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value						
	Binaural					Binaural to Monaural	Free Field Line						
	0°	45°	90°	135°	180°	correction	0° - 45° - 90°						
	RETSPL	RETSPL	L RETSPL RETSPL RETSPL			RETSPL	Max SPL						
Speech	0 -4 -5.5 -5 -2				-2	2	100						
Speech WN	2.5	-1.5	-3	-2.5	0.5	2	97.5						

Norway free field

	180 200 7 2005						Free Field max SPL		
	150 389-7 2005					Free Field max HL is found by subtracting the selected RETSPL value			
Binaural						Binaural			
			Binaural			to	Free Field Line		
	Mona					Monaural			
	0°	0° 45° 90° 135° 180°			180°	correction	0° - 45° - 90°		
	RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL RETSPL		RETSPL	Max SPL					
Speech	0 -4 -5.5 -5 -2			-2	2	100			
Speech Noise	0	-4	-5.5	-5	-2	2	100		
Speech WN	2.5	-1.5	-3	-2.5	0.5	2	97.5		

Equivalent free field						
	Speech Audiomete	er				
	TDH39	DD45				
	IEC60645-2 1997	PTB – DTU				
-	ANSI S3.6-2010	2010				
Coupler	IEC60318-3	IEC60318-3				
Frequency	GF-GC	GF-GC				
125	-17,5	-21.5				
160	-14,5	-17.5				
200	-12,0	-14.5				
250	-9,5	-12.0				
315	-6,5	-9.5				
400	-3,5	-7.0				
500	-5,0	-7.0				
630	0,0	-6.5				
750						
800	-0,5	-4.0				
1000	-0,5	-3.5				
1250	-1,0	-3.5				
1500						
1600	-4,0	-7.0				
2000	-6,0	-7.0				
2500	-7,0	-9.5				
3000						
3150	-10,5	-12.0				
4000	-10,5	-8.0				
5000	-11,0	-8.5				
6000						
6300	-10,5	-9.0				
8000	+1.5	-1.5				

Sound attenuation values						
for earphones						
Frequency Attenuation						
	TDH39/DD45 with MX41/AR or PN 51 Cushion	IP30				
[Hz]	[dB]*	[dB]*				
125	3	33				
160	4	34				
200	5	35				
250	5	36				
315	5	37				
400	6	37				
500	7	38				
630	9	37				
750	-					
800	11	37				
1000	15	37				
1250	18	35				
1500	-					
1600	21	34				
2000	26	33				
2500	28	35				
3000	-					
3150	31	37				
4000	32	40				
5000	29	41				
6000	-					
6300	26	42				
8000	24	43				

*ISO 8253-1 2010

5.3 AD629 pin assignments

Socket	Connector	Pin 1	Pin 2	Pin 3	
Mains	IEC C6	Live	Neutral	Earth	
Left & Right					
Ins. Left & Right			Signal	-	
Bone	1 2	Giodila			
Ins. Mask	6.3mm Mono				
ТВ					
Mic.2		Ground	DC bias	Signal	
TF (front panel)	∵∷i~ 23				
Pat.Resp.	6.3mm Stereo	-			
CD		Ground	CD2	CD1	
TF (side panel)		Ground	DC bias	Signal	
Monitor(side panel)	3.5mm Stereo	Ground	Right	Left	
FF1 & FF2	RCA	Ground	Signal	-	

USB A ((4 x Host)	USB B (Device)		
	1. +5 VDC		1. +5 VDC	
E3	2. Data -	1 2 4 3	2. Data -	
4321	3. Data +		3. Data +	
	4. Ground		4. Ground	

LAN Ethernet						
	4 0	1. TX+ Transmit Data+				
		1. TX- Transmit Data-				
1 8		2. RX+ Receive Data+				
		3. Not connected				
		4. Not connected				
		5. RX- Receive Data-				
		6. Not connected				
RJ45 Socket	RJ45 Cable Plug	7. Not connected				

5.4 Electromagnetic compatibility (EMC)

This equipment is suitable in hospital and clinical environments except for near-active HF surgical equipment and RF-shielded rooms of systems for magnetic resonance imaging, where the intensity of electromagnetic disturbance is high.

NOTICE: ESSENTIAL PERFORMANCE for this equipment is defined by the manufacturer as: This equipment does not have an ESSENTIAL PERFORMANCE Absence or loss of ESSENTIAL PERFORMANCE cannot lead to any unacceptable immediate risk. Final diagnosis shall always be based on clinical knowledge.

Use of this equipment adjacent to other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

Use of accessories and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation. The list of accessories and cables can be found in this section.

Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of this equipment, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result in improper operation.

This equipment complies with IEC60601-1-2:2014emission class B group 1.

NOTICE: There are no deviations from the collateral standard and allowances uses.

NOTICE: All necessary instructions for maintenance comply with EMC and can be found in the general maintenance section in this instruction. No further steps required.

To ensure compliance with the EMC requirements as specified in IEC 60601-1-2, it is essential to use only the accessories specified in section 1.3

Anyone connecting additional equipment is responsible for making sure the system complies with the IEC 60601-1-2 standard.

Conformance to the EMC requirements as specified in IEC 60601-1-2 is ensured if the cable types and cable lengths are as specified below:

Description	Length (m)	Screened (Yes/No)
Monitor Headset	2.9	Yes
w. microphone		
Bone Conductors	2.0	No
Audiometric Headsets	2.0	Yes
Talk Back Microphone Clip-On	1.9	Yes
Free field speakers	0.6+0.9	Yes
Patient response switch	2.0	Yes
USB cable	1.9	Yes

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions						
The Instrument (AD629) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Instrument						
should assure that it is used in su	ch an environment.					
Emissions Test	Compliance	Electromagnetic environment – guidance				
RF emissions	Group 1	The Instrument (AD629) uses RF energy only for its internal function.				
CISPR 11		Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any				
		interference in nearby electronic equipment.				
RF emissions	Class B	The Instrument is suitable for use in all commercial, industrial,				
CISPR 11		business, and residential environments.				
Harmonic emissions	Complies					
IEC 61000-3-2 Class A Category						
Voltage fluctuations / Complies						
flicker emissions						
IEC 61000-3-3						

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the *Instrument*.

The *Instrument* (AD629) is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the *Instrument* can help prevent electromagnetic interferences by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the *Instrument* as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated Maximum output	Separation distance according to frequency of transmitter [m]						
power of transmitter [W]	150 kHz to 80 MHz $d = 1.17\sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.17\sqrt{P}$	800 MHz to 2.7 GHz $d = 2.23\sqrt{P}$				
0.01	0.12	0.12	0.23				
0.1	0.37	0.37	0.74				
1	1.17	1.17	2.33				
10	3.70	3.70	7.37				
100	11 70	11 70	23 30				

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance *d* in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where *P* is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

Note 1 At 80 MHz and 800 MHZ, the higher frequency range applies.

Note 2 These guidelines may not apply to all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Guidance and Manufacturer's Declaration - Electromagnetic Immunity							
The Instrument (AD629) is	The Instrument (AD629) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Instrument						
should assure that it is used	in such an environment.						
Immunity Test	IEC 60601 Test level	Compliance	Electromagnetic environment - guidance				
Electrostatic Discharge (ESD)	+8 kV contact	+8 kV contact	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity chould be				
IEC 61000-4-2	+15 kV air	+15 kV air	greater than 30%.				
Immunity to proximity fields from RF wireless communications equipment	Spot freq. 385-5.785 MHz Levels and modulation defined in table 9	As defined in table 9	RF wireless communications equipment should not be used close to any parts of the <i>Instrument</i> .				
IEC 61000-4-3							
Electrical fast transient/burst	+2 kV for power supply lines	+2 kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a				
IEC61000-4-4	+1 kV for input/output lines	+1 kV for input/output lines	typical commercial or residential environment.				
Surge	+1 kV Line to line	+1 kV Line to line	Mains power quality should be that of a				
IEC 61000-4-5	+2 kV Line to earth	+2 kV Line to earth	typical commercial or residential environment.				
	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 0.5 cycle, @ 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 and 315°	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 0.5 cycle, @ 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 and 315°					
Voltage dips, short interruptions and voltage	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 1 cycle	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 1 cycle	Mains power quality should be that of a typical commercial or residential environment. If the user of the <i>Instrument</i> requires				
variations on power supply lines	40% <i>U</i> T (60% dip in <i>U</i> T) for 5 cycles	40% <i>U</i> T (60% dip in <i>U</i> T) for 5 cycles	continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the <i>Instrument</i> be powered from an				
IEC 61000-4-11	70% <i>U</i> T (30% dip in <i>U</i> T) for 25 cycles	70% <i>U</i> T (30% dip in <i>U</i> T) for 25 cycles	uninterruptable power supply or its battery.				
	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 250 cycles	0% <i>U</i> T (100% dip in <i>U</i> T) for 250 cycles					
Power frequency (50/60 Hz)	30 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or residential environment				
IEC 61000-4-8							
Radiated fields in close proximity — Immunity test	9 kHz to 13.56 MHz. Frequency, level and modulation defined in	As defined in table 11 of AMD 1: 2020	If the I nstrument contains magnetically sensitive components or circuits, the proximity magnetic fields should be no higher				
IEC 61000-4-39	AMD 1: 2020, table 11	est level	than the test levels specified in Table 11				

Guidance and manufacturer's declaration — electromagnetic immunity						
The Instrument (AD629) is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Instrument						
should assure that it is used i	n such an environment,	1				
Immunity test	IEC / EN 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment – guidance			
			Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any parts of the <i>Instrument</i> , including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter.			
			Recommended separation distance:			
Conducted RF	3 Vrms	3 Vrms				
IEC / EN 61000-4-6	150kHz to 80 MHz					
	6 Vrms	6 Vrms	$d = \frac{3.5}{Vrms}\sqrt{P}$			
	In ISM bands (and amateur radio bands for Home Healthcare environment.)					
Radiated RF	3 V/m	3 V/m				
IEC / EN 61000-4-3	80 MHz to 2,7 GHz		$d = \frac{3.5}{V/m} \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz			
	10 V/m	10 V/m				
	80 MHz to 2,7 GHz	(If Home Healthcare)	$d = \frac{7}{11} \sqrt{P}$ 800 MHz to 2,7 GHz			
	Only for Home Healthcare environment		V/m			
			Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m).			
			Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, ^a should be less than the compliance level in each frequency range. ^b			
			Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:			
			(((•)))			
NOTE1 At 80 MHz and 800 M	Hz, the higher frequency range ap	plies				
NOTE 2 These guidelines ma	y not apply in all situations. Electro	magnetic propagation is affec	ted by absorption and reflection from structures,			
objects and people.						

^{a)} Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the *Instrument* is used exceeds the applicable RF compliance level above, the *Instrument* should be observed to verify normal operation, If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating the *Instrument*. ^{b)} Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

R	() Interacoustics					
<i>Opr. dato:</i> 2014-03-07	af: EC	Rev. dato: 30.01.2023	af:	MHNG	<i>Rev. nr.:</i> 5	
Company: Address:					Address DGS Diagnostics Sp. 7 Rosówek 43 72-001 Kołbaskowo Poland Mail: rma-diagnostics@dgs	z o.o. s-diagnostics.com
Phone:						
e-mail:						
Contact person:				Date):	
Following item is reported	to be:					
 defective as desc repaired locally as showing general p 	ribed belov s described problems a	w with request of assi d below as described below	stance			
Item: Type:			Qua	antity:		
Serial No.:			Supplie	ed by:		
Included parts:	_					
	Importai returned	nt! - Accessories us I (e.g. external powe	ed toge er suppl	ther wit y, head	th the item must b sets, transducers	e included if and couplers).
Description of problem or	the perfor	rmed local repair:				
Returned according to agr	eement w	rith: Interacousti	ics,	Other :		
Date :			P	erson :		
Please provide e-mail addre reception of the returned go	ss to whor ods:	m Interacoustics may	confirm			
☐ The above mentioned it	em is rep	orted to be dangero	ous to pa	atient o	r user 1	
In order to ensure instant an and placed together with the Please note that the goods r during transport. (Packing m	d effective item. nust be ca aterial may	e treatment of returned refully packed, prefer y be ordered from Int	d goods rably in o eracous	, it is imp priginal p tics)	portant that this forr packing, in order to	n is filled in avoid damage

¹ EC Medical Device Directive rules require immediate report to be sent, if the device by malfunction deterioration of performance or characteristics and/or by inadequacy in labelling or instructions for use, has caused or could have caused death or serious deterioration of health to patient or user. Page 1 of 1